Quick Start

Plan your SensEpil™ hair removal for best results!

Treatments 1-4 – plan two weeks apart
Treatments 5-7 – plan four weeks apart
Treatments 8 + – treat as needed, until desired results are achieved.

Set up SensEpil™ !

1. Remove SensEpil™ *BASE UNIT, APPLICATOR* and other components from box.
2. Verify that the *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE* is inserted properly at the tip of the device.
3. Plug the power cord into the SensEpil™ *BASE UNIT* socket.
4. Plug the other end of the power cord into an electrical outlet. The *STAND BY INDICATOR LIGHT* will turn on.

Your SensEpil™ is now ready to start.

Treat with SensEpil™ safely and properly!

Choose areas to treat that have not had recent exposure to the sun.

5. The skin of the treatment areas should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants.

Do not wax, pluck or tweeze the hair out.

Shaving is an important step to get the results you want!

6. Press the *POWER ON/STBY SWITCH*. The *POWER ON INDICATOR LIGHT* (orange) will turn on and a fan sound (similar to the sound of a hairdryer) will start.
7. Approximately 3.5 seconds after pressing the *POWER ON/STBY SWITCH*, the *READY INDICATOR LIGHT* (green) will turn on. The device is then ready for you to trigger the first pulse at the lowest energy level.
8. If this is your first treatment - Choose the energy level.

SensEpil™ offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest).

To choose the right energy level for your first treatment, test each treatment area separately:

- Place the *TREATMENT SURFACE* on the skin and press the *PULSE BUTTON* to deliver one pulse.
- If you did not experience abnormal discomfort press the + button once and deliver one pulse on a different spot at energy level 2.
- Continue testing at increased energy levels until you have reached the highest level that you feel comfortable with.
- If within one hour you experience no adverse effects, you can start your full treatment at that energy level.
- Repeat this test for each body part you intend to treat.

9. Set the energy level. If the energy level should be higher than the lowest, press the *ENERGY LEVEL SETTING BUTTONS* using the "-" or "+" to respectively decrease or increase the energy level, until the desired energy level is set and represented by the energy level indicator lights.

10. Apply the *TREATMENT SURFACE* to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly. As soon as the *TREATMENT SURFACE* is in full contact with the skin, the *READY INDICATOR LIGHT* will illuminate.

11. Press the *PULSE BUTTON*. The device will first determine the color of your skin. If the color of the skin is light enough for safe application, the device will flash a pulse of light onto your skin, and the *READY INDICATOR LIGHT* will turn off.

You will see a bright flash of light and simultaneously hear a subtle pop sound, which is a normal noise for the device. You will feel a mild sensation of warmth and tingling.

SensEpil™ will immediately recharge for the next pulse. After 3.5 seconds the *READY INDICATOR LIGHT* will turn on again.

12. Remove the *TREATMENT SURFACE* from the treated area of skin.

13. Move the *TREATMENT SURFACE* to another area of skin. Use the pressure marks the device just made on your skin to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses.



Try to avoid overlapping pulses!



Warning: Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!

Treating the same area of skin more than once per session increases the likelihood of adverse effects.

14. Repeat the process until the entire treatment area is covered.



If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

English

Print date: April 2009

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Table of Contents

Before using Silk'n SensEpil™ for the first time, please read this User Manual in its entirety. Pay particular attention to sections on device use procedures, device operation, and after-use procedures.
We recommend you re-familiarize yourself with this User Manual before each use of Silk'n SensEpil™.




Silk'n SensEpil™ is a powerful electrical device. As such, it should be used with special attention to safety. **Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using Silk'n SensEpil™**


1. Before You Start

Silk'n SensEpil™ is a light-based device for permanent hair reduction designed for home-use.

1.1. Silk'n SensEpil™ device description

Your Silk'n SensEpil™ consists of a *BASE UNIT* with a *CONTROL PANEL*, an *APPLICATOR* and a *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE*.
On the Silk'n SensEpil™ *APPLICATOR* you can find the *PULSE BUTTON* and a *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE* with a *TREATMENT SURFACE*.







1. Base unit
2. Control panel
3. Applicator
4. Disposable lamp cartridge
5. Power on/standby switch
6. Stand by indicator light
7. Power on indicator light
8. Ready indicator light
9. Energy level setting buttons
10. Energy level indicator lights
11. Replace cartridge indicator light
12. Skin tone warning indicator light
13. System warning indicator light
14. Pulse button
15. Disposable lamp cartridge
16. Treatment surface

1.2. Package contents

Upon opening the Silk'n SensEpil™ package, you will find the following parts:

- Silk'n SensEpil™ *BASE UNIT* and *APPLICATOR*
- An AC cord
- This User's Manual
- An Instructional DVD

1.3. The Disposable Lamp Cartridge

The Silk'n SensEpil™ *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE* can fire a limited and pre-set number of light pulses (regardless of the energy level of these pulses). The number of light pulses of the *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE* in your possession is specified on its package.
For your information - A complete series of full-body treatments typically require 5,000 - 7,000 light pulses.

English

2. Silk'n SensEpil™ Intended Use

Silk'n SensEpil™ is intended for removal of unwanted hair.

Silk'n SensEpil™ may be used to remove unwanted body hair.
Ideal body areas for Silk'n SensEpil™ use include the face, underarms, bikini line, arms and legs.

3. Safety with Silk'n SensEpil™

With Silk'n SensEpil™ Safety Comes First.

- **HPL™ technology in Silk'n SensEpil™ - Superior safety with lower energy level**
  Home Pulsed Light™ technology is able to achieve long-term hair removal results at a fraction of the energy level used in other light-based hair removal equipment. The low energy used in Silk'n SensEpil™ reduces its potential to cause harm or complications, and contributes to your overall safety.
- **Silk'n SensEpil™ protects your skin**
  Light based hair removal is not suitable for naturally darker skin tones or tanned skin. Silk'n SensEpil™ comes with a built-in *SKIN COLOR SENSOR* that is designed to measure the complexion of the applied surface and enable application only on suitable skin complexions. This unique safety feature will not let you treat where your skin is too dark or too tanned.
  Furthermore, The 2X3cm² *TREATMENT SURFACE* through which pulses of light are delivered is recessed inside the *LAMP CARTRIDGE* at the *TREATMENT SURFACE*. This enables Silk'n SensEpil™ to protect your skin by avoiding direct contact between the *TREATMENT* SURFACE and the skin.
- **Silk'n SensEpil™ protects your eyes**
  The Silk'n SensEpil™ *APPLICATOR* has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse can not be emitted when the *APPLICATOR* is facing open air. The safety switch is activated only when the *TREATMENT SURFACE* is in contact with the tissue.

English

4. Contraindications

Important Safety Information – Read Before Use!

Silk'n SensEpil™ is not designed for everyone. Please read and consider the information in the following section before use. For further information and personalized advice you may also visit www.silkn.com, www.silkn.eu or your local Silk'n™ domain.

Warning	Possible results	Safety Tip
Do not use SensEpil™ on naturally dark skin complexion. Not Safe! See color skin chart at the inner cover	Treating dark skin with SensEpil™ can result in adverse effects such as redness and skin discomfort	A unique *SKIN COLOR SENSOR* is embedded in SensEpil™ to measure the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. The *SKIN COLOR SENSOR* ensures that pulses will only be emitted on suitable skin tones.
Do not use SensEpil™ on tanned skin or after recent sun exposure (including artificial tanning machines). **Do not expose treated areas to the sun.**	Treating with SensEpil™ before or after any sun exposure can result in adverse effects such as redness and skin discomfort. Tanned skin particularly following sun exposure, contains large quantities of the pigment Melanin. This applies to all skin types and complexions, including those which don't seem to tan quickly. The presence of large quantities of Melanin exposes the skin to higher risk when using any method of light based hair removal.	Avoid exposure to the sun for 4 weeks before your SensEpil™ treatment! Sun exposure includes unprotected exposure to direct sunlight of over 15 minutes constantly, or unprotected exposure to diffused sunlight of over 1 hour constantly. To protect recently treated skin when exposed to sunlight, be sure to thoroughly apply sunscreen SPF 30 or higher, for 2 weeks after each hair removal session.
Never use SensEpil™ around or near the eyes.	Although, SensEpil™ can be used for the treatment of facial hair, extra caution should be used on the face to avoid the eyes.	SensEpil™ has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse can not be emitted when the *TREATMENT SURFACE* is facing open air. The safety switch enables treatment only when the *TREATMENT SURFACE* is in contact with the tissue.

Warning	Possible results	Safety Tip
Do not treat on tattoos or permanent makeup, dark brown or black spots, (such as large freckles, birth marks, moles or warts), nipples, genitals or lips.	Treating any area with the SensEpil™ that is dark in colour or has more pigment can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypopigmentation).	Cover area with material that will not absorb the light such as a white cloth or white medical tape.
Do not treat on active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (cold sores), abonormal skin conditions caused by systemic or metabolic deseases (diabetes for example)	Light based treatments can cause adverse reactions on already sensitive areas.	Wait for the effected area to heal before using SensEpil™ .
A treatment area that has a history of herpes outbreaks.	Light based treatments can cause adverse reactions on already sensitive areas.	Consult your physician to received preventative treatment before using SensEpil™ .
Do not treat with SensEpil™ if you are pregnant or nursing.	Hormonal changes during pregnancy could increase skin sensitivity and the risk of adverse effects.	
Do not treat on areas where you may want hair to grow.	Results are permanent.	
Keep all SensEpil™ parts away from water! Do not place or store SensEpil™ where it can fall, be pushed or placed into a tub, sink or any other vessel containing water.	This may cause severe electrocution.	Do not use SensEpil™ : while bathing or if it becomes damp or wet. Unplug immediately if it has fallen into water.
Do not attempt to open or repair your SensEpil™ device.	Opening SensEpil™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury. It may also damage your device and will void your warranty.	Please contact Silk'n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need of repair.

5. Do not use SensEpil™ if:

the *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE* is damaged, or if its *TREATMENT SURFACE* is cracked, chipped or missing.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
the attachments or accessories are not recommended by Home Skinovations Ltd.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
it has a damaged cord or plug.	Keep the power cord away from heated surfaces.	Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
you see or smell smoke when it is in use.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
it is not working properly or if it appears damaged.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
its *SKIN COLOR SENSOR* is cracked, or broken.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
the outer shell is cracked or is coming apart.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.

6. Avoid using SensEpil™ if any of the following applies:

English


if you have a history of kelodial scar formation.	Consult with your physician prior to using the SensEpil.
if you suffer from epilepsy.	
if you have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.	
if you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.	
if you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.	
if you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to be treated.	
if your skin was treated with a physician-prescribed drug within the past 6 months, please consult with your physician.	


7. Possible side effects using Silk'n SensEpil™


When used according to the instructions, side effects and complications associated with use of Silk'n SensEpil™ are uncommon. However every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that can occur with pulsed light hair removal systems designed for home use.

Adverse Reaction	Degree of Risk
Minor Skin Discomfort – Although home pulsed light hair removal is generally very well-tolerated, most users do feel some mild discomfort during use, usually described as being a mild stinging sensation on the treated skin areas. The stinging sensation usually lasts during the time of the application itself or for a few minutes thereafter. Anything beyond this minor discomfort is abnormal and means that either you should not continue to use SensEpil™ because you are unable to tolerate the hair removal application, or that the energy level setting is too high.	Minor
Skin Redness – Your skin may become red right after using SensEpil™ or within 24 hours of using SensEpil™. Redness generally clears up within 24 hours. See your doctor if redness does not go away within 2 to 3 days.	Minor
Increased Sensitivity to Skin – The skin of the treated area is more sensitive so you may encounter dryness or flaking of the skin.	Minor
Pigment Changes – SensEpil™ targets the hair shaft, in particular the pigmented cells in the hair follicle and the hair follicle itself. Nevertheless there is risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discoloration) or hypopigmentation (whitening) to the surrounding skin. This risk of changes in skin pigmentation is higher for people with darker skin tones. Usually discoloration or changes to skin pigment are temporary and permanent hyperpigmentation or hypopigmentation rarely occur.	Rare
Excessive Redness and Swelling – In rare cases treated skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days and should be treated with frequent applications of ice. Gentle cleansing is OK, but one should avoid exposure to sun.	Rare

8. Long Term Hair Removal the Silk'n SensEpil™ Way


Before Silk'n SensEpil™ Application


During Silk'n SensEpil™ pulse


After Silk'n SensEpil™ Application


Silk'n SensEpil™ is a personal light-based device for long-term hair removal. The process of laser and light-based hair removal is well known and established.
It has been proven in clinical use around the world for over 15 years as a safe and effective way to achieve long-term hair reduction


8.1. How does light remove hair?


Light-based hair removal is based on the theory of selective photothermolysis in which optical energy is used to disable hair growth. In order to achieve such thermal effect the hair shaft needs to selectively absorb light energy and transform it into heat. This selectivity is achieved when optical energy that is delivered to the tissue is mostly absorbed by hair shaft pigment, while the skin and the surrounding tissue stays cool. Melanin is the pigment in the hair shaft that is responsible for the absorption of the light, which generates the heat that eventually disables hair growth. Therefore the more melanin present in the hair (i.e. the darker the hair) the more light that can be absorbed and the more effective light can be at removing hair.

8.2. How does the hair growth cycle impact light-based hair removal?


Every hair in our body goes through the three phases of the hair growth cycle: Anagen, Catagen and Telogen. These phases have an important impact on how the process of light-based hair removal works.
Anagen is the hair growth phase while Catagen and Telogen, both are resting phases.


Anagen - Growth phase


Catagen - Resting phase


Telogen - Resting phase

The time it takes to complete a full hair growth cycle varies from person to person and the location of the hair on the body, but is typically 18-24 months.
At any given moment the majority of the hair follicles in any skin area are in the resting phases. These resting hairs cannot be affected by Silk'n SensEpil™.
However, hairs in the growing Anagen phase will respond to Silk'n™ SensEpil application or treatment. It is important to understand that it may take a full hair growth cycle to realize complete hair removal results with Silk'n SensEpil™.



English

8.3. Plan your Silk'n SensEpil™ hair removal for best results

A typical full hair growth cycle may take 18-24 months. During this time multiple Silk'n SensEpil™ sessions may be required in order to achieve long term hair removal.
The efficiency of hair removal varies from person to person according to body area, hair color, and how Silk'n SensEpil™ is used.

Typical Silk'n SensEpil™ hair removal plan during a full hair growth cycle:
Treatments 1-4 – plan two weeks apart
Treatments 5-7 – plan four weeks apart
Treatments 8 + – treat as needed, until desired results are achieved.

Expected Treatment Outcome for Hair Removal

Fitzpatrick skin type	Hair Color	Light Fluence [J/cm2]	Anatomic area of the body[2]	Average Number of Treatments1	Effectiveness (% of hair removal/regrowth) [1]
I-IV	Light brown to brown	3-4.5	Lower or upper legs	Session 10-12, approx. four weeks apart.	60% Hair reduction
			Arms		50% Hair reduction
			Bikini Line		60% Hair reduction
			Axilla		55% Hair reduction
I-IV	Brown to black	3-4.5	Lower or upper legs	Session 8-10, approx. four weeks apart.	70% Hair reduction
			Arms		60% Hair reduction
			Bikini Line		70% Hair reduction
			Axilla		65% Hair reduction

1 Individual response depends on hair type as well as biological factors that may affect hair growth patterns. Some patients may respond quicker or slower than the average number of treatments.
2 One cannot expect long term epilation in a single or even double treatment sessions. The duration of the resting period for hair follicles also depends on the body area.

9. First steps with Silk'n SensEpil™

1. Remove SensEpil™ *BASE UNIT, APPLICATOR* and other components from box.
2. Verify that the *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE* is inserted properly at the tip of the applicator and that it is not damaged.
3. Plug the *POWER CORD* into the SensEpil™ *BASE UNIT* socket.
4. Plug the other end of the *POWER CORD* into an electrical outlet. The *STAND BY INDICATOR LIGHT* (green) will turn on.

Your SensEpil™ is now ready to start.

Treat with SensEpil™ safely and properly!

Choose areas to treat that have not had recent exposure to the sun.

5.The skin of the treatment areas should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants. Do not wax, pluck or tweeze the hair out. Shaving is an important step to get the results you want!
6. Press the *POWER ON/STBY SWITCH*. The *POWER ON INDICATOR LIGHT* (orange) will turn on and a fan sound (similar to the sound of a hairdryer) will start.
7. Approximately 3.5 seconds after pressing the *POWER ON/STBY SWITCH*, the *READY INDICATOR LIGHT* (green) will turn on. The device is then ready for you to trigger the first pulse at the lowest energy level.
8. If this is your first treatment - Choose the energy level. SensEpil™ offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest). To choose the right energy level for your first treatment, test each treatment area separately:

- **Place the *TREATMENT SURFACE* on the skin and press the *PULSE BUTTON* to deliver one pulse. If you did not experience abnormal discomfort press the + button once and deliver one pulse on a different spot at energy level 2.**
- **Continue testing at increased energy levels until you have reached the highest level that you feel comfortable with. If within one hour you experience no adverse effects, you can start your full treatment at that energy level.**
- **Repeat this test for each body part you intend to treat.**

9. Set the energy level. If the energy level should be higher than the lowest, press the *ENERGY LEVEL SETTING BUTTONS* using the "-" or "+" to respectively decrease or increase the energy level, until the desired energy level is set and represented by 5 energy level indicator lights.
10. Apply the *TREATMENT SURFACE* to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly.
11. Press the *PULSE BUTTON*. The device will first determine the color of your skin. If the color of the skin is light enough for safe application, the device will flash a pulse of light onto your skin, and the *READY INDICATOR LIGHT* will turn off.
You will see a bright flash of light and simultaneously hear a subtle pop sound, which is a normal noise for the device. You will feel a mild sensation of warmth and tingling.
SensEpil™ will immediately recharge for the next pulse.
After 3.5 seconds the *READY INDICATOR LIGHT* will turn on again.
12. Remove the *TREATMENT SURFACE* from the treated area of skin.
13. Move the *TREATMENT SURFACE* to another area of skin. Use the pressure marks the device just made on your skin to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses.

SensEpil™ pulses should be administered in rows, starting at one end of each row and progressing sequentially towards the other end. This technique allows better control of skin coverage, and helps you avoid treating the same area more than once or overlapping skin areas.
When applied to the skin, the SensEpil™ *TREATMENT SURFACE* is designed to create temporary pressure marks on the treated area. These visible marks can be used for proper positioning of the next pulse.



Try to avoid overlapping pulses!



Warning: Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!
Treating the same area of skin more than once per session increases the likelihood of adverse effects.

14. Repeat the process until the entire treatment area is covered.



If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

Energy Level

Energy level determines the intensity of the Silk'n SensEpil™ light pulse delivered to your skin, from the lowest level (-) to the highest level (+). Corresponding *INDICATOR LIGHTS* on the *CONTROL PANEL* represent the increases in energy. As energy level increases, so does hair removal results as well as the risk of possible side effects and complications.

Whenever Silk'n SensEpil™ is turned on its energy level will automatically be reset to the lowest energy level. Only one *ENERGY LEVEL INDICATOR LIGHT* will be on.

To set the energy level, press the *ENERGY LEVEL SETTING BUTTONS* using "-" or "+" to respectively decrease or increase the energy level. The number of *ENERGY LEVEL INDICATOR LIGHTS* will coincide with the change in energy level.

The Skin Color Sensor

Light-based hair removal on darker skin tones can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation).


To prevent such misuse, a unique *SKIN COLOR SENSOR* in Silk'n SensEpil™ measures the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. If the *SKIN COLOR SENSOR* detects a skin tone that is too dark for Silk'n SensEpil™ application, the device will automatically stop emitting pulses.

If you see no light pulse and the *SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT* blink for 3 seconds, this is an indication that your skin tone, measured by the *SKIN COLOR SENSOR*, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk'n SensEpil™ support.

Covering skin areas

Silk'n SensEpil™ pulses should be administered in rows, starting at one end of each row and progressing sequentially towards the other end. This technique allows better control of skin coverage, and helps you avoid treating the same area more than once or overlapping skin areas.

When applied to the skin, the Silk'n SensEpil™ *TREATMENT SURFACE* is designed to create temporary pressure marks on the treated area. These visible marks can be used for proper positioning of the next pulse.





Try to avoid overlapping pulses!
Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!



If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

9.1. What to Expect when treating with Silk'n SensEpil™?

For many people, using Silk'n SensEpil™ may be their first experience with a light-based device designed for home use. Silk'n SensEpil™ is simple to use, and hair removal sessions go by quickly. During a Silk'n SensEpil™ session it is normal to experience and feel:

- **A Fan Noise** – The cooling fan in Silk'n SensEpil™ makes noise similar to a hairdryer. This is normal.
- **A Pop Sound with Each Pulse** – When a pulse of HPL™ light is activated, it is normal to hear a subtle pop sound simultaneously with the flash of light.
- **Moderate Pressure of the *APPLICATOR*** – This is necessary and helpful for placement of adjacent pulses of light, and is part of the unique safety feature of Silk'n SensEpil™.
- **A Sensation of Warmth and Tingling** – During each pulse of light it is normal to feel a mild sensation of warmth and tingling from the light energy.
  Remember it is important to always use low energy settings for initial hair removal sessions. You may feel some warmth for up to an hour after your Silk'n SensEpil™ session.
- **Some Mild Red or Pink Color** – During and just after your Silk'n SensEpil™ session it is not uncommon to see some very mild, pink-like color of the skin. This is usually most noticeable around the hairs themselves. However if you see full redness of the skin, blistering or burns stop use of Silk'n SensEpil™ immediately.

9.2. After treating with Silk'n SensEpil™

- When Silk'n SensEpil™ session has been completed turn Silk'n SensEpil™ off by pressing the *POWER ON/OFF SWITCH*. (Be sure to remember the last energy level setting you used, as it will not be restored when turning Silk'n SensEpil™ on again.)
- Unplug the power cord from the electrical outlet.
- After each hair removal session it is recommended that you clean your Silk'n™ SensEpil device, especially the *TREATMENT SURFACE* (See: "Cleaning Silk'n SensEpil™").
- After cleaning, it is recommended to store your Silk'n SensEpil™ device in its original box, and keep it away from water.



Skin care following hair removal session

Do not expose treated areas of skin to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen, throughout the hair removal period and for at least 2 weeks following the last Silk'n SensEpil™ session.

10. Maintenance of Silk'n SensEpil™

10.1. Cleaning Silk'n™ SensEpil

After each hair removal session, it is recommended to clean your Silk'n SensEpil™ device, and especially the *TREATMENT SURFACE.*

- Unplug Silk'n SensEpil™ before cleaning.
- Use a dry, clean cloth and a specially formulated cleaner for electronic equipment to gently wipe Silk'n SensEpil™ surface, and especially the *TREATMENT SURFACE*.

Never immerse Silk'n SensEpil™ or any of its parts in water!

10.2. Replacing the *LAMP CARTRIDGE*

The Silk'n SensEpil™ *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE* can fire a pre-set and limited number of light pulses. Pulse intensity is determined only according to the energy level setting of the device. There is no decrease of energy during the usable lifetime of the *LAMP CARTRIDGE*.

When only 100 light pulses remain in the *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE*, the *REPLACE CARTRIDGE INDICATOR LIGHT* on the *CONTROL PANEL* will start blinking, indicating that the *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE* should soon be replaced.

As the number of light pulses in the *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE* further decreases, the *REPLACE CARTRIDGE INDICATOR LIGHT* blinking will grow faster.

Once all the pulses in a *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE* have been used, the *REPLACE CARTRIDGE INDICATOR LIGHT* will remain steadily on, indicating that further pulses cannot be emitted.

In order to continue the hair removal session, it will now be necessary to replace the *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE*.



Note: *A DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE* **should also be replaced if large spots appear inside it or if its** *TREATMENT SURFACE* **is broken.**

To replace a *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE*:

1. Press the *POWER ON/OFF SWITCH* to turn Silk'n SensEpil™ off.
2. Unplug the power cord from the electrical outlet.
3. Grasp the used *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE* on both sides, pull it out of the socket and discard with normal trash.
4. Unwrap a new *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE*.
5. Push the new *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE* gently into place.

If correctly installed, the *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE* will spring back when pushed in and released.





Note! After replacing the *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE* **with a new one, always set the energy to be one level lower than your normal setting. Raise the energy level back, only if you do not experience abnormal discomfort during or after the treatment.**

11. Troubleshooting

11.1. "My Silk'n SensEpil™ does not start."

- Make sure the power cord is properly connected to the Silk'n SensEpil™ device.
- Make sure the power cord is plugged into an electrical outlet on the wall.

11.2. "A light pulse is not emitted when I press the *PULSE SWITCH*".

Make sure that you have good contact with the skin and that the *TRETMENT SURFACE* is evenly and firmly pressed to the skin. For your safety, the *PULSE BUTTON* will activate a pulse only if the *TRETMENT SURFACE* is firmly pressed against the skin.

- Check the *CONTROL PANEL*. If the *SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT* blink for 3 seconds, this is an indication that your skin tone, measured by the *SKIN COLOR SENSOR*, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk'n SensEpil™ support.
- Check the *REPLACE CARTRIDGE INDICATOR LIGHT*. If it is on, disconnect Silk'n SensEpil™ and replace the *DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE*.
- Make sure that the *READY INDICATOR* is on.
    - If within 10 seconds the *READY INDICATOR* remains off turn Silk'n SensEpil™ off and back on by pressing the *POWER ON/OFF SWITCH* twice.
    - If the problem persists, contact your local Silk'n SensEpil™ Customer Service Center.
- Check the *SYSTEM WARNING INDICATOR LIGHT*.
- If the light is on turn Silk'n SensEpil™ off and back on by pressing the *POWER ON/OFF SWITCH* twice.
    - If the problem persists, contact your local Silk'n SensEpil™ Customer Service Center.

If these problems persist, contact your local Silk'n SensEpil™ Customer Service Center.



Do not attempt to open or repair your Silk'n SensEpil™ device. Only authorized Silk'n SensEpil™ repair centers are permitted to perform repairs.

Opening Silk'n SensEpil™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury.
Trying to open Silk'n SensEpil™ may also damage the device and will void your warranty.
Please contact Silk'n SensEpil™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need or repair.

12. Customer Service

For USA and Canada customers:

For more information about Silk'n™ products please enter **www.silkn.com**

If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact Silk'n™ Customer Service: **1-877-DO-SILKN** / **1-877-367-4556**, **contact@silkn.com**


For customers in other countries:

For more information about Silk'n™ products please enter your local Silk'n™ website, **www.silkn.eu** or **www.silkn.com**.
If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact your local Silk'n™ Customer Service or write to: **info@silkn.com**.

13. Specifications

Specs, Spot Size		2cm x 3cm [6cm^2]
Speed		1 pulse every 3.5 second: 1.7 cm^2/sec
Technology		Home Pulsed Light™
Max Energy Level		Max 5J/cm^2
Wavelength		475-1200nm
Charging Time/Power Source		Continuous operation
Electrical Requirements		100-240VAC, 2A
Time Needed to Treat Lower Legs		30 minutes
Operation and Safety		New Skin Color Sensor ensures use only on suitable skin complexions. Safety sensor tip enables maximum safety & control. Easy to use.
Package Size		22cm x 22cm x 13cm
Temperature	Operating	10 to 40°C
	Storage	-40 to +70°C
Relative Humidity	Operating	30 to 75%rH
	Storage	10 to 90%rH
Atmospheric pressure	Operating	700 to 1060hPa
	Storage	500 to 1060hPa

14. Labeling





Class II equipment
Degree of protection against electric shock: type BF applied part
WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment
CE Mark
Follow operating instructions
This device comply with Part 15 of the (FCC) Federal Communications Commission Rules.
CSA Mark for USA and Canada.
Degree of protection against ingress water: ordinary
This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

The FCC Wants You to Know

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
a) Reorient or relocate the receiving antenna.
b) Increase the separation between the equipment and receiver.
c) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician.

FCC Warning

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user authority to operate the equipment under FCC Rules.

Démarrage rapide

Français

Pour de meilleurs résultats avec le SensEpil™, prévoyez vos séances d'épilation à l'avance.

Séances 1 à 4 espacées de deux semaines

Séances 5 à 7 espacées de quatre semaines

Séances 8 et ultérieures selon les besoins, jusqu'à l'obtention du résultat désiré

Préparation du SensEpil™

1. Retirez la *BASE*, l'*APPLICATEUR* et les autres composants du SensEpil™ de son emballage.
2. Vérifiez que l'*AMPOULE REMPLAÇABLE* est correctement insérée à l'extrémité de l'*ÉPILATEUR*.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de la BASE du SensEpil™.
4. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise électrique. La *DIODE INDICATRICE STAND BY* s'allume.

Votre SensEpil™ est prêt à être utilisé.

SensEpil™, un traitement sûr et propre !

Choisissez les zones à traiter qui n'ont pas été récemment exposées au soleil.

5. La peau de la zone à traiter doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant.

Ne pas épiler à la cire ni arracher les poils.

Le rasage est une étape importante pour obtenir le résultat escompté.

6. Appuyez sur le *BOUTON ON/STBY*. La *DIODE INDICATRICE DE PUISSANCE* (orange) s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un sèche-cheveux).
7. Environ 3 secondes et demie après avoir appuyé sur le *BOUTON ON/STBY, la DIODE INDICATRICE READY* (verte) s'allumera. L'appareil est alors prêt à libérer la première impulsion au niveau d'énergie le plus bas.
8. Dans le cas d'un premier traitement, choisissez le niveau d'énergie.

SensEpil™ dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé).

Pour choisir le niveau d'énergie adapté pour votre premier traitement, testez séparément chaque zone à traiter :

- Placez la *SURFACE DE TRAITEMENT* sur votre peau puis appuyez sur le *PULSATEUR* pour émettre une impulsion.
- Si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale, appuyez une fois sur le bouton + puis émettez une nouvelle impulsion à un endroit différent au niveau d'énergie 2.
- Continuez à augmenter le niveau d'énergie jusqu'à atteindre le plus haut niveau pour lequel vous vous sentiez à l'aise.
- Si après une heure vous ne ressentez aucun effet indésirable, vous pouvez commencer un traitement complet à ce niveau d'énergie.
- Répétez ce test pour chaque partie du corps que vous voulez traiter.

9. Réglage du niveau d'énergie. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le *SÉLECTEUR DE PUISSANCE* à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la diode indicatrice du niveau de puissance désiré s'allume.

10. Pressez la *SURFACE DE TRAITEMENT* sur la peau pour que le contact soit régulier. Dès que la *SURFACE DE TRAITEMENT* est complètement en contact avec la peau, la *DIODE INDICATRICE READY* s'allume.

11. Appuyez sur le *PULSATEUR*. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau. Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion sur la peau et la *DIODE INDICATRICE READY* s'éteindra.

Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger « bip » à chaque impulsion, ce qui est normal. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur et des picotements.

Votre appareil SensEpil™ se rechargera immédiatement entre chaque impulsion. Après 3 secondes et demie, la *DIODE INDICATRICE READY* s'allumera de nouveau.

12. Retirez la *SURFACE DE TRAITEMENT* de la zone de peau traitée.

13. Déplacez la *SURFACE DE TRAITEMENT* sur une autre région de peau à traiter. Les traces de la pression de l'appareil laissées sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant de superposer les impulsions ou de trop les espacer.



Évitez de superposer les impulsions !



Mise en garde : Ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois par séance !
Le traitement répété au même endroit augmente les risques d'effets secondaires.

14. Continuez jusqu'à ce que la zone de traitement soit entièrement couverte.



Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT !

Imprimé en avril 2009.

Table des matières

Avant d'utiliser le Silk'n SensEpil^MC pour la première fois, veuillez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité. Portez particulièrement attention aux paragraphes portant sur l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil et après son utilisation. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec ce manuel d'utilisation avant chaque utilisation de votre Silk'n SensEpil^MC



Silk'n SensEpil^MC est un appareil puissant et pour des raisons de sécurité, il doit être utilisé avec certaines précautions.
Veuillez lire tous les avis et avertissements de sécurité avant usage et veiller à leur stricte application pendant l'utilisation de Silk'n SensEpil^MC.

Français

1. Avant de commencer


Le Silk'n SensEpil™ est un appareil de photoépilation définitive qui s'utilise à domicile.

1.1. Description de l'appareil Silk'n SensEpil^MC

Votre appareil Silk'n SensEpil^MC comprend une *BASE* sur lequel se trouve un *PANNEAU DE COMMANDE* et un *APPLICATEUR* muni d'une *AMPOULE REMPLAÇABLE*.

Le *PULSATEUR* et une *AMPOULE REMPLAÇABLE* avec une *SURFACE DE TRAITEMENT* se trouvent sur l'*APPLICATEUR* du Silk'n SensEpil™.







1. *BASE DE L'APPAREIL*
2. *PANNEAU DE COMMANDE*
3. *APPLICATEUR*
4. *AMPOULE REMPLAÇABLE*
5. *INTERRUPTEUR ON/STAND BY*
6. *DIODE INDICATRICE STAND BY*
7. *DIODE INDICATRICE ON*
8. *DIODE INDICATRICE READY*
9. *SÉLECTEURS D'INTENSITÉ DE PUISSANCE*
10. *DIODES INDICATRICES DE PUISSANCE*
11. *DIODES INDICATRICES DE L'UTILISATION DE L'AMPOULE*
12. *DIODE INDICATRICE DÉTECTRICE DE COULEUR DE PEAU*
13. *DIODE INDICATRICE DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL*
14. *PULSATEUR*
15. *AMPOULE REMPLAÇABLE*
16. *SURFACE DE TRAITEMENT*

Français

1.2. Contenu du paquet

Voici ce que vous trouverez dans le contenu du paquet contenant votre Silk'n SensEpilMC :

- Une *BASE* SensEpilMC de Silk'n et son *APPLICATEUR*
- Un cordon d'alimentation
- Le manuel d'utilisation
- Un *DVD* d'accompagnement.

1.3. L'ampoule remplaçable

La cartouche de lampe jetable de Silk'n SensEpil peut fournir un nombre limité et préselectionné d'impulsions lumineuses (quelque soit le niveau d'énergie de ces impulsions). Le nombre d'impulsions lumineuses de la cartouche de lampe jetable est mentionné sur son emballage.

Pour votre information - une série complète pour un traitement type correspond à 5000 à 7000 impulsions lumineuses.

2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n SensEpilMC

Le Silk'n SensEpilMC est conçu pour éliminer les poils indésirables.

Le Silk'n SensEpilMC est un appareil d'épilation qui sert à éliminer les poils indésirables du corps.
Les régions de traitement par le Silk'n SensEpil™ couvrent le visage, les aisselles, le maillot, les bras et les jambes.

3. La sécurité avec le Silk'n SensEpilMC

La sécurité est prioritaire avec le Silk'n SensEpilMC

- **La technologie HPLMC offre un maximum de sécurité et un minimum de risque**
  L'épilation par la technologie Home Pulsed LightMC permet d'obtenir des résultats permanents avec une intensité de puissance moindre comparée à d'autres méthodes de photoépilation. La faible énergie utilisée par Silk'n SensEpilMC réduit les probabilités de blessures ou de complications et contribue à votre sécurité générale.
- **Le Silk'n SensEpilMC est conçu avec un dispositif de protection.** L'appareil d'épilation Silk'n SensEpilMC de Silk'n ne convient pas aux personnes dont la peau est naturellement foncée ou bronzée. L'appareil est muni d'un dispositif de sécurité, un *SENSEUR* qui vérifie la pigmentation de la peau traitée et détecte celle qu'il juge compatible. Ce procédé exclusif de sécurité ne vous permettra pas de traiter les endroits où la peau est trop foncée ou trop bronzée. De plus, la *SURFACE DE TRAITEMENT* de 2 x 3 cm² par laquelle l'impulsion de lumière est émise est encastrée dans *l'AMPOULE REMPLAÇABLE.* Voilà qui vous assure une protection optimale en évitant le contact direct de la peau avec la *SURFACE DE TRAITEMENT*.
- **Le Silk'n SensEpilMC possède un dispositif de protection pour les yeux**
  L'*APPLICATEUR* Silk'n SensEpil™ est muni d'un dispositif de sécurité pour la protection oculaire. Il a été conçu de manière à ce que l'impulsion ne puisse pas être émise si *l'APPLICATEUR* est dirigé dans le vide. Le dispositif de sécurité autorise le fonctionnement de l'appareil uniquement si la *SURFACE DE TRAITEMENT* est en contact avec la peau.

4. Contre-indications

Renseignements importants sur la sécurité – à lire avant l'emploi

Français

L'usage du Silk'n SensEpil™ ne convient pas à tous. Avant de l'utiliser, veuillez lire les directives suivantes. Pour obtenir des renseignements additionnels ou des conseils personnalisés, veuillez consulter le site Internet www.silkn.com ou www.silkn.eu, ou le site Internet Silk'n™ de votre pays.

Mise en garde	Résultats possibles	Conseils de sécurité
Ne pas utiliser le SensEpil™ sur une peau naturellement foncée. Non sécuritaire ! Voir le tableau de couleur de peau sur le couvercle intérieur	Le traitement d'une peau foncée avec le SensEpil™ peut entraîner des effets secondaires, tels que rougeurs et inconforts	Le SensEpil™ a été conçu avec un *SENSEUR* détecteur de couleur qui vérifie la couleur de la peau traitée au début de chaque séance et de temps en temps en cours d'utilisation. Ce *SENSEUR* a pour fonction de vérifier que l'énergie est uniquement administrée aux types de peau qui conviennent.
Ne pas utiliser le SensEpil™ sur une peau bronzée ou après une exposition récente aux rayons du soleil ou aux UV de salon de bronzage. N'exposez pas les zones traitées au soleil.	Le traitement avant ou après une exposition au soleil avec le SensEpil™ peut entraîner des effets secondaires, tels que rougeurs et inconforts. Une peau bronzée, en particulier après une exposition au soleil, contient de grandes quantités de mélanine. Ceci s'applique à tous les types et toutes les couleurs de peau, y compris celles qui ne semblent pas bronzer rapidement. La présence de grandes quantités de mélanine expose la peau à un risque accru lors de l'utilisation d'une méthode d'épilation par la lumière, peu importe laquelle.	Évitez de vous exposer aux rayons du soleil pendant les 4 semaines qui précèdent un traitement avec le SensEpil™. Exposition aux rayons du soleil signifie une exposition sans protection aux rayons directs pendant une durée continue d'une quinzaine de minutes ou une exposition sans protection aux rayons indirects pendant une heure continue. Veillez à protéger la peau traitée avec de l'écran solaire indice 30 ou plus durant toute la période du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'épilation.
Ne jamais utiliser le SensEpil™ autour ou près des yeux.	Le SensEpil™ peut être utilisé pour le traitement de la pilosité du visage. Dans ce cas, des précautions supplémentaires doivent être observées afin d'éviter les yeux.	Le SensEpil™ est muni d'un dispositif de sécurité pour la protection oculaire. Il a été conçu de manière à ce que l'impulsion ne puisse pas être émise si la *SURFACE DE TRAITEMENT* est dirigée dans le vide. Le dispositif de sécurité fait fonctionner l'appareil uniquement lorsque la *SURFACE DE TRAITEMENT* est en contact avec la peau.

Français

Mise en garde	Résultats possibles	Conseils de sécurité
Ne pas utiliser l'appareil sur des tatouages, du maquillage permanent, des taches marron foncé ou noires (comme de grandes taches de rousseur, des taches de naissance, des grains de beauté ou des verrues), le bout des seins, les organes génitaux et les lèvres.	Utiliser le SensEpil™ sur une peau foncée ou davantage pigmentée peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de carnation (hyper ou hypo-pigmentation).	Couvrir la zone avec un cache qui n'absorbera pas la lumière, comme un tissu blanc ou un sparadrap blanc.
Ne pas traiter sur de l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques ou métaboliques (comme le diabète).	Les traitements par la lumière peuvent provoquer des effets indésirables sur les zones déjà sensibles.	Attendez que la zone concernée guérisse avant d'utiliser le SensEpil™.
Une zone de traitement qui a subi des poussées d'herpès.	Les traitements par la lumière peuvent provoquer des effets indésirables sur les zones déjà sensibles.	Consultez votre médecin pour recevoir un traitement préventif avant d'utiliser le SensEpil™.
Ne pas utiliser le SensEpil™ si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.	Les changements hormonaux pendant la grossesse pourraient augmenter la sensibilité de la peau et le risque d'effets indésirables.	
Ne pas traiter les zones où vous pourriez un jour vouloir une pilosité.	Les résultats sont permanents.	
Tenir toutes les pièces du SensEpil™ loin de l'eau ! Ne pas ranger le SensEpil™ dans un endroit d'où il risque de tomber ou de se retrouver dans une baignoire ou un lavabo ou dans tout autre contenant de liquide.	Cela provoquerait une grave électrocution.	Ne pas utiliser le SensEpil™ en prenant votre bain, votre douche, s'il est humide ou mouillé. Le débrancher immédiatement s'il est tombé à l'eau.
Ne pas essayer d'ouvrir ni de réparer vous-même votre appareil SensEpil™.	Ouvrir l'appareil vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et des blessures oculaires irréversibles. Vous risqueriez également d'endommager l'appareil et vous annuleriez votre garantie.	Veuillez contacter le service client Silk'n™ si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.

5. Ne pas utiliser le SensEpil™ si :

l'*AMPOULE REMPLAÇABLE* est en mauvais état ou si la *SURFACE DE TRAITEMENT* est fendue, brisée ou manquante.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
les accessoires ou les composants n'ont pas été recommandés par Home Skinovations Ltd.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
le cordon ou la prise sont endommagés.	Maintenez le cordon à distance de toute source de chaleur.	Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il fonctionne.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
il ne fonctionne pas correctement ou présente une défectuosité ou un bris.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
le *SENSEUR* qui vérifie la couleur de peau est fendu ou brisé.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
la coque de l'appareil est craquée ou se détache en morceaux.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.

Français

6. Ne pas utiliser le SensEpil™ dans les cas suivants :

Antécédents de formation de chéloïdes.	Consultez votre médecin avant d'utiliser le SensEpil™.
épilepsie.	
pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc.	
antécédent de cancer de la peau ou zones sujettes à des malignités dermiques.	
radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.	
tout autre cas que votre médecin jugerait risqué pour le traitement.	
votre peau a été traitée avec un médicament prescrit au cours des 6 derniers mois, consultez votre médecin.	


7. Effets secondaires éventuels avec Silk'n SensEpil^MC

Lorsque votre Silk'n SensEpil^MC est utilisé conformément aux instructions, les effets secondaires et les complications sont rares. Cependant, tout traitement cosmétique, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte certains risques. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter ces risques et les complications éventuelles lorsque vous utilisez un système d'épilation à lumière pulsée conçu pour un usage domestique.


Effets indésirables	Degré de risque
Léger inconfort / désagrément de la peau – Même si l'épilation domestique à lumière pulsée est généralement très bien tolérée, la plupart des personnes qui l'utilisent ressentent un léger désagrément durant l'utilisation, souvent décrit comme une sensation de picotements sur la zone traitée. En général, cette sensation dure le temps de l'application, voire pendant les quelques minutes qui suivent. Tout inconfort au-delà de ce désagrément est anormal et signifie que vous devriez, soit arrêter le traitement, car vous ne le tolérez pas, soit que la puissance sélectionnée est trop élevée.	Mineur
Rougeur de la peau – Votre peau peut rougir juste après l'utilisation du SensEpil™ ou dans les 24 heures qui suivent. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures. Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.	Mineur
Hypersensibilité de la peau – La peau est plus sensible dans la zone traitée et votre peau pourrait s'assécher et s'écailler.	Mineur
Changement de la pigmentation – Le SensEpil™ vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe. Néanmoins, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de la pigmentation ou décoloration marron) ou d'hypopigmentation (blanchissement) de la peau alentour. Le risque de changement de pigmentation est plus élevé chez les personnes à la peau foncée. Généralement, le changement de pigmentation et la décoloration sont temporaires, les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.	Rare
Rougeur excessive de la peau et enflure – Dans quelques rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et gonflée. Cette réaction est plus fréquente sur les parties sensibles du corps. La rougeur et le gonflement devraient disparaître sous 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage en douceur ne pose pas de problème, mais vous devez éviter toute exposition au soleil.	Rare

8. La méthode d'épilation définitive avec Silk'n SensEpil[MC]


Le Silk'n SensEpil[MC] est un appareil personnel de photoépilation permanente. Le procédé de l'épilation laser ou photoépilation est bien connu et maîtrisé. Il a été testé en clinique partout dans le monde durant plus de 15 ans et a prouvé son efficacité et sa sécurité pour offrir graduellement une épilation permanente.



Après l'application de Silk'n SensEpil[MC]



Durant l'impulsion émise du Silk'n SensEpil[MC]



Pendant l'application de Silk'n SensEpil[MC]


8.1. Comment la lumière parvient-elle à éliminer le poil?

La photoépilation est basée sur la théorie de la photothermolyse sélective utilisant l'énergie optique pour arrêter la croissance du poil. Afin d'obtenir de tels effets thermiques, la racine du poil doit absorber de manière sélective la photoénergie et la transformer en chaleur. Cette sélection se produit lorsque l'énergie optique émise est absorbée en majorité par le pigment du bulbe, alors que la peau et les tissus alentour restent froids.


La mélanine est le pigment se trouvant dans le bulbe pileux, responsable de l'absorption de la lumière, générant la chaleur qui provoque l'arrêt de la croissance pileuse. Aussi, plus le poil contient de mélanine (c.-à-d. plus le poil est foncé), plus il peut absorber de lumière et plus la photoépilation devient efficace.

8.2. Quel est l'impact du cycle de croissance du poil sur la photoépilation?


Chaque poil de notre corps passe par trois phases de pousse : les phases anagène, catagène et télogène. Ces trois phases jouent un rôle important dans le processus de photoépilation. La phase anagène est la phase de croissance du poil, alors que les phases catagène et télogène sont toutes deux des phases de repos. Le temps que prend un poil pour passer à travers son cycle pilaire au complet varie d'une personne à l'autre, ainsi que de la région du corps où il se trouve. On peut toutefois établir une moyenne entre 18 mois et 24 mois.



Phase de repos/ dormance - Télogène




Phase de transition - Catagène



Phase de croissance du poil - Anagène

La majorité des follicules pileux se trouvent à un moment donné dans une des deux phases de repos. Par conséquent, le Silk'n SensEpil[MC] n'aura aucun effet sur les poils quand ils seront dans ces phases de repos. En revanche il agira sur les poils en phase anagène. Il est donc important de comprendre la durée d'un cycle pilaire complet pour obtenir des résultats définitifs avec votre appareil Silk'n SensEpil[MC].



Français

8.3. Optimiser les résultats en planifiant vos séances d'épilation par Silk'n SensEpil[MC]

Un cycle pilaire complet prend en moyenne de 18 et 24 mois durant lesquels de nombreuses séances avec votre Silk'n SensEpil[MC] seront nécessaires pour obtenir des résultats permanents. L'efficacité de l'appareil varie d'une personne à l'autre et en fonction de la région traitée, de la couleur des poils et de la manière dont l'appareil est utilisé.

Planification de vos séances d'épilation par le Silk'n SensEpil[MC] durant un cycle pilaire complet :
Séances 1 à 4 espacées de deux semaines
Séances 5 à 7 espacées de quatre semaines
Séances 8 et ultérieures selon les besoins, jusqu'à l'obtention du résultat désiré

Résultats escomptés de l'épilation

Types de peau selon Fitzpatrick	Couleur de la peau	Fluence optique [J / cm²]	Surface de la région de traitement	Nombre de traitement en moyenne	Efficacité (% de l'épilation/repousse)
I - IV	Brun moyen à brun	3 - 4.5	Jambe ou cuisse	Séance 10 à 12 – aux quatre semaines	60% de diminution de la pilosité
			Bras		50% de diminution de la pilosité
			Ligne bikini		60% de diminution de la pilosité
			Aisselles		55% de diminution de la pilosité
I - IV	Brun à noir	3 - 4.5	Jambe ou cuisse	Séance 8 à 10 – aux quatre semaines	70% de diminution de la pilosité
			Bras		60% de diminution de la pilosité
			Ligne bikini		70% de diminution de la pilosité
			Aisselles		65% de diminution de la pilosité

[1] Le résultat varie d'une personne à l'autre selon le type de poil et les facteurs biologiques pouvant déterminer le cycle de pousse du poil. Certaines personnes obtiendront des résultats plus rapidement ou moins rapidement que le nombre moyen de séances que nous recommandons.
[2] On ne peut pas s'attendre à des résultats définitifs en une ou deux séances. Là encore, la durée du cycle de repos des follicules pileux varie d'une région à l'autre du corps.

9. Premiers pas avec votre Silk'n SensEpil[MC]

1. Retirez la *BASE*, l'*APPLICATEUR* et les autres composants du SensEpil™ de son emballage.
2. Vérifiez que l'*AMPOULE REMPLAÇABLE* est correctement insérée à l'extrémité de l'*ÉPILATEUR* et qu'elle n'est pas endommagée.
3. Branchez le *CORDON D'ALIMENTATION* dans la prise de la *BASE* du SensEpil™.
4. Branchez l'autre extrémité du *CORDON D'ALIMENTATION* dans une prise électrique. La *DIODE INDICATRICE STAND BY* (verte) s'allume.

Votre SensEpil™ est prêt à être utilisé.

Français

SensEpil™, un traitement sûr et propre !

Choisissez les zones à traiter qui n'ont pas été récemment exposées au soleil.

5. La peau de la zone à traiter doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant. Ne pas épiler à la cire ni arracher les poils. Le rasage est une étape importante pour obtenir le résultat escompté.
6. Appuyez sur le *BOUTON ON/STBY*. La *DIODE INDICATRICE DE PUISSANCE* (orange) s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un sèche-cheveux).
7. Environ 3 secondes et demie après avoir appuyé sur le *BOUTON ON/STBY*, la *DIODE INDICATRICE READY* (verte) s'allumera. L'appareil est alors prêt à libérer la première impulsion au niveau d'énergie le plus bas.
8. Dans le cas d'un premier traitement, choisissez le niveau d'énergie. SensEpil™ dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé). Pour choisir le niveau d'énergie adapté pour votre premier traitement, testez séparément chaque zone à traiter :

- **Placez la *SURFACE DE TRAITEMENT* sur votre peau puis appuyez sur le *PULSATEUR* pour émettre une impulsion. Si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale, appuyez une fois sur le bouton + puis émettez une nouvelle impulsion à un endroit différent au niveau d'énergie 2.**
- **Continuez à augmenter le niveau d'énergie jusqu'à atteindre le plus haut niveau pour lequel vous vous sentiez à l'aise. Si après une heure vous ne ressentez aucun effet indésirable, vous pouvez commencer un traitement complet à ce niveau d'énergie.**
- **Répétez ce test pour chaque partie du corps que vous voulez traiter.**

9. Réglage du niveau d'énergie. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le *SÉLECTEUR DE PUISSANCE* à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la diode indicatrice du niveau de puissance désiré s'allume.
10. Pressez la *SURFACE DE TRAITEMENT* sur la peau pour que le contact soit régulier.
11. Appuyez sur le *PULSATEUR*. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau. Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion sur la peau et la *DIODE INDICATRICE READY* s'éteindra.

Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger « bip » à chaque impulsion, ce qui est normal. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur et des picotements.

Votre appareil SensEpil™ se rechargera immédiatement entre chaque impulsion.

Après 3 secondes et demie, la *DIODE INDICATRICE READY* s'allumera de nouveau.

12. Retirez la *SURFACE DE TRAITEMENT* de la zone de peau traitée.

13. Déplacez la *SURFACE DE TRAITEMENT* sur une autre région de peau à traiter. Les traces de la pression de l'appareil laissées sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant de superposer les impulsions ou de trop les espacer.

Il faut administrer les impulsions par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode assure un meilleur contrôle des impulsions et vous aide à mieux couvrir la zone en question tout en vous empêchant de superposer des impulsions ou de les administrer trop près les unes des autres dans la même zone.
La *SURFACE DE TRAITEMENT* est conçue pour laisser une légère marque temporaire lorsqu'elle est au contact de la peau. Ces marques servent de repères et vous permettent de positionner l'appareil correctement afin d'administrer la prochaine impulsion.



Évitez de superposer les impulsions !



Mise en garde : Ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois par séance !
Le traitement répété au même endroit augmente les risques d'effets secondaires.

14. Continuez jusqu'à ce que la zone de traitement soit entièrement couverte.



Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT !

Niveau d'intensité de puissance

Le niveau d'intensité de puissance détermine la puissance de la lumière pulsée administrée dans la peau durant le traitement, allant du niveau le plus bas (-) au plus haut (+). *LES DIODES INDICATRICES DE PUISSANCE* correspondantes sur le *PANNEAU DE COMMANDE* indiquent le niveau de puissance sélectionné. En augmentant la puissance, vous obtenez de meilleurs résultats, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires (cf. « Effets secondaires éventuels » plus bas).
Utilisez toujours la puissance minimale (une diode à « - ») pour votre première utilisation de votre Silk'n SensEpil^{MC}.
Lorsque votre appareil est en état de marche, son niveau d'intensité sera automatiquement positionné par défaut à l'intensité la plus faible. Une seule *DIODE INDICATRICE DE PUISSANCE* sera allumée. Afin de régler la lumière à l'intensité désirée, soit plus élevée ou plus faible, appuyez sur le *SÉLECTEUR DE PUISSANCE* à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la *DIODE INDICATRICE CORRESPONDANTE* à l'intensité que vous voulez s'allume.


Français

Français

Le senseur de couleur de peau

L'épilation qui repose sur la lumière pulsée ne convient pas à la peau naturellement foncée et comporte des risques d'effets secondaires, notamment des risques de brûlure, phlyctène et décoloration de la peau (hyper ou hypopigmentation).
Pour éviter une utilisation inappropriée, l'appareil est muni d'un procédé exclusif de sécurité, *UN SENSEUR DE COULEUR*, qui permet de vérifier la pigmentation de la peau au début de chaque séance et de temps en temps au cours de la séance. Si le *SENSEUR* détecte que la peau est trop foncée, l'appareil ne pourra plus émettre d'impulsion lumineuse. Par conséquent, si vous constatez que vous ne pouvez plus émettre d'impulsion et que la *DIODE INDICATRICE DU SENSEUR DE COULEUR* clignote pendant 3 secondes, alors la couleur de peau est trop foncée pour une application sécuritaire. Faites un essai à un autre endroit ou contacter une personne-ressource du Centre de Service Silk'n SensEpil^MC.

Couvrir la zone de traitement



Il faut administrer les impulsions par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode assure un meilleur contrôle des impulsions et vous aide à mieux couvrir la zone en question tout en vous empêchant de superposer des impulsions ou de les administrer trop près les unes des autres dans la même zone.
La *SURFACE DE TRAITEMENT* est conçue pour laisser une légère marque temporaire lorsqu'elle est au contact de la peau. Ces marques servent de repères et vous permettent de positionner l'appareil correctement afin d'administrer la prochaine impulsion.



Éviter de superposer des impulsions!
Ne pas traiter la même zone plus d'une fois par séance!



ARRÊTER IMMÉDIATEMENT **le traitement si la peau présente une brûlure ou phlyctène!**

9.1. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n SensEpil^MC?

Il se peut que l'utilisation domestique du Silk'n SensEpil^MC représente pour bon nombre de personnes une nouvelle expérience en matière d'épilation par la lumière. Le Silk'n SensEpil^MC est facile à manier et les séances d'épilation se font rapidement. Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Bruit de ventilateur –** Le ventilateur de refroidissement du Silk'n SensEpil^MC fait un bruit ressemblant au bruit d'un sèche-cheveux. Cela est normal.
- **Bip à chaque impulsion -** À l'activation d'une impulsion de HPL^MC, un léger bruit accompagne le flash lumineux.
- **Pression modérée de *L'APPLICATEUR* –** nécessaire et utile pour le positionner correctement sur la zone connexe; c'est une exclusivité du dispositif de sécurité de Silk'n SensEpil^MC.
- **Sensation de chaleur et picotements –** Il est normal de ressentir à chaque impulsion une sensation modérée de chaleur et des picotements résultant de l'énergie de la lumière.

N'oubliez pas qu'il est important d'utiliser les puissances minimales pour les premières séances. La sensation de chaleur peut perdurer jusqu'à une heure après votre séance d'épilation.

- **Peau légèrement rougie ou rosie –** Juste après l'utilisation ou dans les 24 heures suivantes, il n'est pas rare de voir que la peau est légèrement rougie ou rosée, notamment autour des poils.
  Si des rougeurs évidentes, des cloques ou brûlures apparaissent, arrêtez l'utilisation du Silk'n SensEpil^MC immédiatement.

9.2. Après le traitement par le Silk'n SensEpilMC

- A la fin de votre séance de Silk'n SensEpil^MC, éteignez votre appareil à l'aide de *l'INTERRUPTEUR ON/OFF*. (Assurez-vous de retenir le dernier niveau de puissance utilisé, car il ne sera pas rétabli lorsque vous rallumerez votre appareil).
- Débranchez le cordon d'alimentation du secteur.
- Nous vous recommandons de nettoyer votre Silk'n™ SensEpil après chaque séance, en particulier la *SURFACE DE TRAITEMENT* (voir Nettoyage du SensEpil™).
- Après le nettoyage de votre appareil, nous vous recommandons de le ranger dans sa boîte et de le tenir éloigné de toute source d'eau.



Soins de la peau après votre séance d'épilation
N'exposez pas les zones traitées au soleil. Protégez votre peau avec de l'écran solaire tout au long du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'utilisation de votre appareil Silk'n SensEpil^MC.

Français

10. Maintenance de votre appareil Silk'n SensEpil^MC

10.1. Nettoyage du Silk'n SensEpil^MC

Nous vous recommandons de nettoyer votre Silk'n SensEpil™ après chaque séance, en particulier la *SURFACE DE TRAITEMENT*.

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon propre et sec et un nettoyant spécialement formulé pour les équipements électroniques pour essuyer délicatement l'appareil Silk'n SensEpil™ et surtout sa *SURFACE DE TRAITEMENT*.

Ne trempez jamais votre appareil Silk'n SensEpil^MC ou l'un de ses composants dans l'eau !

10.2. Changement de *l'AMPOULE REMPLAÇABLE*

La cartouche de lampe jetable de Silk'n SensEpil peut fournir un nombre limité et présélectionné d'impulsions lumineuses. L'intensité des impulsions est déterminée uniquement en fonction du niveau d'énergie de l'appareil. L'intensité énergétique ne diminue pas pendant la période d'utilisation de la cartouche lampe. Lorsqu'il ne reste que 100 impulsions lumineuses dans *l'AMPOULE REMPLAÇABLE*, la *DIODE INDICATRICE DE REMPLACEMENT DE l'AMPOULE* clignotera sur le *PANNEAU DE COMMANDE* pour avertir que *l'AMPOULE REMPLAÇABLE* devra être changée prochainement.
À mesure que le nombre d'impulsions lumineuses restantes de l'*AMPOULE REMPLAÇABLE* diminue, la *DIODE INDICATRICE DE REMPLACEMENT DE l'AMPOULE* clignotera de plus en plus vite.
Lorsque toutes les impulsions lumineuses de *l'AMPOULE REMPLAÇABLE* ont été émises, *LA DIODE INDICATRICE DE REMPLACEMENT DE L'AMPOULE* restera allumée pour vous avertir qu'aucune autre impulsion ne peut être émise. Pour continuer votre épilation, vous devez remplacer *L'AMPOULE REMPLAÇABLE*.



Remarque : une *AMPOULE REMPLAÇABLE* doit aussi être remplacée si de grandes taches apparaissent à l'intérieur ou si sa *SURFACE DE TRAITEMENT* est cassée.

Français

Pour changer *L'AMPOULE REMPLAÇABLE* :
1. Appuyez sur *l'INTERRUPTEUR* de votre Silk'n SensEpil^MC.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise au mur.
3. Saisissez *l'AMPOULE* utilisée des deux côtés, tirez-la pour la faire sortir de la douille et jetez-la avec vos ordures ménagères.
4. Déballez une nouvelle *AMPOULE REMPLAÇABLE*.
5. Insérez la nouvelle *AMPOULE REMPLAÇABLE* en la poussant doucement en place.

Si elle est correctement positionnée, l'*AMPOULE REMPLAÇABLE* s'insérera facilement en place en la poussant et en la relâchant.





Remarque ! Après avoir changé l'*AMPOULE REMPLAÇABLE*, réglez toujours le niveau d'énergie un cran plus bas qu'à votre habitude. Revenez à votre niveau de puissance habituel seulement si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale pendant ou après votre traitement.

11. Dépannage

11.1. Mon Silk'n SensEpil^MC ne démarre pas

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché à votre Silk'n SensEpil^MC.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché à une prise murale.

11.2. Il n'y a pas d'impulsion, lorsque j'appuie sur le *PULSATEUR*

Assurez-vous du bon contact avec la peau et que la *SURFACE DE TRAITEMENT* est appuyée uniformément et fermement sur la peau. Pour votre sécurité, le *PULSATEUR* sera en mesure de libérer une impulsion uniquement si la *SURFACE DE TRAITEMENT* est fermement pressée contre la peau.

- Vérifiez le *PANNEAU DE COMMANDE*. Si la *DIODE INDICATRICE* de la couleur de peau clignote pendant 3 secondes, l'appareil vous avertit que la couleur de peau a été évaluée trop foncée par le *SENSEUR* détecteur de couleur pour une application sécuritaire. Essayez d'utiliser l'appareil sur une autre région.
- Vérifiez la *DIODE INDICATRICE DU REMPLACEMENT DE L'AMPOULE.* Si elle est allumée, débranchez votre appareil et changez *l'AMPOULE REMPLAÇABLE*.
- Assurez-vous que la *DIODE INDICATRICE READY* est allumée.
  - Si au bout de 10 secondes, la *DIODE INDICATRICE READY* reste éteinte, éteignez et rallumez votre Silk'n SensEpil^MC, en appuyant sur *l'INTERRUPTEUR ONOFF*, deux fois.
  - Si le problème persiste, contactez le service client Silk'n SensEpil^MC de votre région.
- Vérifiez la *DIODE INDICATRICE DE FONCTIONNEMENT* de l'appareil

- Si elle est allumée, éteignez et rallumez deux fois votre Silk'n SensEpil[MC] à l'aide de *l'INTERRUPTEUR ON/OFF*.
- Si le problème persiste, contactez le service client Silk'n SensEpil[MC] de votre région.

Si ces problèmes persistent, contactez le service client Silk'n SensEpil[MC] de votre région.



N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même votre Silk'n SensEpil[MC]. Seuls les centres de réparation agréés sont habilités à effectuer des réparations.

Ouvrir votre Silk'n SensEpil[MC] vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures oculaires irréversibles.
Ouvrir votre Silk'n SensEpil[MC] comporte des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie.
Veuillez contacter le service client Silk'n SensEpil[MC] si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.

12. Service Client

Pour les clients aux États-Unis et au Canada:
Pour plus d'informations sur les produits Silk'n™, veuillez visiter **www.silkn.com**
Si votre dispositif est cassé, endommagé, à besoin de réparation ou que vous avez besoin de n'importe quelle aide, veuillez contacter le service client de Silk'n™: **1-877-DO-SILKN** / **1-877-367-4556**, **contact@silkn.com**

Pour les clients dans d'autres pays:
Pour plus d'informations sur les produits Silk'n™, veuillez visiter le site web local de Silk'n™ dans votre pays:
www.silkn.eu ou **www.silkn.com**.
Si votre dispositif est cassé, endommagé, à besoin de réparation ou que vous avez besoin de n'importe quelle aide, veuillez contacter votre service client local Silk'n™ ou écrire à: **info@silkn.com**.

13. Spécifications

Point d'impact, Specs		2 cm x 3 cm [6 cm^2]
Vitesse		1 impulsion aux 3 secondes et demie : 1,7 cm^2 / sec
Technologie		Home Pulsed Light^MC
Puissance maximale		Max 5 J / cm^2
Longueur d'onde		475 - 1200 nm
Temps de charge / Source d'énergie		Fonctionnement continu
Installation électrique requise		100 - 240 VAC, 2A
Temps nécessaire pour le traitement des demi-jambes		30 minutes
Maniement et sécurité		Nouveauté : un Senseur détecteur de couleur assure une utilisation sécuritaire. L'embout du senseur permet un maximum de contrôle et de sécurité. Facile à manier.
Dimensions de l'emballage		22 cm x 22 cm x 13 cm
Température	Fonctionnement	10 à 40°C
	Stockage	-40 à +70°C
Humidité relative	Fonctionnement	30 à 75%
	Stockage	10 à 90%
Pression atmosphérique	Fonctionnement	700 à 1060hPa
	Stockage	500 à 1060hPa

14. Emballage



- Équipement de Classe II
- Appareil de type B : Niveau de sécurité contre les charges électriques
- (DEEE) – Déchets d'équipement électrique et électronique
- Marquage CE
- Suivre les directives d'utilisation
- Marquage CSA pour les États-Unis et le Canada

Protection contre l'humidité : ordinaire

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air ou avec de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.

Avis de la Federal Communication Commission des É.-U. (FCC)

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites imposées aux appareils numériques de Classe B, selon les termes de l'article 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont déterminées pour offrir une protection raisonnable contre toute interférence néfaste dans une installation de type résidentiel. Cet appareil produit, utilise et irradie des énergies de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il pourrait causer des interférences néfastes avec la communication radio. Toutefois, il n'est pas garanti que cette interférence ne se produira pas avec une installation particulière. Si cet appareil génère une interférence néfaste, prouvée en éteignant et rallumant l'appareil, essayez d'y remédier à l'aide de une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) Réorientez l'antenne de réception

b) Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.

c) Consultez le distributeur, le représentant ou un technicien en radio et télévision expérimenté.

Mise en garde de la FCC

Les réglementations de la FCC stipulent que des modifications non expressément approuvées par le fabricant pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

Snelstartgids

Plan uw ontharing met SensEpil™ vooruit voor het beste resultaat!

Behandelingen 1-4 – plan tussenpozen van twee weken

Behandelingen 5-7 – plan tussenpozen van vier weken

Behandelingen 8 + – behandeling indien nodig, totdat het gewenste resultaat is bereikt.

De SensEpil™ klaarzetten!

1. Verwijder de *BASISEENHEID* van SensEpil™, de *APPLICATOR* en andere onderdelen uit de doos.
2. Controleer of de *WEGWERPLAMPCASSETTE* op de juiste wijze in de top van het apparaat is geplaatst.
3. Steek het snoer in de contactdoos van de SensEpil™ *BASISEENHEID*.
4. Steek het andere eind van het snoer in een stopcontact. Het *STAND-BYLAMPJE* gaat aan.

Jouw SensEpil™ is nu klaar om aan de slag te gaan.

Gebruik SensEpil™ veilig en op de juiste manier!

Kies behandelgebieden die niet onlangs aan zonlicht zijn blootgesteld.

5. De huid van het behandelgebied dient geschoren, schoon en droog te zijn en er dient geen poeder, antiperspirant of deodorant op aangebracht zijn.

De haren niet waxen, uittrekken of met een pincet verwijderen.

Scheren is een belangrijke stap in het behalen van de gewenste resultaten!

6. Druk op de *AAN-/STBY-KNOP*. Het *AAN-LAMPJE* (oranje) gaat aan en het geluid van een ventilator (het klinkt als een haardroger) zal starten.

7. Ongeveer 3,5 seconden na het indrukken van de *AAN-/STBY-KNOP* gaat het *KLAAR-VOOR-GEBRUIKLAMPJE* (groen) aan. Het apparaat is dan klaar voor de eerste impuls op het laagste energieniveau.

8. Als dit uw eerste behandeling is - Kies het energieniveau.

SensEpil™ biedt 5 energieniveaus van 1 (de laagste) tot 5 (de hoogste).

Om het juiste energieniveau voor de eerste behandeling te kiezen, test u ieder behandelingsgebied afzonderlijk:

- Plaats het *BEHANDELVLAK* op de huid en druk op de *IMPULSKNOP* om een impuls af te geven.
- Als u geen abnormaal ongemak ondervindt, druk dan eenmaal op de +knop en geef een impuls af op een andere plek op energieniveau 2.
- Ga door met het testen op oplopende energieniveaus, totdat u het hoogste niveau hebt bereikt waar u zich prettig bij voelt.
- Indien u binnen een uur geen nadelige gevolgen ondervindt, kunt u beginnen met een volledige behandeling op dat energieniveau.
- Herhaal deze test voor ieder lichaamsdeel dat u wilt behandelen.

9. Stel het energieniveau in. Als het energieniveau hoger moet zijn dan het laagste, druk dan op de *ENERGIENIVEAU-INSTELKNOPPEN* met gebruik van de "-" of "+" om het energieniveau respectievelijk te verlagen of te verhogen, totdat het gewenste energieniveau is ingesteld en vertegenwoordigd wordt door de energieniveau-indicatorlampjes.

10. Plaats het *BEHANDELVLAK* op de huid en zorg ervoor dat de huid gelijk en glad ligt. Zodra het *BEHANDELVLAK* volledig in contact is met de huid zal het *KLAAR-VOOR-GEBRUIKLAMPJE* gaan branden.

11. Druk op de *IMPULS-KNOP*. Het apparaat zal eerst de huidskleur bepalen. Als de huidskleur licht genoeg is voor veilige toepassing zal het apparaat een lichtimpuls op de huid flitsen en het *KLAAR-VOOR-GEBRUIKLAMPJE* zal uitgaan.

U ziet een heldere lichtflits en hoort tegelijkertijd een zacht plofje, wat een normaal geluid is voor het apparaat. U krijgt een enigszins warm en tintelend gevoel.

SensEpil™ zal onmiddellijk opladen voor de volgende impuls. Na 3,5 seconden gaat het *KLAAR-VOOR-GEBRUIKLAMPJE* weer branden.

12. Verwijder het *BEHANDELVLAK* van het behandelgebied op de huid.

13. Verplaats het *BEHANDELVLAK* naar een ander gebied van de huid. Maak gebruik van de druktekens die het apparaat zojuist op de huid heeft gemaakt om de juiste locatie voor de volgende impuls te vinden, zodat er geen tussenruimtes of overlappingen zijn tussen de impulsen.



Probeer te vermijden dat pulsen elkaar overlappen!



Waarschuwing: Behandel hetzelfde huidgebied niet vaker dan één keer per ontharingsssessie! Het vaker dan één maal per sessie behandelen van hetzelfde huidgebied vergroot de kans op bijwerkingen.

14. Herhaal het proces totdat het volledige behandelgebied is gedaan.



Als de huid brandt of blaren vertoont, HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN!

Drukdatum: April 2009

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Inhoudsopgave

Leest u a.u.b. deze gebruiksaanwijzing geheel door voordat u het Silk'n SensEpil™ apparaat voor de eerste keer gebruikt. Lees vooral de secties met betrekking tot gebruiksvoorschriften, bediening en nabehandeling aandachtig door.
Wij raden u aan voor elk gebruik van het Silk'n SensEpil™ apparaat deze gebruiksaanwijzing opnieuw te raadplegen.



Silk'n SensEpil™ is een krachtig apparaat. Daarom moet er tijdens het gebruik goed op de veiligheid worden gelet. Lees alle waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften voordat u Silk'n SensEpil™ in gebruik neemt, en volg deze zorgvuldig op tijdens gebruik.


1. Voordat u begint


Nederlands

Silk'n SensEpil™ is een op licht gebaseerd apparaat voor permanente haarvermindering, speciaal ontworpen voor thuisgebruik.

1.1. Beschrijving van het Silk'n SensEpil™ apparaat.

Uw Silk'n SensEpil™ bestaat uit een *BASISEENHEID* met een *BEDIENINGSPANEEL*, een *APPLICATOR* en een *VERWISSELBARE LAMP*. Op de Silk'n SensEpil™ *APPLICATOR* vindt u de *IMPULSKNOP* en een *WEGWERPLAMPCASSETTE* met een *BEHANDELVLAK*.







① *Basiseenheid*
② *Bedieningspaneel*
③ *Applicator*
④ *Verwisselbare Lamp*
⑤ *Aan/Standby-Schakelaar*
⑥ *Standby-Indicatielampje*
⑦ *Aan-Indicatielampje*
⑧ *Gereed-Indicatielampje*
⑨ *Energieniveau-Instellingstoetsen*
⑩ *Energieniveau-Indicatielampjes*
⑪ *Lamp Vervangen-Indicatielampje*
⑫ *Huidskleurwaarschuwingsindicatielampje*
⑬ *Systeemwaarschuwingsindicatielampje*
⑭ *Pulstoets*
⑮ *Verwisselbare Lamp*
⑯ *Behandelvlak*

1.2. Inhoud verpakking

Na het openen van de verpakking van het Silk'n SensEpil™ apparaat vindt u de volgende onderdelen:

- Silk'n SensEpil™ *BASISEENHEID* en *APPLICATOR*
- Een elektriciteitssnoer
- Deze gebruiksaanwijzing
- Een instructie-DVD

1.3. De verwisselbare lamp

De Silk'n SensEpil™ *WEGWERP-LAMPCASSETTE* kan een beperkte en van tevoren vastgestelde hoeveelheid lichtimpulsen uitstralen (ongeacht het energieniveau van deze impulsen). Het aantal lichtimpulsen van uw *Wegwerp-Lampcassette* staat aangegeven op de verpakking.
Ter informatie - een volledige serie behandelingen voor het hele lichaam vereist over het algemeen 5.000-7.000 lichtimpulsen.

2. Beoogd gebruik van Silk'n SensEpil™

Silk'n SensEpil™ is bedoeld voor de verwijdering van ongewenste haargroei.

Silk'n™ kan gebruikt worden voor het verwijderen van ongewenst lichaamshaar. Ideale lichaamsgedeelten voor het gebruik van Silk'n SensEpil™ zijn o.a. het gezicht, oksels, bikinilijn, armen en benen.

3. Veiligheid bij Silk'n SensEpil™

Bij Silk'n SensEpil™ staat veiligheid voorop.

- **HPL™ technologie bij Silk'n SensEpil™ - optimale veiligheid met een laag energieniveau**
  Met de Home Pulsed Light™ technologie kunnen ontharingsresultaten op lange termijn bereikt worden met slechts een fractie van het energieniveau dat gebruikt wordt bij andere op lichtflitsen gebaseerde ontharingsapparatuur. Het lage energieniveau dat Silk'n SensEpil™ gebruikt verkleint de kans op beschadigingen of complicaties, en draagt bij aan uw algemene veiligheid.
- **Silk'n SensEpil™ beschermt uw huid**
  Ontharing op basis van lichtflitsen is niet geschikt voor een van nature donkere huid of een door de zon gebruinde huid. De Silk'n SensEpil™ heeft een ingebouwde *HUIDSKLEURSENSOR*, die ontworpen is om de teint van het gedeelte van de huid waarop het apparaat gebruikt wordt te meten. Dit unieke beveiligingsmechanisme voorkomt dat u het apparaat gebruikt op plaatsen waar uw huid te donker of te gebruind is.
  Bovendien is het 2X3 cm² *BEHANDELVLAK* waardoor de lichtimpulsen worden afgegeven verzonken in de *LAMPCASSETTE* van het *BEHANDELVLAK*. Hierdoor beschermt Silk'n SensEpil™ de huid door vermijding van direct contact tussen het *BEHANDELVLAK* en de huid.
- **Silk'n SensEpil™ beschermt uw ogen**
  De Silk'n SensEpil™ *APPLICATOR* heeft een ingebouwde veiligheidsfunctie voor bescherming van de ogen. Het is zodanig ontworpen dat er geen lichtimpuls uitgegeven kan worden als de *APPLICATOR* op de open lucht gericht is. De veiligheidsknop wordt pas geactiveerd als het *BEHANDELVLAK* in contact is met het weefsel.

4. Contra-indicaties

Belangrijke veiligheidsinformatie - Lezen voor gebruik!

Silk'n SensEpil™ is niet voor iedereen geschikt. Lees de informatie in het volgende hoofdstuk zorgvuldig door voor gebruik. Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u ook kijken op www.silkn.com, www.silkn.eu of uw lokale domein van Silk'n™.

Waarschuwing	Mogelijke resultaten	Veiligheidsadvies
Gebruik SensEpil™ niet op een van nature donkere huidskleur. Niet veilig! Zie huidskleurkaart op de binnenhoes	Behandeling van een donkere huid met SensEpil™ kan bijwerkingen hebben zoals roodheid en ongemakken van de huid	Er is een unieke *HUIDSKLEURSENSOR* ingebouwd in SensEpil™ om de huidskleur van de behandelde huid te meten aan het begin van iedere sessie en af en toe tijdens de sessie. De *HUIDSKLEURSENSOR* garandeert dat impulsen alleen op passende huidstinten worden aangebracht.
Gebruik SensEpil™ niet op een zongebruinde huid of na recente blootstelling aan de zon (inclusief kunstmatige bruiningsapparaten). Behandelde huid niet blootstellen aan de zon.	Behandeling met SensEpil™ voor of na blootstelling aan de zon kan bijwerkingen veroorzaken zoals roodheid en ongemakken van de huid. Gebruinde huid, vooral na blootstelling aan de zon, bevat grote hoeveelheden van het pigment melanine. Dit geldt voor alle huidtypen en huidskleuren, ook de huidtypen die niet snel bruin lijken te worden. De aanwezigheid van grote hoeveelheden melanine stelt de huid bloot aan een groter risico bij gebruik van een willekeurige haarverwijderingsmethode gebaseerd op licht.	Vermijd blootstelling aan de zon gedurende 4 weken voorafgaand aan de behandeling met SensEpil™! Blootstelling aan de zon omvat 15 minuten ononderbroken onbeschermde blootstelling aan direct zonlicht of meer dan 1 uur ononderbroken onbeschermde blootstelling aan diffuus zonlicht. Ter bescherming van onlangs behandelde huid bij blootstelling aan zonlicht, dient u te zorgen voor het aanbrengen van zonnefilter SPF 30 of hoger, gedurende 2 weken na iedere ontharingssessie.
Gebruik SensEpil™ nooit op of rond de ogen.	Alhoewel SensEpil™ gebruikt kan worden voor de behandeling van gezichtsbeharing, dient men extra voorzichtig te zijn op het gezicht en de ogen te vermijden.	SensEpil™ heeft een ingebouwde veiligheidsfunctie voor oogbescherming. Het is zodanig ontworpen dat er geen lichtimpuls kan worden uitgezonden als het *BEHANDELVLAK* op de open lucht is gericht. De veiligheidsschakelaar maakt behandeling alleen mogelijk als het *BEHANDELVLAK* in contact staat met het weefsel.

Nederlands

Nederlands

Waarschuwing	Mogelijke resultaten	Veiligheidsadvies
Niet voor behandeling van tatoeages, permanente make-up, donkerbruine of zwarte plekken (zoals grote sproeten, moedervlekken of wratten), tepels, geslachtsdelen of lippen.	Behandeling met SensEpil™ van een gebied dat donker gekleurd is of meer pigment heeft, kan bijwerkingen hebben zoals verbranding, blaren en veranderingen van de huidskleur (hyper- of hypopigmentatie)	Bedek het gebied met lichtafstotende stof, zoals een witte doek of wit verbandtape.
Niet gebruiken op actief eczeem, psoriasis, wondjes, open wonden of ontstekingen (koortsuitslag), abnormale huidcondities veroorzaakt door systemische of stofwisselingsziektes (zoals bijvoorbeeld diabetes)	Behandeling die op licht gebaseerd zijn kunnen bijwerkingen hebben op gebieden die al gevoelig zijn.	Wacht tot het betreffende gebied geheeld is voordat SensEpil™ wordt gebruikt.
Een behandelgebied dat in het verleden uitbraken van herpes heeft gehad.	Behandelingen die op licht gebaseerd zijn, kunnen bijwerkingen hebben voor gebieden die reeds gevoelig zijn.	Raadpleeg uw arts voor preventieve behandeling voorafgaand aan gebruik van SensEpil™ .
Gebruik geen SensEpil™ als u zwanger bent of borstvoeding geeft.	Hormonale veranderingen tijdens zwangerschap kunnen huidgevoeligheid en het risico op bijwerkingen vergroten.	
Niet behandelen op gebieden waar u eventueel haar wilt laten groeien.	Resultaten zijn blijvend.	
Houd alle onderdelen van SensEpil™ uit de buurt van water! Leg of bewaar SensEpil™ niet op plaatsen waar het in een bad, gootsteen of ander waterbassin kan vallen of terecht komen.	Dit kan leiden tot ernstige elektrocutie.	SensEpil™ niet gebruiken: tijdens het baden of als het vochtig of nat kan worden. Onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen als het in het water is gevallen.
Niet proberen uw SensEpil™-apparaat te openen of te repareren.	Het openen van SensEpil™ kan u blootstellen aan gevaarlijke elektrische onderdelen en gepulseerde lichtenergie, en dit kan tot ernstig lichamelijk letsel en/of permanente oogbeschadiging leiden. Tevens kan het uw apparaat beschadigen en het zal de garantie ongeldig maken.	Neem contact op met de klantenservice van Silk'n™ als het apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd dient te worden.

5. SensEpil™ niet gebruiken als:

de *WEGWERPLAMPCASSETTE* beschadigd is, als het *BEHANDELVLAK* gebarsten is, als er stukjes afgebroken zijn of als het ontbreekt.		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice van Silk'n™.
de hulpstukken of toebehoren niet worden aanbevolen door Home Skinovations Ltd.		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice van Silk'n™.
het snoer of de stekker beschadigd zijn.	Houd het elektriciteitssnoer uit de buurt van warme oppervlakken.	Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice van Silk'n™.
u tijdens het gebruik rook ziet of ruikt.		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice van Silk'n™.
het niet goed werkt of beschadigd lijkt te zijn.		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice van Silk'n™.
de *HUIDSKLEURSENSOR* gebarsten of kapot is.		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice van Silk'n™.
het buitenste omhulsel gebarsten is of uit elkaar valt.		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice van Silk'n™.

6. Vermijd gebruik van SensEpil™ als één van de volgen de punten van toepassing is:

<table>
<tr><td>In het verleden vorming van hard littekenweefsel.</td><td rowspan="7">Raadpleeg uw arts voorafgaand aan gebruik van de SensEpil.</td></tr>
<tr><td>als u last heeft van epilepsie.</td></tr>
<tr><td>als u een lichtgevoelige aandoening heeft, zoals porfyrie, polymorfe lichteruptie, urticaria solaris, lupus, etc.</td></tr>
<tr><td>als u in het verleden huidkanker hebt gehad of gebieden met mogelijke kwaadaardige huidaandoeningen.</td></tr>
<tr><td>als u in de laatste 3 maanden behandelingen met bestraling of chemotherapie hebt ondergaan.</td></tr>
<tr><td>als u een andere aandoening hebt waardoor het volgens uw arts onveilig is om behandeling te ondergaan.</td></tr>
<tr><td>raadpleeg uw arts als uw huid in de laatste 6 maanden behandeld is met medicatie die werd voorgeschreven door een arts.</td></tr>
</table>

7. Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Silk'n SensEpil™


Wanneer het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt wordt, komen bijwerkingen en complicaties bij het gebruik van Silk'n SensEpil™ zelden voor. Aan elke cosmetische procedure, ook de procedures die bestemd zijn voor thuisgebruik, zit echter een bepaald risico vast. Daarom is het belangrijk dat u de risico's en complicaties begrijpt die op kunnen treden bij het gebruik van ontharingssystemen met gepulseerd licht voor thuisgebruik.


Bijwerkingen	Risico's
Matig ongemak van de huid – Alhoewel ontharing met lichtimpulsen als thuisbehandeling meestal goed verdragen wordt, bemerken de meeste gebruikers matig ongemak tijdens het gebruik en beschrijven dit meestal als een mild prikkelend gevoel op de behandelde huidgebieden. Het prikkelende gevoel houdt meestal aan tijdens de behandeling zelf en enkele minuten daarna. Alles dat erger is dan dit matige ongemak is abnormaal en het betekent dat u moet stoppen met het gebruik van SensEpil™ omdat u de ontharingsbehandeling niet verdraagt of het betekent dat het energieniveau te hoog is ingesteld.	Matig
Roodheid van de huid – De huid kan rood worden meteen na gebruik van SensEpil™ of binnen 24 uur na gebruik van SensEpil™. Deze roodheid verdwijnt meestal binnen 24 uur. Raadpleeg een arts als de roodheid niet binnen 2 tot 3 dagen wegtrekt.	Matig
Toegenomen gevoeligheid van de huid – De huid van het behandelde gebied is gevoeliger en er kan droogheid of verschilfering van de huid optreden.	Matig
Veranderingen in pigmentatie – SensEpil™ richt zich op de haarschacht, vooral de pigmentcellen in het haarzakje en het haarzakje zelf. Niettemin bestaat er een risico van tijdelijke hyperpigmentatie (vermeerderd pigment of bruine verkleuring) of hypopigmentatie (verbleking) van de omliggende huid. Het risico op veranderingen in huidpigmentatie is groter bij mensen met donkere huidstinten. Meestal zijn verkleuringen of veranderingen van de huidpigmentatie slechts tijdelijk en permanente hyperpigmentatie of hypopigmentatie doet zich zelden voor.	Zeldzaam
Buitensporige roodheid en zwelling – In zeldzame gevallen kan behandelde huid zeer rood of gezwollen worden. Dit doet zich vaker voor op gevoelige plekken van het lichaam. De roodheid van zwellingen dienen binnen 2 tot 7 dagen af te nemen en dienen regelmatig behandeld te worden met ijs. Voorzichtige reiniging is mogelijk, maar blootstelling aan de zon dient vermeden te worden.	Zeldzaam


8. Lange-termijnontharing met Silk'n SensEpil™

Silk'n SensEpil™ is een persoonlijk apparaat voor lange-termijnontharing op basis van licht. Het proces van ontharing op basis van lasers en licht staat goed bekend en wordt algemeen erkend.
Het proces is gedurende de laatste 15 jaar in praktijk gebracht door klinieken over de hele wereld, en is bewezen als een veilige en effectieve manier van haargroeivermindering op de lange termijn.

Nederlands


Vóór behandeling met Silk'n SensEpil™


Tijdens een Silk'n SensEpil™ lichtpuls



Na behandeling met Silk'n SensEpil™


8.1. Hoe wordt haar verwijderd door licht?


Ontharing door middel van licht is gebaseerd op de theorie van selectieve fotothermolyse, waarbij optische energie gebruikt wordt om de haargroei uit te schakelen. Om dit thermische effect te bereiken moet de haarschacht de lichtenergie selectief absorberen en in warmte omzetten. Deze selectiviteit wordt bereikt wanneer de optische energie die aan het weefsel afgegeven wordt grotendeels geabsorbeerd wordt door het pigment van de haarschacht, terwijl de huid en het omliggende weefsel koel blijft. Melanine is het pigment in de haarschacht dat verantwoordelijk is voor het absorberen van het licht, waardoor de hitte ontstaat die uiteindelijk de haargroei uitschakelt. Hoe meer melanine er dus aanwezig is in het haar (d.w.z. hoe donkerder het haar), hoe meer licht geabsorbeerd kan worden en hoe effectiever het licht het haar kan verwijderen.

8.2. Hoe wordt de haargroeicyclus beïnvloed door ontharing op basis van licht?


Elke haar op ons lichaam gaat door de drie fasen van de haargroeicyclus: de anagene fase, de catagene fase en de telogene fase. Deze fasen hebben een belangrijke invloed op de werking van het proces van ontharing op basis van licht.
De anagene fase is de groeifase van het haar, terwijl de catagene fase en de telogene fase allebei rustfasen zijn.
De duur van een complete haargroeicyclus variëert van persoon tot persoon en hangt af van de locatie van het haar op het lichaam, maar is over het algemeen 18-24 maanden.
Op elk gegeven moment bevindt het grootste deel van de haarzakjes van een willekeurig gedeelte van de huid zich in één van de rustfasen. Deze rustende haren kunnen niet beïnvloed worden door Silk'n SensEpil™.


Anagene groeifase


Catagene rustfase


Telogene rustfase

Haren in de anagene groeifase reageren wel op de Silk'n SensEpil™ behandelingen. Het is belangrijk dat u begrijpt dat het een volledige haargroeicyclus kan duren voordat alle haren verwijderd zijn door de Silk'n SensEpil™ behandelingen.



8.3. Plan uw Silk'n SensEpil™ behandelingen voor het beste resultaat

Over het algemeen duurt een complete haargroeicyclus 18-24 maanden. Gedurende deze periode kunnen meerdere Silk'n SensEpil™ behandelingen nodig zijn om lange-termijnontharing te bereiken.
De effectiviteit van de ontharing variëert van persoon tot persoon en hangt af van het lichaamsdeel, de haarkleur en hoe de Silk'n SensEpil™ gebruikt wordt.

Een algemeen Silk'n SensEpil™ behandelingsplan gedurende een complete haargroeicyclus:
Behandelingen 1-4 – plan tussenpozen van twee weken
Behandelingen 5-7 – plan tussenpozen van vier weken
Behandelingen 8 + – behandeling indien gewenst, totdat het gewenste resultaat is bereikt.

Verwachte behandelingsresultaten voor ontharing

Fitzpatrick huidtype	Haarkleur	Energieniveau [J/cm²]	Anatomisch lichaamsdeel[2]	Gemiddeld aantal behandelingen[1]	Effectiviteit (% ontharing/aangroeien)[1]
I-IV	Lichtbruin tot bruin	3-4.5	Onder- of bovenbenen	10-12 Behandelingen, ca. vier weken tussentijd	60% Haarvermindering
			Armen		50% Haarvermindering
			Bininilijn		60% Haarvermindering
			Oksel		55% Haarvermindering
I-IV	Bruin tot zwart	3-4.5	Onder- of bovenbenen	8-10 Behandelingen, ca. 4 weken tussentijd	70% Haarvermindering
			Armen		60% Haarvermindering
			Bininilijn		70% Haarvermindering
			Oksel		65% Haarvermindering

[1] Individuele reactie is afhankelijk van zowel haartype als biologische factoren die haargroeipatronen kunnen beïnvloeden. Sommige patiënten kunnen sneller of langzamer reageren dan het gemiddelde aantal behandelingen.
[2] Men kan geen epilatie op lange termijn verwachten op basis van één of twee behandelingen. De duur van de rustperiode van de haarzakjes is ook afhankelijk van het lichaamsdeel.

Nederlands

9. De eerste stappen met Silk'n SensEpil™

1. Verwijder de *BASISEENHEID* van SensEpil™, de *APPLICATOR* en andere onderdelen uit de doos.
2. Controleer of de *WEGWERPLAMPCASSETTE* op de juiste wijze in de top van de applicator is geplaatst en niet beschadigd is.
3. Steek het *ELEKTRICITEITSSNOER* in de contactdoos van de SensEpil™ *BASISEENHEID*.
4. Steek het andere eind van het *ELEKTRICITEITSSNOER* in een stopcontact. Het *STAND-BYLAMPJE* (groen) gaat aan.

Uw SensEpil™ is nu klaar om aan de slag te gaan.

Gebruik SensEpil™ veilig en op de juiste manier!

Nederlands

Kies behandelgebieden die niet onlangs aan zonlicht zijn blootgesteld.

5. De huid van het behandelgebied dient geschoren, schoon en droog te zijn en er dient geen poeder, antiperspirant of deodorant op aangebracht zijn. Het haar niet waxen, uittrekken of met een pincet verwijderen. Het scheren is een belangrijke stap op weg naar de gewenste resultaten!
6. Druk op de *AAN-/STBY-KNOP. Het AAN-LAMPJE* (oranje) gaat aan en het geluid van een ventilator (het klinkt als een haardroger) zal starten.
7. Ongeveer 3,5 seconden na het indrukken van de *AAN-/STBY-KNOP* gaat het *KLAAR-VOOR-GEBRUIKLAMPJE* (groen) aan. Het apparaat is dan klaar voor de eerste impuls op het laagste energieniveau.
8. Als dit de eerste behandeling is - Kies het energieniveau. SensEpil™ heeft 5 energieniveaus van 1 (het laagste) tot 5 (het hoogste). Test ieder behandelgebied afzonderlijk om het juiste energieniveau voor de eerste behandeling te kiezen:

- **Leg het *BEHANDELVLAK* op de huid en druk op de *IMPULSKNOP* om een impuls af te geven. Als u geen abnormaal ongemak ervaart, de +knop eenmaal indrukken en een impuls op een andere plek geven op energieniveau 2.**
- **Ga door met het testen op oplopende energieniveaus, totdat u het hoogste niveau hebt bereikt waar u zich prettig bij voelt. Als u binnen een uur geen negatieve bijwerkingen ervaart, kunt u starten met een volledige behandeling op dat energieniveau.**
- **Herhaal deze test voor ieder lichaamsdeel dat u wilt behandelen.**

9. Stel het energieniveau in. Als het energieniveau hoger moet zijn dan het laagste, druk dan op de *ENERGIENIVEAU-INSTELKNOPPEN* met gebruik van de "-" of "+" om het energieniveau respectievelijk te verlagen of te verhogen, totdat het gewenste energieniveau is ingesteld en vertegenwoordigd wordt door de 5 energieniveau-indicatorlampjes.
10. Plaats het *BEHANDELVLAK* op de huid en zorg dat de huid gelijk en glad is.
11. Druk op de *IMPULSKNOP*. Het apparaat zal eerst de huidskleur bepalen. Als de huidskleur licht genoeg is voor veilige behandeling zal het apparaat een lichtimpuls op de huid afgeven en het *KLAAR-VOOR-GEBRUIKLAMPJE* gaat uit.

U ziet een heldere lichtflits en hoort tegelijkertijd een zacht plofje, wat een normaal geluid van het apparaat is. U krijgt een matig warm en tintelend gevoel.
SensEpil™ zal onmiddellijk opnieuw opladen voor de volgende impuls.

Na 3,5 seconden gaat het *KLAAR-VOOR-GEBRUIKLAMPJE* weer aan.
12. Verwijder het *BEHANDELVLAK* van het behandelde gebied op de huid.
13. Verplaats het *BEHANDELVLAK* naar een ander gebied van de huid. Maak gebruik van de druktekens die het apparaat zojuist op de huid heeft gemaakt om de juiste locatie voor de volgende puls te vinden, zodat er geen tussenruimtes of overlappingen zijn tussen de pulsen.

Impulsen met de SensEpil™ dienen in rijen aangebracht te worden, te beginnen aan een uiteinde van iedere rij en ononderbroken naar het andere uiteinde. Met deze techniek is er meer controle over de huidbedekking en het helpt bij het vermijden van herhaalde behandeling van hetzelfde gebied of het overlappen van huidgebieden.
Wanneer het op de huid wordt aangebracht, is het *BEHANDELVLAK* van SensEpil™ zodanig ontworpen dat het tijdelijke druktekens op het behandelde gebied achterlaat. Deze zichtbare tekens kunnen gebruikt worden voor de juiste plaatsing van de volgende impuls.



Probeer te vermijden dat pulsen elkaar overlappen!



Waarschuwing: Behandel hetzelfde huidgebied niet vaker dan één keer per ontharingssessie!
Het vaker dan één maal per sessie behandelen van hetzelfde huidgebied vergroot de kans op bijwerkingen.

14. Herhaal het proces totdat het volledige behandelgebied is behandeld.



Als de huid brandt of blaren vertoont, HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN!

Energieniveau
Het energieniveau bepaalt de intensiteit van de Silk'n SensEpil™ lichtpuls die op uw huid afgegeven wordt, van het laagste niveau (-) tot het hoogste niveau (+). De overeenkomstige *INDICATIELAMPJES* op het *BEDIENINGSPANEEL* duiden de energieverhogingen aan. Wanneer het energieniveau verhoogd wordt, wordt de effectiviteit van de ontharing ook verhoogd, evenals het risico op eventuele bijwerkingen en complicaties.
Wanneer de Silk'n SensEpil™ ingeschakeld wordt, wordt het energieniveau automatisch teruggezet op de laagste stand. Er brandt maar één *ENERGIENIVEAU-INDICATIELAMPJE*.
Om het energieniveau in te stellen drukt u op de *ENERGIENIVEAU-INSTELLINGSTOETSEN* "-" of "+" om het energieniveau te verlagen of te verhogen. Het aantal *ENERGIENIVEAU-INDICATIELAMPJES* komt overeen met de verandering in het energieniveau.

De huidskleursensor


Het gebruik van een ontharingsmethode op basis van licht op een donkere huid kan resulteren in ongunstige bijwerkingen zoals brandwonden, blaren en huidskleurveranderingen (hyper- of hypopigmentatie).
Om dit verkeerde gebruik te voorkomen, heeft de Silk'n SensEpil™ een unieke *HUIDSKLEURSENSOR* die de teint van de behandelde huid meet aan het begin van elke behandeling en op bepaalde momenten tijdens de behandeling. Als de Huidskleursensor een huidskleur waarneemt die te donker is voor behandeling met de Silk'n SensEpil™, stopt het apparaat automatisch met het afgeven van lichtpulsen.

Als u geen lichtflits ziet en het *HUIDSKLEURWAARSCHUWINGSINDICATIELAMPJE* 3 seconden lang knippert, betekent dit dat de *HUIDSKLEURSENSOR* uw huidskleur heeft gemeten en dat deze te donker is om veilig behandeld te worden. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken, of neem contact op met de Silk'n SensEpil™ klantenservice.

Nederlands

Behandeling van alle gedeelten van de huid

De Silk'n SensEpil™ lichtpulsen moeten in rijen toegepast worden. Begin aan het ene uiteinde van elke rij en werk naar het andere uiteinde toe. Met deze techniek kunt u beter controleren welk gedeelte van de huid u al behandeld heeft, en helpt u te voorkomen dat hetzelfde gedeelte meer dan een keer behandeld wordt of dat de gedeelten elkaar overlappen. Het *BEHANDELVLAK* van de Silk'n SensEpil™ is speciaal ontworpen om druktekens achter te laten op het behandelde gebied van de huid. Deze zichtbare tekens kunnen gebruikt worden voor de juiste plaatsing van de volgende impuls.





Probeer het overlappen van lichtpulsen te voorkomen!
Behandel hetzelfde gedeelte van de huid niet meer dan één keer per behandeling!



STAAK HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK wanneer uw huid blaren of brandwonden vertoont!

9.1. Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n SensEpil™?

Voor veel mensen is het gebruik van de Silk'n SensEpil™ de eerste ervaring met een apparaat op basis van licht dat ontworpen is voor thuisgebruik. De Silk'n SensEpil™ is eenvoudig te gebruiken, en de behandelingen zijn snel voorbij. Tijdens een Silk'n SensEpil™ behandeling zijn de volgende sensaties en ervaringen normaal:

- **Ventilatorgeluid** - De koelingsventilator in het Silk'n SensEpil™ apparaat maakt een geluid dat doet denken aan een föhn. Dit is normaal.
- **Plopgeluidje bij elke lichtpuls** - Wanneer een HPL™ lichtpuls geactiveerd wordt, is het normaal om een licht plopgeluidje te horen tegelijk met de lichtflits.
- **Vrij stevig drukken op de *APPLICATOR*** - Dit is nodig om de lichtpulsen vlak naast elkaar toe te passen, en hoort bij het unieke veiligheidssysteem van de Silk'n SensEpil™.

- **Een warm en tintelend gevoel** - Het is normaal om tijdens elke lichtpuls een lichte tinteling en warmte te voelen door de lichtenergie.
  Het is belangrijk voor de eerste behandelingen altijd lage energiestanden te gebruiken. U kunt maximaal een uur lang na uw ontharingsbehandeling nog warmte voelen.
- **Een lichte rode of roze verkleuring van de huid** - Uw huid kan tijdens of direct na uw Silk'n SensEpil™ behandeling licht roze of rood kleuren. Dit is vaak het meest zichtbaar rond de haren zelf.
  Als uw huid echter sterk rood kleurt, blaren of brandwonden vertoont, moet u het gebruik van de Silk'n SensEpil™ onmiddellijk staken.

9.2. Na de behandeling met Silk'n SensEpil™

- Wanneer de ontharingsbehandeling voltooid is, schakelt u het Silk'n SensEpil™ apparaat uit door op de *Aan/Uit-Schakelaar* te drukken. (Zorg ervoor dat u de laatstgebruikte energiestand onthoudt; het Silk'n SensEpil™ apparaat bewaart het energieniveau niet.)
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Het wordt aanbevolen om na iedere ontharingssessie de Silk'n™ SensEpil-apparaat te reiniger, vooral het *BEHANDELVLAK* (Zie: "Reinigen van de Silk'n SensEpil™").
- U kunt uw Silk'n SensEpil™ apparaat na de reiniging het beste opbergen in de originele verpakking, en uit de buurt van water bewaren.



Huidverzorging na de behandeling
Stel de behandelde huid niet bloot aan de zon. Bescherm de behandelde huid goed tegen de zon met zonnebrandcrème tijdens de behandelingsperiode en tenminste 2 weken na de laatste Silk'n SensEpil™ behandeling.

10. Onderhoud van Silk'n SensEpil™

10.1. Reiniging van Silk'n SensEpil™

Het wordt aanbevolen om na iedere ontharingssessie de Silk'n SensEpil™-apparaat te reiniger, vooral het *BEHANDELVLAK*.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik een droge en schone doek met een speciale reiniger voor elektrische apparatuur om het oppervlak van de Silk'n SensEpil™ voorzichtig schoon te vegen, vooral het *BEHANDELVLAK*.

Dompel het Silk'n SensEpil™ apparaat of onderdelen ervan nooit onder in water!

10.2. Het vervangen van de *Lamp*

De Silk'n SensEpil™ *WEGWERP-LAMPCASSETTE* kan een van tevoren vastgestelde en beperkte hoeveelheid lichtimpulsen uitstralen. De intensiteit van de impulsen wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de instelling van het energieniveau van het apparaat. Er treedt geen energie-afname op tijdens de bruikbare levensduur van de *LAMPCASSETTE*.
Zodra er nog maar 100 lichtpulsen over zijn in de *VERWISSELBARE LAMP* gaat het *LAMP VERVANGEN-INDICATIELAMPJE* op het *BEDIENINGSPANEEL* knipperen, om aan te geven dat de *VERWISSELBARE LAMP* binnenkort vervangen moet worden.

Met het afnemen van het aantal lichtpulsen die nog over zijn in de *VERWISSELBARE LAMP* gaat het *LAMP VERVANGEN-INDICATIELAMPJE* sneller knipperen.

När alla pulser i *LAMPPATRONEN* har förbrukats, tänds lampan *BYT UT LAMPPATRON* helt, som en indikation på att inga ytterligare pulser kan avges.
Om de ontharingsbehandeling te kunnen voortzetten, moet de *VERWISSELBARE LAMP* nu vervangen worden.



Let op: Een *WEGWERPLAMPCASSETTE* moet ook vervangen worden als er grote vlekken in ontstaan of als het *BEHANDELVLAK* kapot is.



Het vervangen van de *VERWISSELBARE LAMP*:
1. Dru k op de *AAN/UIT-SCHAKELAAR* om de Silk'n SensEpil™ uit te schakelen.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Houd de verbruikte *VERWISSELBARE LAMP* aan beide kanten vast, trek de lamp uit de fitting en gooi hem weg bij het huisvuil.
4. Haal een nieuwe *VERWISSELBARE LAMP* uit de verpakking.
5. Druk de nieuwe *VERWISSELBARE LAMP* voorzichtig op zijn plaats.

Als de *VERWISSELBARE LAMP* correct geplaatst is, veert de lamp terug wanneer u hem naar binnen drukt en loslaat.



Let op! Na vervanging van de *WEGWERPLAMPCASSETTE* door een nieuwe cassette, altijd het energieniveau één niveau lager instellen dan uw normale instelling. Verhoog het energieniveau pas weer als u geen abnormaal ongemak ervaart tijdens of na de behandeling.

11. Probleemoplossing

11.1. "Mijn Silk'n SensEpil™ apparaat start niet."

- Controleer of het elektriciteitssnoer goed aangesloten is op het Silk'n SensEpil™ apparaat.
- Controleer of het elektriciteitssnoer goed in het stopcontact zit.

11.2. "Er wordt geen lichtpuls afgegeven wanneer ik op de *Pulstoets* druk."

Zorg ervoor dat je goed contact maakt met de huid en dat het *BEHANDELVLAK* gelijkmatig en stevig tegen de huid aandrukt. Voor uw veiligheid zal de *IMPULSKNOP* alleen een puls activeren als het *BEHANDELVLAK* stevig tegen de huid is aangedrukt.

- Controleer het *BEDIENINGSPANEEL*. Als het *HUIDSKLEURWAARSCHUWINGSINDICATIELAMPJE* 3 seconden lang knippert, betekent dit dat de *HUIDSKLEURSENSOR* uw huidskleur heeft gemeten en dat deze te donker is om veilig behandeld te worden. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken, of neem contact op met de Silk'n SensEpil™ klantenservice.
- Controleer het *LAMP VERVANGEN-INDICATIELAMPJE*. Als het lampje brandt, haal de stekker dan uit het stopcontact en vervang de *VERWISSELBARE LAMP*.
- Controleer dat het *GEREED-INDICATIELAMPJE* brandt.
  - Wanneer het *GEREED-INDICATIELAMPJE* niet binnen 10 seconden gaat branden, schakel het Silk'n SensEpil™ apparaat dan uit en weer aan door twee keer op de *AAN/UIT-SCHAKELAAR* te drukken.
  - Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n SensEpil™ Klantenservice wanneer het probleem aanhoudt.

- Controleer het *SYSTEEMWAARSCHUWINGSINDICATIELAMPJE*.
  - Als het lampje brandt, schakel het Silk'n SensEpil™ apparaat dan uit en weer aan door twee keer op de *AAN/UIT-SCHAKELAAR* te drukken.
- Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n SensEpil™ Klantenservice wanneer deze problemen aanhouden.



Probeer uw Silk'n SensEpil™ apparaat nooit te openen of te repareren. Alleen erkende Silk'n SensEpil™ reparatiecentra mogen reparaties uitvoeren.

Het openen van het Silk'n SensEpil™ apparaat kan u blootstellen aan gevaarlijke elektrische onderdelen en aan gepulseerde lichtenergie, die beide ernstige lichamelijke verwondingen en/of permanente oogbeschadiging kunnen veroorzaken.
Als u probeert het Silk'n SensEpil™ apparaat te openen, kunt u ook het apparaat beschadigen en uw garantie doen vervallen.
Neem a.u.b. contact op met de Silk'n SensEpil™ Klantenservice wanneer uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden.

Nederlands

12. Klantenservice


Voor meer informatie over Silk'n™ producten kunt u uw plaatselijke Silk'n™ website bezoeken: **www.silkn.eu** of **www.silkn.com**.
Als uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden, of als u andere vragen heeft, neem dan contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice of stuur een email naar: **info@silkn.com**.

13. Specificaties

Specificaties, grootte behandelde plaats		2cm x 3cm [6cm^2]
Snelheid		1 Puls per 3,5 seconden: 1,7 cm^2/sec
Technologie		Home Pulsed Light™
Max. Energieniveau		Max 5J/cm^2
Golflengte		475-1200nm
Oplaadtijd/Stroombron		Doorlopend gebruik
Elektrische vereisten		100-240VAC, 2A
Benodigde tijd voor de behandeling van onderbenen		30 Minuten
Bediening en veiligheid		De nieuwe Huidskleursensor garandeert uitsluitend gebruik op geschikte huidskleuren. Maximale veiligheid en beheersing door de veiligheids-sensorkop. Gemakkelijk te gebruiken.
Afmetingen verpakking		22cm x 22cm x 13cm
Temperatuur	Operating	10 to 40°C
	Opslag	-40 to +70°C
Relatieve Vochtigheid	Operating	30 to 75%rH
	Opslag	10 to 90%rH
Atmosferische Druk	Operating	700 to 1060hPa
	Opslag	500 to 1060hPa

Nederlands

14. Etiket





Klasse II Apparatuur
Beschermingsgraad tegen elektrische schok: Gebruiksonderdeel type BF
AEEA - Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
CE-markering
Volg bedieningsinstructies op
CSA-markering voor VS en Canada
Beschermingsgraad tegen binnendringend water: normaal
Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van ontvlambare anesthetische mengsels met lucht of met zuurstof of lachgas.

De FCC wil u laten weten dat

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden dienen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een particuliere installatie. Door deze apparatuur wordt radiofrequentie-energie gegenereerd, gebruikt en mogelijk uitgestraald. De apparatuur dient volgens de aanwijzingen van de fabrikant geïnstalleerd en gebruikt te worden, anders zou het schadelijke storing kunnen veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Mocht het apparaat storing in radio- of televisieontvangst veroorzaken, hetgeen kan worden vastgesteld wanneer de apparatuur uit en aan wordt gezet, dan kunt u met de volgende maatregelen trachten de storing te verhelpen:
a) Verander de positie van de ontvangstantenne.
b) Zet de apparatuur en het ontvangende apparaat verder bij elkaar vandaan.
c) Raadpleeg de handelaar of een ervaren radio-/tv-technicus.

FCC-waarschuwing

Wijzigingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de toestemming wordt ontzegd de apparatuur te gebruiken onder de FCC-regulering.

Kurzanleitung

Planen Sie Ihre SensEpil™-Haarentfernung um beste Ergebnisse zu erzielen!

Bei der 1.-4. Behandlung sollten immer zwei Wochen dazwischen liegen.
Bei der 5.-7. Behandlung sollten immer vier Wochen dazwischen liegen.
Ab der 8. Behandlung sollte der Einsatz nur bei Bedarf stattfinden,
bis die gewünschten Ergebnisse erreicht wurden.

Aufbau des SensEpil™

1. Nehmen Sie die SensEpil™-*BASISEINHEIT*, den *APPLIKATOR* und die anderen Teile aus der Schachtel.
2. Vergewissern Sie sich, dass der *EINWEGLAMPENEINSATZ* vorne am Gerät richtig eingesetzt ist.
3. Stecken Sie das Netzkabel in die dafür vorgesehene Buchse in der SensEpil™-*BASISEINHEIT*.
4. Verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels mit einer Steckdose. Die *STANDBY-KONTROLLLAMPE* wird aufleuchten.

Ihr SensEpil™ ist nun betriebsbereit.

Wenden Sie SensEpil™ sicher und ordnungsgemäß an!

Wählen Sie eine Hautpartie aus, die in letzter Zeit keiner direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt war.

5. Die zu behandelnde Hautpartie sollte rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Deodorants sein.

Entfernen Sie die Haare nicht durch Wachsen oder Herauszupfen.

Das Rasieren ist ein wichtiger Schritt, damit Sie Ihr gewünschtes Ziel erreichen!

6. Drücken Sie die *POWER-TASTE (ON / STANDBY)*. Die *POWER-KONTROLLLAMPE* (orange) wird aufleuchten und das Geräusch eines Lüfters (ähnlich wie das eines Föns) wird zu hören sein.
7. Etwa 3,5 Sekunden nachdem Sie die *POWER-TASTE (ON / STANDBY)* gedrückt haben, wird die *READY-KONTROLLLAMPE* (grün) aufleuchten. Sie können nun mit dem Gerät den ersten Impuls auf der niedrigsten Energiestufe auslösen.
8. Wenn dies Ihre erste Behandlung ist, wählen Sie bitte die Energiestufe aus.

SensEpil™ besitzt 5 Energiestufen von 1 (am niedrigsten) bis 5 (am höchsten).

Um für Sie die richtige Energiestufe zu finden, testen Sie die Einstellung für jeden zu behandelnden Bereich einzeln:

- Legen Sie die *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* auf die Haut und drücken Sie die *IMPULS-TASTE* um einen Impuls auszulösen.
- Wenn Sie kein stark unangenehmes Gefühl wahrgenommen haben, drücken Sie einmal auf die "+"-Taste und lösen Sie einen weiteren Impuls auf einer anderen Stelle mit der Energiestufe 2 aus.
- Steigern Sie die Energiestufe schrittweise bis zu der Stufe, die für Sie noch angenehm erscheint.
- Treten binnen einer Stunde keine Nebenwirkungen auf, so können Sie Ihre komplette Behandlung auf dieser Energiestufe beginnen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Körperpartie, die Sie behandeln möchten.

9. Wählen Sie die Energiestufe. Wenn die Energiestufe nicht auf der niedrigsten Stufe stehen soll, drücken Sie die *ENERGIESTUFEN-EINSTELLTASTEN* "+" oder "-" um die Energiestufe zu erhöhen oder zu verringern bis die gewünschte Energiestufe erreicht ist und von den Energiestufen-Kontrolllampen angezeigt wird.
10. Legen Sie die *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* auf die Haut und vergewissern Sie sich, dass Letztere gleichmäßig glatt ist. Sobald die *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* vollständig auf der Haut aufliegt, wird die *READY-KONTROLLLAMPE* aufleuchten.
11. Drücken Sie die *IMPULS-TASTE*. Das Gerät wird zunächst Ihre Hautfarbe bestimmen. Ist Ihre Haut hell genug für eine gefahrlose Anwendung, so wird das Gerät einen Lichtimpuls auf Ihre Haut senden und die *READY-KONTROLLLAMPE* wird erlöschen.

Sie werden einen hellen Lichtblitz sehen und gleichzeitig ein leicht poppendes Geräusch wahrnehmen, dies ist normal bei diesem Gerät. Sie werden ein leicht warmes und kribbelndes Gefühl spüren.
SensEpil™ wird sich sofort für den nächsten Impuls aufladen. Nach etwa 3,5 Sekunden wird die *READY-KONTROLLLAMPE* wieder aufleuchten.
12. Entfernen Sie die *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* von der behandelten Hautpartie.
13. Gehen Sie mit der *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* zu einer anderen Hautpartie über. Sie können sich anhand der durch das Gerät erzeugten Druckstellen auf der Haut orientieren, damit Sie die nächsten Impulse so setzen, dass keine Partien vergessen oder doppelt behandelt werden.



Versuchen Sie, sich überlappende Impulse zu vermeiden!



Achtung: Behandeln Sie dieselbe Hautpartie nur einmal pro Haarentfernungssitzung.
Die mehrfache Behandlung derselben Hautpartie pro Sitzung erhöht das Risiko von Nebenwirkungen.

14. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis der zu behandelnde Bereich komplett abgedeckt wurde.



Sollte Ihre Haut anfangen stark zu brennen oder sollten sich Blasen bilden, BRECHEN SIE SOFORT DIE ANWENDUNG AB!

Druckdatum: April 2009

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Inhaltsverzeichnis

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der ersten Verwendung von Silk'n SensEpil™ genau durch.
Bitte schenken Sie den Abschnitten über die Vorgehensweise während und nach der Verwendung des Geräts sowie über die Inbetriebnahme, besondere Aufmerksamkeit.
Wir empfehlen, dass Sie sich mit diesem Benutzerhandbuch jedes Mal, wenn Sie Silk'n SensEpil™ wieder verwenden erneut vertraut machen.




Silk'n SensEpil™ ist ein leistungsstarkes Elektrogerät und sollte als solches mit besonderer Beachtung der Sicherheit verwendet werden.
Bitte lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsvorsorgungen vor dem Gebrauch und befolgen Sie diese auch während der Verwendung von Silk'n SensEpil™ genau!


1. Bevor Sie beginnen

Silk'n SensEpil™ ist ein auf Licht basierendes Gerät zur dauerhaften Haarentfernung für den Heimgebrauch.

1.1. Beschreibung des Silk'n SensEpil™ Elektrogeräts.

Ihr Silk'n SensEpil™ besteht aus einer *Basiseinheit* mit einem *BEDIENUNGSFELD*, einem *APPLIKATOR* und einem *EINWEGLICHTEINSATZ*. Auf dem Silk'n SensEpil™-*APPLIKATOR* befindet sich die *IMPULS-TASTE* und der *EINWEGLAMPENEINSATZ* mit der *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE*.







1. *Basiseinheit*
2. *Bedienungsfeld*
3. *Applikator*
4. *Einweglichteinsatz*
5. *Netzschalter für Ein/Betriebsbereit*
6. *Betriebsbereit - Anzeige*
7. *Betriebsanzeige*
8. *Bereitschaftsanzeige*
9. *Regelschalter der Energiehöhe*
10. *Anzeige der Energiehöhe*
11. *Einweglichteinsatz ersetzen*
12. *Hauttyp - Warnanzeige*
13. *Systemwarnanzeige*
14. *Pulsschalter*
15. *Einweglichtanzeige*
16. *Behandlungsoberfläche*

1.2. Verpackungsinhalt

Beim Öffnen der Verpackung von Silk'n SensEpil™ werden Sie die folgenden Teile vorfinden:

- Silk'n SensEpil™ *BASISEINHEIT* und *APPLIKATOR*
- Ein AC-Kabel
- Dieses Benutzerhandbuch
- Eine Anwendungs- DVD

Deutsch

1.3. Der Einweglichteinsatz

Der Silk'n SensEpil™-*EINWEGLICHTEINSATZ* kann eine begrenzte, vordefinierte Anzahl an Lichtpulsen abgeben (unabhängig von der Energiehöhe dieser Pulse). Die Anzahl an Lichtpulsen des in Ihrem Besitz befindlichen *EINWEGLICHTEINSATZES* ist auf der Verpackung angegeben.
Zur Information - Für eine komplette Serie an Vollkörperbehandlungen werden in der Regel 5.000 bis 7.000 Lichtpulse benötigt.

2. Der Verwendungszweck von Silk'n SensEpil™

Silk'n SensEpil™ ist für die Entfernung ungewollten Körperhaars vorgesehen.

Silk'n SensEpil™ kann für die Entfernung ungewollten Körperhaars verwendet werden.
Besonders geeignete Körperpartien für die Anwendung des Silk'n SensEpil™ sind das Gesicht, die Achselhöhlen, die Bikinizone sowie Arme und Beine.

Deutsch

3. Sicherheit mit Silk'n SensEpil™

Mit Silk'n SensEpil™ steht die Sicherheit an erster Stelle

- **HPL™- Technologie bei Silk'n SensEpil™ – Ausgezeichnete Sicherheit bei einer niedrigeren Energiehöhe**
  Die Home Pulsed Light™ Technologie ist im Stande, langfristige Haarentfernungsresultate zu einem Bruchteil der Energiehöhe zu erreichen, die andere auf Licht basierende Haarentfernungsvorrichtungen benötigen. Die geringe Energie, die von Silk'n SensEpil™ verwendet wird, vermindert das Potenzial,
  Schaden oder Komplikationen zuzufügen, und trägt zu Ihrer allgemeinen Sicherheit bei.
- **Silk'n SensEpil™ schützt Ihre Haut**
  Eine auf Licht basierende Haarentfernung ist nicht für eine natürlich dunkle Haut oder sonnengebräunte Haut geeignet. Silk'n SensEpil™ besitzt einen Hauttyp - Sensor, der die Hautpigmentation auf der zu behandelnden Fläche misst und die Verwendung nur bei einer geeigneten Hautpigmentation ermöglicht. Diese einzigartige Sicherheitsvorrichtung wird Ihnen eine Behandlung auf zu dunkler oder sonnengebräunter Haut verweigern.
  Zudem liegt die 2 x 3 cm² große *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE*, über die die Lichtimpulse ausgesendet werden, leicht vertieft in dem *LAMPENEINSATZ*. Durch die Vermeidung eines direkten Kontaktes zwischen *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* und Ihrer Haut, schützt Silk'n SensEpil™ Letztere.
- **Silk'n SensEpil™ schützt Ihre Augen**
  Der Silk'n SensEpil™-*APPLIKATOR* verfügt über eine eingebaute Sicherheitsfunktion zum Schutz Ihrer Augen. Er wurde so entworfen, dass kein Lichtimpuls abgegeben werden kann, wenn sich unter dem *APPLIKATOR* Luft befindet. Der Sicherheitsschalter wird nur dann aktiviert, wenn die *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* Hautkontakt hat.

4. Gegenanzeigen

Wichtige Sicherheitsinformationen - Bitte lesen Sie sie vor dem Gebrauch!

Silk'n SensEpil™ ist nicht für jede Person geeignet. Bitte lesen Sie den folgenden Abschnitt vor Gebrauch aufmerksam durch. Für weitere Informationen und eine individuelle Beratung besuchen Sie www.silkn.com, www.silkn.eu oder Ihre lokale Länderdomain.

Achtung:	Mögliche Folgen	Sicherheitshinweis
Verwenden Sie SensEpil™ nicht bei natürlich dunkler Hautfarbe. Gefährlich! Sehen Sie sich die Hautfarben-Tabelle auf der Umschlagsinnenseite an.	Die Behandlung von natürlich dunkler Haut mit SensEpil™ kann zu Nebenwirkungen wie Hautrötungen und -irritationen führen.	Der einzigartige H*AUTFARBEN-SENSOR* im SensEpil™ misst die Hautpigmentierung vor und während jeder Anwendung. Der *HAUTFARBEN-SENSOR* stellt sicher, dass Impulse nur auf geeignete Hauttöne ausgestrahlt werden.
Verwenden Sie SensEpil™ nicht bei gebräunter Haut oder nach Sonneneinwirkung (einschließlich durch Sonnenbänke im Solarium). Setzen Sie behandelten Stellen keiner Sonneneinstrahlung aus.	Die Anwendung von SensEpil™ vor oder nach Sonneneinwirkung kann zu Nebenwirkungen wie Hautrötungen und -irritationen führen. Gebräunte Haut enthält besonders nach einem Sonnenbad hohe Mengen des Pigments Melanin. Das trifft auf alle Hauttypen und -pigmentierungen zu, einschließlich jenen, die nicht so schnell braun zu werden scheinen. Das Vorhandensein großer Mengen an Melanin setzt die Haut bei der Anwendung jeglicher auf Licht basierender Haarentfernungsmethoden einem erhöhten Risiko aus.	Warten Sie 4 Wochen nach ungeschützter Sonneneinwirkung, bis Sie SensEpil™ verwenden! Sonneneinwirkung umfasst die ungeschützte Aussetzung direkter Sonneneinstrahlung für mehr als 15 Minuten am Stück oder ungeschützter indirekter Sonneneinstrahlung für mehr als 1 Stunde am Stück. Um die behandelte Haut gut vor Sonneneinstrahlung zu schützen, verwenden Sie ein Sonnenschutzmittel mit LSF 30 oder höher für die nächsten 2 Wochen nach jeder Haarentfernungssitzung.
Verwenden Sie SensEpil™ nie nahe der Augen.	Obwohl SensEpil™ für die Behandlung von Gesichtsbehaarung geeignet ist, sollte es im Gesicht mit besonderer Vorsicht verwendet werden, um einen Kontakt mit den Augen zu vermeiden.	SensEpil™ verfügt über eine eingebaute Sicherheitsfunktion zum Schutz Ihrer Augen. Es wurde so entworfen, dass kein Lichtimpuls abgegeben werden kann, wenn sich unter der *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* Luft befindet. Der Sicherheitsschalter ermöglicht die Anwendung nur, wenn die *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* Hautkontakt hat.

Deutsch

Achtung:	Mögliche Folgen	Sicherheitshinweis
Verwenden Sie das Gerät nicht auf Tattoos, Permanent-Make-up, dunkelbraunen oder schwarzen Flecken (wie großen Sommersprossen, Muttermalen, Leberflecken oder Warzen), Brustwarzen, Genitalien oder den Lippen.	Die Behandlung von dunkler oder stärker pigmentierter Haut mit SensEpil™ kann Nebenwirkungen verursachen wie Verbrennungen, Blasen und Veränderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentierung).	Decken Sie die Bereiche mit einem Material ab, das kein Licht absorbiert, wie zum Beispiel mit weißem Stoff oder weißem, medizinischem Klebeband.
Behandeln Sie keine Stellen mit Hautausschlag, Schuppenflechten, Läsionen, offenen Wunden oder Infektionen (z. B. Fieberbläschen), ungewöhnlichen Veränderungen der Haut, verursacht durch systemische oder stoffwechselbedingte Krankheiten (wie Diabetes).	Auf Licht basierende Behandlungen können Nebenwirkungen auf bereits empfindlichen Körperstellen hervorrufen.	Warten Sie mit der Verwendung von SensEpil™, bis die Stelle wieder verheilt ist.
Wenn Sie auf der zu behandelnden Stelle bereits Herpes-Ausbrüche hatten.	Auf Licht basierende Behandlungen können Nebenwirkungen auf bereits empfindlichen Körperstellen hervorrufen.	Konsultieren Sie Ihren Arzt für eine Vorsorgebehandlung vor Verwendung von SensEpil™.
Verwenden Sie SensEpil™ nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.	Hormonelle Veränderungen während der Schwangerschaft können die Empfindlichkeit der Haut sowie das Risiko von Nebenwirkungen erhöhen.	
Behandeln Sie keine Stellen, an denen Sie sich später eventuell einen Haarwuchs wünschen.	Die Ergebnisse sind dauerhaft.	
Halten Sie alle SensEpil™-Teile von Wasser fern! Platzieren oder verwahren Sie SensEpil™ nicht an Orten, wo es in eine Badewanne, ein Waschbecken oder andere mit Wasser gefüllte Gefäße fallen oder gestoßen werden kann.	Dies kann zu einem lebensbedrohlichen Stromschlag führen.	Verwenden Sie SensEpil™ nicht in der Badewanne oder wenn es feucht oder nass wird. Ziehen Sie sofort den Stecker heraus, wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist.
Versuchen Sie nicht, Ihr SensEpil™-Gerät selber zu öffnen oder zu reparieren.	Durch das Öffnen von SensEpil™ besteht die Gefahr, dass Sie sich gefährlichen elektrischen Komponenten und gepulster Lichtenergie aussetzen, was zu schweren körperlichen Verletzungen und oder bleibenden Augenverletzungen führen kann. Das Öffnen kann zudem Ihr Gerät beschädigen und lässt Ihre Garantieansprüche verfallen.	Kontaktieren Sie bitte den Silk'n™-Kundenservice, wenn Ihr Gerät beschädigt oder kaputt ist und repariert werden muss.

5. Verwenden Sie SensEpil™ nicht, wenn:

der *EINWEGLAMPENEINSATZ* beschädigt ist oder die *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* Risse bzw. Sprünge aufweist oder fehlt.		Brechen Sie sofort die Behandlung ab und kontaktieren Sie den Silk'n™-Kundenservice.
die Anschlüsse oder Zubehörteile nicht von Home Skinovations Ltd. empfohlen wurden.		Brechen Sie sofort die Behandlung ab und kontaktieren Sie den Silk'n™-Kundenservice.
das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.	Halten Sie das Netzkabel von beheizten Oberflächen fern.	Brechen Sie sofort die Behandlung ab und kontaktieren Sie den Silk'n™-Kundenservice.
Sie bei der Verwendung Rauch wahrnehmen.		Brechen Sie sofort die Behandlung ab und kontaktieren Sie den Silk'n™-Kundenservice.
es nicht einwandfrei funktioniert oder beschädigt zu sein scheint.		Brechen Sie sofort die Behandlung ab und kontaktieren Sie den Silk'n™-Kundenservice.
der *HAUTFARBEN-SENSOR* gesprungen oder kaputt ist.		Brechen Sie sofort die Behandlung ab und kontaktieren Sie den Silk'n™-Kundenservice.
die Ummantelung gesprungen ist oder auseinander fällt.		Brechen Sie sofort die Behandlung ab und kontaktieren Sie den Silk'n™-Kundenservice.

6. Vermeiden Sie die Verwendung von SensEpil™, wenn eines der folgenden Dinge zutrifft:

<table>
<tr><td>Sie haben eine Vorgeschichte von starker Narbenbildung.</td><td rowspan="7">Konsultieren Sie Ihren Arzt vor Verwendung von SensEpil™.</td></tr>
<tr><td>Sie leiden an Epilepsie.</td></tr>
<tr><td>Sie leiden an einer Krankheit in Zusammenhang mit Lichtempfindlichkeit, wie z. B. Porphyrie, polymorphe Lichtdermatose, Urticaria solaris oder Lupus etc.</td></tr>
<tr><td>Sie haben eine Vorgeschichte von Hautkrebs oder Stellen mit potenziell bösartigen Hauttumoren.</td></tr>
<tr><td>Sie hatten eine Strahlentherapie oder Chemotherapie innerhalb der letzten 3 Monate.</td></tr>
<tr><td>Auf Sie trifft ein anderes Leiden zu, wodurch die Behandlung mit SensEpil™, nach Ansicht Ihres Arztes, gesundheitsgefährdend für Sie wäre.</td></tr>
<tr><td>Wenn Sie innerhalb der letzten 6 Monate ein verschreibungspflichtiges Medikament eingenommen haben, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.</td></tr>
</table>


7. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n SensEpil™


Sobald Silk'n SensEpil™ in Übereinstimmung mit den Anleitungen verwendet wird, sind Nebenwirkungen und Komplikationen, die mit der Verwendung von Silk'n SensEpil™ in Verbindung gebracht werden, ungewöhnlich. Dennoch ist jede kosmetische Behandlungsmethode, einschließlich jener, die für die Verwendung zu Hause entwickelt worden ist, mit einem gewissen Risiko verbunden. Es ist daher wichtig, dass Sie die Risiken und die Komplikationen, die bei Haarentfernungssystemen mit gepulstem Licht für den Hausgebrauch auftreten können, verstehen und akzeptieren.


Nebenwirkung	Risikobewertung
Ein leicht unangenehmes Gefühl auf der Haut – Obwohl der Heimgebrauch der Haarentfernung durch Lichtimpulse für gewöhnlich sehr gut vertragen wird, empfinden die meisten ein leicht unangenehmes Gefühl während der Verwendung, was im Allgemeinen als ein leicht stechendes Gefühl auf der behandelten Stelle beschrieben wird. Das stechende Gefühl hält normalerweise während der Anwendung oder noch für ein paar Minuten danach an. Alles was über dieses leicht unangenehme Gefühl hinaus geht, ist unnormal und bedeutet entweder, dass Sie die Haarentfernungsanwendung durch SensEpil™ nicht vertragen und daher abbrechen sollten, oder dass die Energiestufe zu hoch gewählt wurde.	Gering
Rötung der Haut – Ihre Haut kann sich direkt nach Anwendung von SensEpil™ oder im Verlauf von 24 Stunden röten. Die Hautrötungen klingen für gewöhnlich innerhalb von 24 Stunden ab. Sollten die Rötungen auch nach 2 bis 3 Tagen nicht verschwunden sein, suchen Sie einen Arzt auf.	Gering
Erhöhte Empfindlichkeit der Haut Die behandelten Hautstellen sind empfindlicher und können trocken sein oder leicht schuppen	Gering
Pigmentveränderungen – SensEpil™ hat die Haarwurzel zum Ziel, insbesondere die Melaninpigment-bildenden Zellen im Haarfollikel und den Haarfollikel selbst. Es besteht jedoch das Risiko, dass die Haut um die Haarwurzel kurzzeitig an Hyperpigmentierung (erhöhte Pigmentierung oder braune Verfärbung) oder Hypopigmentierung (Blasswerdung) leiden kann. Das Risiko der Pigmentveränderung ist höher für Menschen mit dunkleren Hauttönen. Normalerweise ist eine Verfärbung oder Pigmentveränderung nur von kurzer Dauer und eine permanente Hyperpigmentierung oder Hypopigmentierung tritt nur selten auf.	Selten
Übermäßige Hautrötung und Schwellung – IIn seltenen Fällen kann auf der behandelten Hautpartie eine sehr starke Rötung und Schwellung auftreten. Dies ist bei empfindlichen Körperstellen häufiger der Fall. Die Hautrötung und Schwellung sollte innerhalb von 2 bis 7 Tagen abklingen und regelmäßig mit Eis gekühlt werden. Eine sanfte Reinigung ist in Ordnung, aber Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.	Selten

Deutsch

8. Langzeitliche Haarentfernung mit der Silk'n SensEpil™ Methode


Vor der Anwendung von Silk'n SensEpil™


Während der Anwendung von Silk'n SensEpil™


Nach der Anwendung von von Silk'n SensEpil™

Silk'n SensEpil™ ist ein Gerät für die langfristige Haarentfernung mithilfe von Lichtenergie, geeignet für den Heimgebrauch. Das Verfahren der Haarentfernung mithilfe von Lasern und Licht ist gut bekannt und allgemein anerkannt.

Dieses Verfahren wurde seit 15 Jahren von Kliniken in aller Welt in der Praxis eingesetzt und hat sich als sichere und wirkungsvolle Art und Weise bewährt, langfristig das Haarwachstum zu reduzieren.

8.1. Wie kann Licht Haare entfernen?


Die auf Licht basierende Haarentfernung basiert auf der Theorie der selektiven Fotothermolyse, in der optische Energie eingesetzt wird, um das Haarwachstum zu verhindern. Um diesen thermischen Effekt zu erreichen, muss der Haarschaft die Lichtenergie selektiv absorbieren und in Wärme umwandeln. Diese Selektivität wird erreicht, indem die optische Energie, die an das Gewebe abgegeben wird, größtenteils vom Pigment des Haarschafts absorbiert wird, während die Haut und das umgebende Gewebe kühl bleiben. Melanin ist


das Pigment im Haarschaft, das für die Absorbierung des Lichts verantwortlich ist; dadurch entsteht Hitze, die am Ende das Haarwachstum verhindert. Je mehr Melanin im Haar vorhanden ist (d.h., je dunkler das Haar ist), kann demnach umso mehr Licht absorbiert werden und umso effektiver kann das Licht das Haar beseitigen.

8.2. Inwiefern wird eine auf Licht basierende Haarentfernung vom Haarwuchszyklus beeinflusst?

Jedes Haar unseres Körpers durchläuft drei Phasen des Haarwachstumszyklus: die anagene Phase, die katagene Phase und die telogene Phase. Diese Phasen besitzen einen wichtigen Einfluss darauf, wie die Behandlungsmethode, der auf Licht basierenden Haarentfernung funktioniert.


Anagen – Wuchsphase


Katagen – Ruhephase



Telogen- Ruhephase

Die anagene Phase ist die Wachstumsphase des Haares; die katagene Phase und die telogene Phase stellen Ruhephasen dar.

Die Dauer des vollständigen Haarwachstumszyklus ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und hängt von der Körperstelle, auf der sich das Haar befindet, ab; im Allgemeinen beträgt sie 18 bis 24 Monate.

Zu jeder beliebigen Zeit können sich die Haarfollikel in irgendeinem Bereich der Haut in einer Ruhephase befinden. Silk'n SensEpil™ hat auf diese ruhenden Haare keinen Einfluss.

Die Haare, die sich aber in der anagenen Phase befinden, reagieren auf die Behandlung mit Silk'n SensEpil™. Es ist also wichtig zu verstehen,, dass es einen ganzen Haarzyklus dauern kann, bevor alle Haarbälge behandelt wurden.



8.3. Planen Sie Ihre Silk'n SensEpil™ Haarentfernung für beste Resultate.

Ein typischer Haarwuchszyklus kann 18-24 Monate dauern. Während dieser Zeit könnten mehrfache Sitzungen mit Silk'n SensEpil™ vonnöten sein, um eine langzeitliche Haarentfernung zu erlangen.

Dies Wirksamkeit der Haarentfernung variiert von Mensch zu Mensch, je nach Fläche des Körpers, Haarfarbe und je nach Verwendungsart von Silk'n SensEpil™.

Der typische Plan der Haarentfernung mit Silk'n SensEpil™ während eines vollständigen Haarwuchszyklus:

Bei der 1.-4. Behandlung sollten immer zwei Wochen dazwischen liegen.
Bei der 5.-7. Behandlung sollten immer vier Wochen dazwischen liegen.
Ab der 8. Behandlung sollte der Einsatz nur bei Bedarf stattfinden, bis die gewünschten Ergebnisse erreicht wurden.

Zu erwartende Behandlungsergebnisse für Ihre Haarentfernung

Fitzpatrick Hauttyp	Haarfarbe	Lichtstärke [J/cm²]	Anatomischer Körperbereich[2]	Durchschnittliche Anzahl der Behandlungen	Effektivität (% Haarrückgang / erneutes Wachstum)[1]
I-IV	Hellbraun bis braun	3-4.5	Ober oder Unterbeine	Ungefähr 10 – 12 Sitzungen mit 4 auseinander liegenden Wochen	60% Rückgang des Haarwuchses
			Arme		50% Rückgang des Haarwuchses
			Bikinizone		60% Rückgang des Haarwuchses
			Achselhöhle		55% Rückgang des Haarwuchses
I-IV	Braun bis schwarz	3-4.5	Ober oder Unterbeine	Ungefähr 8 - 10 Sitzungen mit 2 auseinander liegenden Wochen	70% Rückgang des Haarwuchses
			Arme		60% Rückgang des Haarwuchses
			Bikinizone		70% Rückgang des Haarwuchses
			Achselhöhle		65% Rückgang des Haarwuchses

1 Eine individuelle Reaktionen hängt sowohl vom Haartyp als auch von den biologischen Faktoren, welche das Haarwuchsmuster beeinflussen können, ab. Manche Patienten können nach der durchschnittlichen Anzahl der Behandlungen schneller oder langsamer reagieren.

2 Nach nur ein oder zwei Behandlungen darf noch keine langzeitliche Haarentfernung erwartet werden. Die Dauer der Ruhephase einzelner Haarfollikel hängt auch von der Körperstelle ab.

9. Erste Schritte mit Silk'n SensEpil™

1. Nehmen Sie die SensEpil™-*BASISEINHEIT*, den *APPLIKATOR* und die anderen Teile aus der Schachtel.
2. Vergewissern Sie sich, dass der *EINWEGLAMPENEINSATZ* vorne am Gerät richtig eingesetzt und nicht beschädigt ist.
3. Stecken Sie das *NETZKABEL* in die dafür vorgesehene Buchse in der SensEpil™-*BASISEINHEIT*.
4. Verbinden Sie das andere Ende des *NETZKABELS* mit einer Steckdose. Die *STANDBY-KONTROLLLAMPE* (grün) wird aufleuchten.

Ihr SensEpil™ ist nun betriebsbereit.

Wenden Sie SensEpil™ sicher und ordnungsgemäß an!

Wählen Sie eine Hautpartie aus, die in letzter Zeit keiner direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt war.

5. Die zu behandelnde Hautpartie sollte rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Deodorants sein. Entfernen Sie die Haare nicht durch Wachsen oder Herauszupfen. Das Rasieren ist ein wichtiger Schritt, damit Sie Ihr gewünschtes Ziel erreichen!
6. Drücken Sie die *POWER-TASTE (ON / STANDBY)*. Die *BETRIEBS-KONTROLLLAMPE* (orange) wird aufleuchten und das Geräusch eines Lüfters (ähnlich wie das eines Föns) wird zu hören sein.
7. Etwa 3,5 Sekunden nachdem Sie die *POWER-TASTE (ON / STANDBY)* gedrückt haben, wird die *READY-KONTROLLLAMPE* (grün) aufleuchten. Sie können nun mit dem Gerät den ersten Impuls auf der niedrigsten Energiestufe auslösen.
8. Wenn dies Ihre erste Behandlung ist, wählen Sie bitte die Energiestufe aus. SensEpil™ besitzt 5 Energiestufen von 1 (am niedrigsten) bis 5 (am höchsten). Um für Sie die richtige Energiestufe zu finden, testen Sie die Einstellung für jeden zu behandelnden Bereich einzeln:

- **Legen Sie die *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* auf die Haut und drücken Sie die *IMPULS-TASTE* um einen Impuls auszulösen. Wenn Sie kein stark unangenehmes Gefühl wahrgenommen haben, drücken Sie einmal auf die "+"-Taste und lösen Sie einen weiteren Impuls auf einer anderen Stelle mit der Energiestufe 2 aus.**
- **Steigern Sie die Energiestufe schrittweise bis zu der Stufe, die für Sie noch angenehm erscheint. Treten binnen einer Stunde keine Nebenwirkungen auf, so können Sie Ihre komplette Behandlung auf dieser Energiestufe beginnen.**
- **Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Körperpartie, die Sie behandeln möchten.**

9. Wählen Sie die Energiestufe. Wenn die Energiestufe nicht auf der niedrigsten Stufe stehen soll, drücken Sie die *ENERGIESTUFEN-EINSTELLTASTEN* "+" oder "-" um die Energiestufe zu erhöhen oder zu verringern bis die gewünschte Energiestufe erreicht ist und von den 5 Energiestufen-Kontrolllampen angezeigt wird.
10. Legen Sie die *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* auf die Haut und vergewissern Sie sich, dass Letztere gleichmäßig glatt ist.
11. Drücken Sie die *IMPULS-TASTE.* Das Gerät wird zunächst Ihre Hautfarbe bestimmen. Ist Ihre Haut hell genug für eine gefahrlose Anwendung, so wird das Gerät einen Lichtimpuls auf Ihre Haut senden und die *READY-KONTROLLLAMPE* wird erlöschen.

Sie werden einen hellen Lichtblitz sehen und gleichzeitig ein leicht poppendes Geräusch wahrnehmen, dies ist normal bei diesem Gerät. Sie werden ein leicht warmes und kribbelndes Gefühl spüren.

SensEpil™ wird sich sofort für den nächsten Impuls aufladen.
Nach etwa 3,5 Sekunden wird die *READY-KONTROLLLAMPE* wieder aufleuchten.
12. Entfernen Sie die *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* von der behandelten Hautpartie.
13. Gehen Sie mit der *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* zu einer anderen Hautpartie über. Sie können sich anhand der durch das Gerät erzeugten Druckstellen auf der Haut orientieren, damit Sie die nächsten Impulse so setzen, dass keine Partien vergessen oder doppelt behandelt werden.

SensEpil™-Impulse sollten im Muster einer Reihe angewendet werden, immer von einer Seite zur anderen. Mit dieser Technik haben Sie eine bessere Kontrolle darüber, welche Hautpartien Sie bereits behandelt haben und können dadurch eine mehrfache Anwendung auf derselben Stelle vermeiden.
Die SensEpil™-*BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* wurde so entwickelt, dass auf den behandelten Hautpartien kurzfristig Druckstellen zu sehen sind. Diese Druckstellen können Sie als Orientierungshilfe zur besseren Positionierung des nächsten Impulses benutzen.



Versuchen Sie, sich überlappende Impulse zu vermeiden!



Achtung: Behandeln Sie dieselbe Hautpartie nur einmal pro Haarentfernungssitzung.
Die mehrfache Behandlung derselben Hautpartie pro Sitzung erhöht das Risiko von Nebenwirkungen.

14. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis der zu behandelnde Bereich komplett abgedeckt wurde.



Sollte Ihre Haut anfangen stark zu brennen oder sollten sich Blasen bilden,
BRECHEN SIE SOFORT DIE ANWENDUNG AB!

Energiehöhe

Die Energiehöhe legt die Intensität des Lichtpulses fest, der während der Behandlung auf Ihre Haut abgegeben wird. Um die Energiehöhe einzustellen, drücken Sie den Regelschalter der Energiehöhe, indem Sie “-” oder “+” verwenden. Die Anzahl der Anzeigelampen der Energiehöhe wird mit der Änderung der Energiehöhe übereinstimmen. Während eine höhere Energiestufe effektiver sein kann, kann sie auch eine höheres Risiko und Komplikationen herbeiführen.
Wann immer Silk’n SensEpil™ eingeschaltet wird, wird sich seine Energiehöhe automatisch auf die niedrigste Energiestufe zurückstellen. Nur eine *Anzeigelampe der Energiehöhe* wird eingeschaltet sein.
Um die Energiehöhe einzustellen, drücken Sie den *Regelschalter* der *Energiehöhe*, indem Sie “-” oder “+” verwenden, um die *Energiehöhe* entsprechend zu verringern oder zu erhöhen. Die Anzahl der *Regelschalter* der *Energiehöhe* wird mit der Änderung der Energiehöhe übereinstimmen.

Deutsch


Deutsch

Der Hautfarben - Sensor

Eine auf Licht basierende Haarentfernung kann bei dunkleren Hauttypen zu Nebenwirkungen, wie Verbrennungen, Blasen und zu einer Änderungen der Hautfarbe (Hyper - oder Hypopgimentation) führen.
Um solche Nebenwirkungen zu vermeiden, besitzt Silk'n SensEpil™ einen einzigartigen Hauttyp - Sensor, der die Hautpigmentation während und zu Beginn jeder Sitzung misst. Der Sensor wird das Silk'n SensEpil™ Gerät außer Betrieb setzen, wenn es auf einer Haut verwendet wird, die für eine sichere Anwendung zu dunkel ist.
Wenn ein Lichtpuls nicht ausgesandt wird und das Anzeigenlicht des Hauttyp- Warnsystems für 3 Sekunden aufblinkt, hat der Hauttyp - Sensor die Haut der zu behandelnden Fläche für eine sichere Behandlung als zu dunkel eingeschätzt. Versuchen Sie das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie den Silk'n SensEpil™ Kundendienst.

Das Behandeln von Hautoberflächen

Die Pulse von Silk'n SensEpil™ sollten in Reihen appliziert werden, indem Sie an einem Ende von jeder Reihe beginnen und nacheinander folgend zum anderen Ende hin fortschreiten.
Diese Technik ermöglicht eine bessere Kontrolle der Erfassung der Haut und hilft Ihnen, dass Behandeln derselben Fläche mehr als einmal zu vermeiden oder sich überschneidende Hautflächen zu behandeln. Die Silk'n SensEpil™-*BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* wurde so entwickelt, dass auf den behandelten Hautpartien kurzfristig Druckstellen zu sehen sind. Diese Druckstellen können Sie als Orientierungshilfe zur besseren Positionierung des nächsten Impulses benutzen.





Versuchen Sie, sich überschneidende Pulse zu vermeiden!

Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Sitzung!



Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!

9.1. Was Sie von einer Behandlung mit Silk'n SensEpil™ erwarten können.

Für viele Personen, die Silk'n SensEpil™ verwenden, kann es Ihre erste Erfahrung mit einem auf Licht basierenden Gerät sein, das für den Heimgebrauch entwickelt wurde. Silk'n SensEpil™ ist einfach zu bedienen, und Haarentfernungssitzungen gehen schnell vorüber. Während einer Sitzung mit Silk'n SensEpil™ ist es normal, dass Sie das Folgende wahrnehmen:

- **Ein rauschendes Gebläses** – Das Kühlungsgebläse in Silk'n SensEpil™ macht ein rauschendes Geräusch, das einem Fön ähnlich ist. Das ist normal.
- **Ein Knallgeräusch mit jedem Puls** – Wenn ein Puls des HPL™ Lichts aktiviert wird, dann ist es normal, wenn man eine Art Plopp - Geräusch gleichzeitig mit dem Lichtblitz hört.
- **Ein leichter Druck des Applikators** – Das ist für eine Anordnung von angrenzenden Lichtpulsen nötig und hilfreich und ist Teil der einzigartigen Sicherheitseinrichtung von Silk'n SensEpil™.

- **Eine Empfindung von Wärme und Kribbeln** – Während jedes Lichtpuls ist es normal, dass Sie ein sanftes Empfinden von Wärme und Kribbeln von der Lichtenergie spüren.
  Denken Sie daran, dass es wichtig ist, immer niedrige Energieeinstellungen für anfängliche Sitzungen zu verwenden. Sie können etwas Wärme bis zu einer Stunde nach Ihrer Sitzung mit Silk'n SensEpil™ fühlen.
- **Eine leichte rote oder rosa Farbe der Haut** – Während oder direkt nach Ihrer Sitzung mit Silk'n SensEpil™ ist es nicht ungewöhnlich, wenn Sie eine sehr leichte, rosa Verfärbung der Haut sehen. Das ist normalerweise um die Haare herum am sichtbarsten.
  Sollten Sie allerdings eine vollständige Rötung der Haut, eine Blasenbildung oder Verbrennungen wahrnehmen, dann beenden Sie die Verwendung von Silk'n SensEpil™ umgehend.

9.2. Nach der Behandlung mit Silk'n SensEpil™

- Sobald die Haarentfernungssitzung ausgeführt wurde, schalten Sie Silk'n SensEpil™ aus, indem Sie den *Netzschalter Für Ein/Aus* drücken. (Vergewissern Sie sich, dass Sie sich an die letzte Einstellung der Energiehöhe, die Sie verwendet haben, erinnern, da sie sich nicht wieder einstellen wird, wenn Sie Silk'n SensEpil™ erneut einschalten.)
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
- Es wird empfohlen, nach jeder Haarentfernungssitzung das Silk'n SensEpil™-Gerät und vor allem die *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* zu reinigen (Siehe auch: "Die Reinigung von Silk'n SensEpil™").
- Nach dem Reinigen wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n SensEpil™ Gerät in seiner Originalschachtel aufbewahren und dass Sie es von Wasser fern halten.



Hautpflege nach der Haarentfernungssitzung
Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Haut während der ganzen Zeit der Haarentfernung und mindestens 2 Wochen nach der letzten Sitzung mit Silk'n SensEpil™ sorgfältig mit Sonnencreme schützen.

10. Die Instandhaltung von Silk'n SensEpil™

10.1. Die Reinigung von Silk'n SensEpil™

Es wird empfohlen, nach jeder Haarentfernungssitzung das Silk'n SensEpil™-Gerät und vor allem die *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* zu reinigen.

- Ziehen Sie Silk'n SensEpil™ vor der Reinigung aus der Steckdose heraus.
- Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch und einen speziellen Reiniger für Elektrogeräte um die Silk'n SensEpil™-Oberfläche und besonders die *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* sanft abzuwischen.

Tauchen Sie Silk'n SensEpil™ oder eines seiner Teile niemals ins Wasser ein!

10.2. Das Ersetzen des *Lichteinsatzes*

Der Silk'n SensEpil™-*EINWEGLICHTEINSATZ* kann eine begrenzte, vordefinierte Anzahl an Lichtpulsen abgeben. Die Pulsintensität wird allein durch die am Gerät eingestellte Energiehöhe bestimmt. Während der Nutzungsdauer des *LICHTEINSATZES* ist keine Energieabnahme feststellbar. Während der Nutzungsdauer des *EINWEGLICHTEINSATZES* findet keine Herabsetzung der Energie statt. Wenn im *EINWEGLICHTEINSATZ* nur noch 100 Pulse verbleiben, beginnt die *ANZEIGELAMPE FÜR EINWEGLICHTSATZ ERSETZEN* zu blinken und zeigt Ihnen damit an, dass der *EINWEGLICHTEINSATZ* bald ersetzt werden muss.
Mit sinkender Anzahl der Pulse im *EINWEGLICHTEINSATZ* blinkt die *ANZEIGELAMPE FÜR EINWEGLICHTSATZ ERSETZEN* immer schneller.

Sobald alle Pulse in einem *EINWEGLICHTEINSATZ* verbraucht sind, brennt die *ANZEIGELAMPE FÜR EINWEGLICHTSATZ ERSETZEN* dauerhaft und zeigt Ihnen damit an, dass keine weiteren Pulse mehr ausgesendet werden können.
Damit Sie mit der Haarentfernungssitzung fortfahren können, wird es jetzt vonnöten sein, den *Einweglichteinsatz* zu ersetzen.



Achtung: Den *EINWEGLAMPENEINSATZ* sollten Sie auch dann wechseln, wenn Sie innen große Flecken erkennen oder wenn die *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* kaputt oder beschädigt ist.

Das Ersetzen eines Einweglichteinsatzes:

1. Drücken Sie den Netzschalter für Ein/Aus, um Silk'n SensEpil™ auszuschalten.
2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
3. Greifen Sie den verwendeten Einweglichteinsatz auf beiden Seiten und ziehen ihn aus der Applikatorfassung heraus und entsorgen Sie ihn mit dem normalen Abfall.
4. Packen Sie einen neuen Einweglichteinsatz aus.
5. Drücken Sie den neuen Einweglichteinsatz sanft an seinen Platz.

Wenn er richtig installiert ist, wird der Einweglichteinsatz rückfedern, nachdem er hineingedrückt und freigegeben wird.



Deutsch



Achtung! Nachdem Sie den *EINWEGLAMPENEINSATZ* ausgetauscht haben, verwenden Sie immer eine Energiestufe niedriger als gewöhnlich. Erhöhen Sie die Energiestufe nur, wenn Sie kein ungewöhnlich unangenehmes Gefühl während oder nach der Behandlung wahrnehmen.

11. Fehlerbehebung

11.1. "Mein Silk'n SensEpil™ schaltet sich nicht ein"

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig mit dem Silk'n SensEpil™ Gerät verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel mit einer Steckdose in der Wand verbunden ist.

11.2. "Ein Lichtpuls wird nicht ausgesandt, wenn ich den Pulsschalter drücke"

Stellen Sie sicher, dass Hautkontakt besteht und die *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* gleichmäßig und gut auf der Haut aufliegt. Zu Ihrer Sicherheit wird die *IMPULS-TASTE* nur aktiviert, wenn die *BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE* stark genug auf die Haut gedrückt wird.

- Überprüfen Sie das Bedienungsfeld. Wenn die Hauttyp - Warnanzeige für 3 Sekunden aufblinkt, ist dies ein Zeichen dafür, dass Ihr Hauttyp, der von dem Hauttyp - Sensor gemessen wurde, zu dunkel für eine sichere Anwendung ist. Versuchen Sie das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie den Silk'n SensEpil™ Kundendienst.
- Überprüfen Sie die *Anzeigelampe* für *Einweglichteinsatz* ersetzen. Wenn Sie eingeschaltet ist, schalten Sie Silk'n SensEpil™ aus und ersetzen Sie den *Einweglichteinsatz*.
- Vergewissern Sie sich, dass die *Betriebsbereitschaftsanzeige* an ist.
    - Wenn die *Betriebsbereitschaftsanzeige* innerhalb von 10 Sekunden ausgeschaltet bleibt, dann schalten Sie Silk'n SensEpil™ aus

und wieder an, indem Sie den *Netzschalter Für Ein/Aus* zweimal drücken.
• Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n SensEpil™ in Ihrer Nähe, wenn das Problem bestehen bleibt.

- Überprüfen Sie die *SYSTEMWARNANZEIGE*.
  • Schalten Sie Silk'n SensEpil™ aus und wieder an, wenn die Anzeige akitivert ist, indem Sie den *Netzschalter FÜR EIN/AUS* zweimal drücken.
  • Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n SensEpil™ in Ihrer Nähe, wenn das Problem bestehen bleibt.
- Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n SensEpil™ in Ihrer Nähe, wenn diese Probleme bestehen bleiben.



Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n SensEpil™ Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Nur autorisierten Reparaturzentren von Silk'n SensEpil™ ist es gestattet, Reparaturen durchzuführen.

Das Öffnen eines Silk'n SensEpil™ Geräts kann Sie mit gefährlichen elektrischen Bestandteilen und der gepulsten Lichtenergie aussetzen, die Ihnen einen ernsthaften körperlichen Schaden und/oder eine bleibende Verletzung des Auges zuführen können. Der Versuch ein Silk'n SensEpil™ zu öffnen, könnte das Gerät beschädigen und macht Ihre Garantie ungültig Wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung von Silk'n SensEpil™, wenn Sie ein zerbrochenes oder beschädigtes Gerät besitzen, das repariert werden muss.

Deutsch

12. Kundendienst

Für weitere Informationen über die Silk'n™ Produkte, besuchen Sie bitte Ihre Silk'n™ Webseite: **www.silkn.eu** oder **www.silkn.com**. Für den Fall, dass Ihr Gerät defekt, beschädigt oder eine Reparatur benötigen sollte oder bei anderen Fragen, kontaktieren Sie bitte Ihren regionalen Kundendienst oder schreiben Sie an: **info@silkn.com**.

13. Technische Daten

Größe der Körperstelle		2cm x 3cm [$6cm^2$]
Geschwindigkeit		1 Puls, alle 3,5 Sekunden: 1,7 cm^2/Sek.
Technologie		Home Pulsed Light™
Maximale Energiehöhe		Max 5J/cm^2
Wellenlänge		475-1200nm
Ladezeit/ Stromquelle		Dauerbetrieb
Elektrische Eigenschaften		100-240VAC, 2A
Zeitdauer der Behandlung von Unterschekeln		30 Minuten
Bedienung und Sicherheit		Ein neuer Hauttyp – Sensor sichert eine Verwendung auf ausschließlich geeigneter Haut. Der Sicherheitssensor bietet eine maximale icherheit & Kontrolle. Einfach zu handhaben.
Größe der Verpackung		22cm x 22cm x 13cm
Temperatur	Operating	10 to 40°C
	Lagerung	-40 to +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	Operating	30 to 75%rH
	Lagerung	10 to 90%rH
Atmosphärische Druck	Operating	700 to 1060hPa
	Lagerung	500 to 1060hPa

Deutsch

14. Etikettierung





Gerät, Klasse II

Schutzgrad gegen einen Stromschlag: angewandtes Teil des Typ BF

WEEE – Elektro-– und Elektronikgeräte

CE- Kennzeichnung

Befolgen Sie die Bedienungsanleitung

Schutzgrad für Wassereintritt: durchschnittlich

CSA Markt für USA und Kanada

Dieses Produkt ist für eine Verwendung in Gegenwart einer brennenden betäubenden Zusammensetzung mit Luft oder mit Sauerstoff oder Stickoxid nicht geeignet.

Der FCC möchte, dass Sie dies wissen:

Dieses Gerät ist getestet worden und, gemäß Teil 15 der FCC Vorschriften, als den Beschränkungen eines digitalen Gerätes der Klasse B entsprechend befunden worden. Diese Einschränkungen sind dazu bestimmt, angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Benutzung im Wohnbereich zu bieten. Dieses Gerät generiert und benutzt Funkfrequenzenergie, kann sie abstrahlen, und kann, falls es nicht gemäß der Anleitung installiert und benutzt wird, schädliche Störungen bei Funkkommunikationen bewirken. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass keine Störungen bei speziellen Installationen auftreten. Falls dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio oder Fernsehempfang verursacht, die durch das Ein- und Ausschalten des Gerätes beendet werden können, kann der Benutzer versuchen, die Störungen mit Hilfe einer oder mehr der folgenden Maßnahmen zu korrigieren: a) Neuausrichtung oder Neulokalisierung der Empfangsantenne. b) Vergrößerung des Abstandes zwischen Gerät und Empfänger. c) Bitten Sie Ihren örtlichen Händler oder einen erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker um Hilfe.

FCC Warnung

Veränderungen oder Anpassungen des Gerätes, denen diejenigen, die für die Einhaltung verantwortlich sind, nicht zugestimmt haben, können dazu führen, dass Ihre Erlaubnis zur Benutzung des Gerätes nach FCC Vorschriften ungültig wird.

Encendido rápido

Para obtener mejores resultados ¡Programe su depilación con Silk'n SensEpil™!
Tratamientos 1-4: Programar con dos semanas de diferencia
Tratamientos 5-7: Programar con cuatro semanas de diferencia
Tratamiento 8 +: Tratar según sea necesario, hasta que se logre el resultado deseado

¡Instalar el Silk'n SensEpil™!

1. Retirar la *BASE DE LA UNIDAD, el APLICADOR* y los otros componentes del SensEpil™ de la caja
2. Verificar que el Cartucho de la Lámpara Desechable está insertado correctamente en la punta del dispositivo.
3. Enchufar el cable eléctrico en el enchufe de la Base de la Unidad del SensEpil™.
4. Enchufar el otro extremo del cable eléctrico en la toma de corriente eléctrica. Se encenderá la *LUZ INDICADORA EN ESPERA*.

Su SensEpil™ está listo para comenzar

El tratamiento con SensEpil™ de forma segura y apropiada

Seleccionar las zonas a tratar que no hayan sido recientemente expuestos al sol

5. La piel del área a tratar debe estar rasurada, limpia, seca y sin polvos, antitranspirantes o desodorantes algunos.

No depilar con cera ni con pincitas
¡Rasurar es un paso importante para obtener los resultados deseados!

6. Presionar el conmutador de *ENCENDIDO/EN ESPERA*. La luz indicadora de *ENCENDIDO* (anaranjado) se encenderá y comenzará un sonido del ventilador (similar al sonido de un secador de pelo).
7. Aproximadamente 3.5 segundos después de presionar el conmutador de *ENCENDIDO/EN ESPERA*, se encenderá la *LUZ* Indicadora de Listo (verde). El dispositivo está listo para que dispare el primer pulso al nivel de energía más bajo.
8. Si este es su primer tratamiento - Elija el nivel de energía

SensEpil™ ofrece 5 niveles de energía desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto).

Para seleccionar el nivel de energía apropiado para su primer tratamiento, pruebe por separado cada zona a ser tratada.

- Coloque la *SUPERFICIE DE TRATAMIENTO* sobre la piel y presione el *BOTÖN DE PULSO* para lanzar un pulso.
- Si no experimenta molestias anormales, presione una vez el + botón y descargue un pulso en un lugar diferente en el nivel de energía 2.
- Continúe probando a niveles de energía más altos hasta alcanzar el nivel más alto que le resulta cómodo.
- Si en el lapso de una hora no experimenta efectos adversos, puede comenzar el tratamiento completo a ese nivel de energía.
- Repita esta prueba para cada parte del cuerpo que tiene la intención de tratar.

9. Ajuste el nivel de energía. Si el nivel de energía debe ser superior al más bajo, pulse los botones de Configuración del Nivel de Energía con el "-" o "+" para disminuir o aumentar respectivamente el nivel de energía, hasta establecer el nivel de energía deseado y representado por el indicador de nivel de energía.

10. Aplicar la Superficie de Tratamiento a la piel, verificando que la piel está extendida de manera pareja y uniforme. Tan pronto como la Superficie de Tratamiento toma pleno contacto con la piel, se iluminará la Luz Indicadora de Listo.

11. Presione el Botón de Pulso. Inicialmente, el dispositivo determinará el color de su piel. Si el color de la piel es suficientemente claro para una aplicación segura, el dispositivo emitirá un pulso de luz sobre su piel, y se encenderá la Luz Indicadora de Listo.

Verá un brillante destello de luz y simultáneamente oirá un sutil sonido *PUM*, que es el ruido normal que hace el dispositivo. Sentirá una leve sensación de calor y hormigueo.

El SensEpil™ se recargará inmediatamente para el próximo pulso. Después de 3.5 segundos, volverá a encenderse la Luz Indicadora de Listo.

12. Retire la Superficie de Tratamiento del área de piel tratada.

13. Mueva la Superficie de Tratamiento a otra área de la piel. Utilice las marcas de presión que el dispositivo ha dejado sobre su piel, para guiarse y colocar correctamente el próximo pulso, evite tanto espacios como superposiciones entre un pulso y el otro.



¡Trate de evitar pulsos superpuestos!



Advertencia: No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación
Al tratar la misma área de piel más de una vez por sesión aumenta la posibilidad de efectos adversos.

Español

14. Repita el proceso hasta que quede cubierta toda el área de tratamiento.



¡Si su piel se ampolla o quema, DETENGA INMEDIATAMENTE EL USO!

Fecha de impresión: Abril 2009

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Índice

Previamente al uso de Silk'n SensEpil™ por primera vez, por favor lea todo este manual de usuario.
Se debe poner especial atención a las secciones sobre los procedimientos de uso del aparato, el funcionamiento del aparato, y los procedimientos para después del uso.
Recomendamos que, previamente a cada uso del Silk'n SensEpil™, se familiarice con este Manual de Usuario



Silk'n SensEpil™ es un potente aparato eléctrico. Como tal, debe usarse poniendo especial atención en los temas de seguridad.
Por favor lea todas las advertencias y al usar el Silk'n SensEpil™ cumpla estrictamente con las precauciones de seguridad.


1. Antes de comenzar

Silk'n SensEpil™ es un dispositivo a base de luz, para la reducción permanente del vello diseñado para el uso en el hogar

1.1. Descripción del aparato Silk'n SensEpil™

Su Silk'n SensEpil™ consiste de una *UNIDAD BASE*, con un *PANEL DE CONTROL*, un *APLICADOR* Y UN *CARTUCHO DE LÁMPARA DESECHABLE*. No *APLICADOR* do Silk'n SensEpil™ pode encontrar o *BOTÃO DE PULSO* e o *CARTUCHO DE LUZ DESCARTÁVEL* com uma *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO*.







① *Unidad Base*
② *Panel De Control*
③ *Aplicador*
④ *Cartucho De Lámpara Desechable*
⑤ *Llave de corriente encendido/en espera (on/stand by)*
⑥ *Luz indicadora de estado en espera (stand by)*
⑦ *Luz indicadora de encendido (on)*
⑧ *Luz indicadora de LISTO*
⑨ *Botones para la configuración del nivel de energía*
⑩ *Luces indicadoras del nivel de energía*
⑪ *Luz que indica reemplazar el cartucho*
⑫ *Luz indicadora de advertencia respecto al tono de piel*
⑬ *Luz indicadora de advertencia del sistema*
⑭ *Botón de pulsaciones*
⑮ *Cartucho de lámpara desechable*
⑯ *Superficie de Tratamiento*

1.2. Contenido del paquete

Al abrir el paquete del Silk'n SensEpil™, hallará las siguientes partes:

- *Unidad Base* y *Aplicador* del Silk'n SensEpil™
- Cuerda AC
- Este Manual de usuario
- Un DVD con instrucciones

Español

1.3. El cartucho de lámpara desechable

El Cartucho desechable de *LÁMPARA* del Silk'n SensEpil™ puede disparar un número limitado y predeterminado de pulsos de luz (independientemente del nivel de energía de los pulsos). En el envase de su *CARTUCHO* desechable de *LÁMPARA* se especifica el número de pulsos de luz.

Para su información: La serie completa de tratamiento del cuerpo entero típicamente requiere 5,000 - 7,000pulsos de luz.

2. El uso al cual está destinado Silk'n SensEpil™

Silk'n SensEpil™ está diseñado para eliminar vello indeseado

Es posible utilizar el Silk'n SensEpil™ para eliminar vello corporal indeseado.
Las áreas ideales para ser tratadas con Silk'n SensEpil™ incluyen el rostro, las axilas, la línea de bikini, brazos y piernas.

3. Seguridad con Silk'n SensEpil™

Con Silk'n SensEpil™ la seguridad es primordial

- **La tecnología HPL™ de Silk'n SensEpil™ - Más seguridad con un menor nivel de energía**
  La tecnología Home Pulsed Light™ es capaz de lograr resultados duraderos en depilación utilizando una fracción del nivel de energía usada en otros equipos de depilación a base de luz. La baja energía utilizada por Silk'n SensEpil™ reduce la posibilidad que cause daños o complicaciones, y contribuye a su seguridad general.
- **Silk'n SensEpil™ protege su piel**
  La depilación a base luz no es para complexiones oscuras o piel bronceada. Silk'n SensEpil™ lleva incorporado un *SENSOR DE COLOR DE PIEL*, diseñado para medir la complexión de la superficie y permite la aplicación solo en tonos de piel aptos. Esta singular característica de seguridad no le permitirá tratar donde su piel es demasiado oscura o está demasiado bronceada. Además, la *SUPERFICIE* de *TRATAMIENTO* de 2X3cm², mediante la cual se descargan los pulsos de luz, se halla incorporada dentro del *CARTUCHO* de la *LÁMPARA* en la *SUPERFICIE* de *TRATAMIENTO*. Lo mencionado permite que Silk'n SensEpil™ proteja su piel evitando el contacto directo entre la SUPERFICIE de *TRATAMIENTO* y la piel.
- **Silk'n SensEpil™ protege sus ojos**
  El *APLICADOR* del Silk'n SensEpil™ cuenta con una característica de seguridad incorporada para proteger los ojos. Ha sido diseñado de manera que el pulso de luz no pueda ser emitido cuando el *APLICADOR* está de cara al aire libre. El conmutador de seguridad se activa sólo cuando La Superficie de Tratamiento está en contacto con el tejido.

4. Contraindicaciones

Importante información de seguridad ¡Leer antes del uso!

Silk'n SensEpil™ no es apto para todos. Por favor, antes de usarlo lea y considere la información de la siguiente sección. Para más información y asesoramiento personalizado, también puede visitar www.silkn.com, www.silkn.eu o el dominio local de Silk'n™.

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
No utilice el SensEpil™ en tez naturalmente oscura ¡No seguro! Vea la tabla de color de piel en la tapa interior	El tratamiento de piel oscura con SensEpil™ puede causar efectos adversos, tales como rojez y molestias en la piel.	En el SensEpil™ hay incorporado un exclusivo *SENSOR DE COLOR DE PIEL*, para medir la complexión de la tez tratada al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión. El *SENSOR DE COLOR DE PIE*l garantiza que los pulsos serán emitidos sólo en tonos de piel apropiados.
No utilice el SensEpil™ en piel bronceada o después de la reciente exposición al sol (incluyendo máquinas de bronceado artificial). No exponer al sol las áreas tratadas	El tratamiento con SensEpil™ antes o después de toda exposición al sol puede causar efectos adversos tales como rojez y molestias en la piel. Piel bronceada, especialmente después de la exposición al sol, contiene grandes cantidades del pigmento Melanina. Lo mencionado aplica a todos los tipos de piel y complexiones, incluyendo aquellos que parecen no broncearse rápidamente. La presencia de grandes cantidades de Melanina expone la piel a mayor riesgo cuando se utiliza todo método de depilación a base de luz.	¡Evite la exposición al sol durante las 4 semanas previas a su tratamiento con SensEpil™! La exposición al sol incluye exposición sin protección a la luz directa del sol, constantemente durante 15 minutos, o exposición sin protección a luz solar difusa constantemente durante 1 hora. Para proteger la piel recientemente tratada, al exponerse a la luz solar, debe aplicar bloqueador solar de SPF30 ó más durante dos semanas después de cada sesión de depilación.
No obstante, SensEpil™ puede utilizarse para el tratamiento de vello facial, pero se debe tomar precaución extra en el rostro para evitar los ojos.	No obstante, SensEpil™ puede utilizarse para el tratamiento de vello facial, pero se debe tomar precaución extra en el rostro para evitar los ojos.	SensEpil™ cuenta con una característica de seguridad incorporada para proteger los ojos. Ha sido diseñado de manera que el pulso de luz no puede emitirse cuando la Superficie de tratamiento está de cara al aire libre. El conmutador de seguridad permite el tratamiento sólo cuando la Superficie de Tratamiento está en contacto con el tejido.

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
No tratar sobre tatuajes o maquillaje permanente, manchas marrón oscuro o negras (como grandes pecas, marcas de nacimiento, lunares o verrugas), pezones, genitales o labios.	Tratar con SensEpil™ cualquier área de piel oscura o con más pigmentación puede causar efectos adversos tales como quemaduras, ampollas y cambios en el color de la piel (hiper o hipopigmentación).	Cubra la zona con material que no absorbe la luz, por ejemplo con una tela blanca o con cinta adhesiva medicinal.
No tratar zonas con eczema, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones (herpes), enfermedades de la piel causadas por enfermedades sistémicas o metabólicas (por ejemplo: diabetes).	Tratamientos a base de luz pueden causar reacciones adversas en áreas que ya eran sensitivas.	Espere que sane el área afectada antes de usar SensEpil™ .
Un área de tratamiento con historia de brotes de herpes.	Tratamientos a base de luz pueden causar reacciones adversas en áreas que ya eran sensitivas.	Consulte con su médico para recibir tratamiento preventivo antes de utilizar SensEpil™ .
No tratar con SensEpil™ si está embarazada o amamanta.	Cambios hormonales durante el embarazo pueden incrementar la sensibilidad de la piel y el riesgo de efectos adversos.	
No tratar áreas en las que desea que crezca el pelo.	Los resultados son permanentes.	
¡Mantenga todas las partes del SensEpil™ alejados del agua! No coloque ni guarde el SensEpil ™ donde pueda caerse, ser empujado o botarse en una bañera, fregadero o cualquier otro recipiente con agua.	Lo mencionado podría causar una severa electrocución.	No use el SensEpil™: al bañarse o si está mojado o húmedo. Desenchufe inmediatamente si ha caído al agua.
No intente abrir o reparar su dispositivo SensEpil™.	Abrir el SensEpil™ podría exponerla a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de luz pulsada, los unos o la otra podrían causar serios daños físicos y/o lesiones permanentes a los ojos. También podría causar daño a su aparato e invalidaría la garantía.	Si su dispositivo está roto o dañado y necesita reparación, por favor contacte con el Servicio al Cliente de Silk'n™.

5. No usar el SensEpil™ si:

El está dañado, o si su Superficie de Tratamiento está rajada, astillada o falta.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
Home Skinovations Ltd. no recomienda usar adjuntos o accesorios		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
el cable o el enchufe están dañados	Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.	Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
ve o huele humo mientras está en uso.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
no funciona correctamente o parece estar dañado.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
su Sensor de Color de Piel está rajado o roto.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
La capa exterior está agrietada o se separa.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.

6. Evite usar el SensEpil™ si acontece uno de los siguientes casos:

Historia de formación de cicatrices queloides.	Consulte con su médico antes de usar el SensEpil.
Si sufre de epilepsia.	
Si sufre de una enfermedad relacionada a la fotosensibilidad, fotosensibilidad, como la porfiria, la erupción lumínica polimórfica, urticaria solar, lupus, etc.	
si usted tiene un historial de cáncer de piel o áreas con potencial de tumores malignos cutáneos.	
Si durante los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia.	
Si sufre de cualquier otra enfermedad que en opinión de su médico el tratamiento sería no seguro.	
Si en los últimos 6 meses su piel fue tratada con un fármaco prescrito por el médico, por favor consulte con su médico.	


7. Posibles efectos secundarios al usar Silk'n SensEpil™

Al ser usado de acuerdo con las instrucciones, son poco comunes los efectos secundarios y las complicaciones asociados al uso del Silk'n SensEpil™. No obstante, todo procedimiento cosmético, incluyendo los diseñados para ser llevados a cabo en el hogar, involucra algún riesgo. Por lo tanto es importante comprender y aceptar los riesgos y las complicaciones que pueden acontecer con los sistemas de depilación por pulsaciones de luz diseñados para el uso en el hogar.


Reacciones adversas	Grado de riesgo
Molestias menores en la piel A pesar de que la depilación con luz pulsada es generalmente muy bien tolerada, la mayoría de los usuarios sienten una leve molestia durante el uso, usualmente descrita como una sensación de leve escozor en las áreas tratadas. La sensación de escozor persiste durante la aplicación misma o unos pocos minutos después. Cualquier sensación más allá de esta leve molestia es anormal y significa que o bien no se debe seguir utilizando SensEpil ™, ya que es incapaz de tolerar la aplicación de la depilación, o que el ajuste de nivel de energía es demasiado alto.	Bajo
Enrojecimiento de la piel - Su piel puede enrojecer inmediatamente después de utilizar el SensEpil™ o dentro de las 24 horas después de usarlo. El enrojecimiento generalmente desaparece dentro de 24 horas. Consulte con su médico si no desaparece en 2 ó 3 días.	Bajo
Aumento de la sensibilidad de la piel - El área de piel tratada es más sensible, por lo cual podría aparecer sequedad o descamación de la piel.	Bajo
Cambios de pigmentación - SensEpil ™ tiene como objetivo el tallo del pelo, en particular las células pigmentadas en el folículo del pelo y el folículo del cabello mismo. Sin embargo existe el riesgo de hiperpigmentación temporal (aumento de pigmento o coloración marrón) o hipo pigmentación (blanqueamiento) en la piel circundante. El riesgo de cambios en la pigmentación de la piel es mayor en personas con piel más oscura. Por lo general, la decoloración o los cambios de pigmentación de la piel son temporales y es raro que ocurra hiperpigmentación o hipo pigmentación permanentes.	Raro
Enrojecimiento e inflamación excesivos - En raros casos la piel tratada puede tornarse muy roja e inflamada. Lo mencionado es más común en las áreas sensibles del cuerpo. El enrojecimiento y la inflamación deben desaparecer en 2 a 7 días y deben ser tratadas con la frecuente aplicación de hielo. Está bien limpiar con suavidad, pero se debe evitar la exposición al sol.	Raro

8. Silk'n SensEpil™ es el modo de depilación duradera


Silk'n SensEpil™ es un aparato de uso personal basado en luz, para depilación duradera. El proceso de depilación basada en láser y en luz es bien conocido y establecido.
Ha sido probado clínicamente en todo el mundo por más de 15 años como una manera efectiva y segura para lograr una reducción duradera del vello.



Antes de la aplicación de Silk'n SensEpil™



Durante la pulsación Silk'n SensEpil™




Después de la aplicación con Silk'n SensEpil™

8.1. ¿Cómo la luz puede depilar?


La depilación a base de luz se fundamenta en una teoría de fototermolisis selectiva en la cual la energía óptica se utiliza para inhabilitar el crecimiento del pelo. A fin de lograr tal efecto térmico, el capilar debe absorber la energía de luz de manera selectiva y transformarla en calor. Esta selectividad se logra cuando la energía óptica que es conferida al tejido es absorbida en su mayor parte por el pigmento del capilar, mientras que la piel y el tejido circundante se mantiene frío. Melanina es el pigmento en el capilar que es responsable de la absorción de la luz, que genera el calor que eventualmente inhabilita el crecimiento del pelo.
Por lo tanto, cuanto más melanina hay en el pelo (o sea cuanto más oscuro es) más luz puede ser absorbida y la luz es más efectiva para eliminar el pelo.

8.2. ¿Cómo impacta el ciclo de crecimiento del pelo a la depilación duradera?


de crecimiento: Anagen, Catagen y Telogen. Estas fases tienen un importante impacto sobre la manera en que funciona la depilación basada en luz.
Anagen es la fase de crecimiento, mientras que Catagen y Telogen son fases latentes.
El tiempo incurrido hasta completar el ciclo completo de crecimiento varía de una persona a otra, y depende del lugar del pelo en el cuerpo, pero típicamente es de 18-24 meses.
En todo momento dado la mayoría de los folículos capilares en toda área de piel están en una de las fases latentes. Estos pelos latentes no pueden ser afectados por Silk'n™ SensEpil.
No obstante, el pelo en la fase Anagen de crecimiento



Anagen – fase de crecimiento




Catagen – fase latente



Telogen – fase latenet

Español

responderá a las aplicaciones de Silk'n™ SensEpil. Es importante comprender que puede tomar un ciclo completo de crecimiento para lograr resultados completos de depilación con Silk'n™ SensEpil.



8.3. Plan your Silk'n SensEpil™ hair removal for best results

Un ciclo típico de crecimiento de pelo puede llevar 18-24 meses. Durante este tiempo, podrían requerirse sesiones múltiples de Silk'n™ SensEpil para lograr una depilación durardera.

La eficacia de la depilación varía de una persona a otra de acuerdo con el área del cuerpo, el color del pelo, y la manera en que se utiliza el Silk'n™ SensEpil. Un plan típico de depilación con Silk'n™ SensEpil durante un ciclo de crecimiento completo:
Tratamientos 1-4 - Planear con dos semanas de diferencia
Tratamientos 5-7 - Planear con cuatro semanas de diferencia
Tratamiento 8+ - tratar según sea necesario, hasta que se hayan logrado los resultados deseados

Los resultados esperados del tratamiento de depilación

Tipo de piel Fitzpatrick	Color de pelo	Fluencia de luz [J/cm²]	Área anatómica del cuerpo2	Número promedio de tratamientos1	Eficacia (%de eliminació de vello/recrecimiento)1
I-IV	Marrón claro a marrón	3-4.5	Piernas o muslos	Sesiones 10 -12, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra	60% reducción de vello
			Brazos		50% reducción de vello
			Línea de bikini		60% reducción de vello
			Axila		55% reducción de vello
I-IV	Marrón a negro	3-4.5	Piernas o muslos	Sesiones 8 -10, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra	70% reducción de vello
			Brazos		60% reducción de vello
			Línea de bikini		70% reducción de vello
			Axila		65% reducción de vello

[1] La respuesta individual depende del tipo de pelo, así como de factores biológicos que pueden afectar patrones de crecimiento de pelo. Algunos pacientes pueden responder más o menos rápido que el número promedio de tratamientos.
[2] No es posible esperar resultados en una o dos sesiones de depilación duradera. La duración del período latente de los folículos capilares también depende de la parte del cuerpo.

Español

9. Primeros pasos con Silk'n SensEpil™

1. Quitar de la caja la unidad base, el *APLICADOR* y los otros componentes del SensEpil ™
2. Verificar que el *CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE* está insertado correctamente en la punta del aplicador y que no está dañado.
3. Enchufar el cable eléctrico en la toma de la Unidad Base del SensEpil ™.
4. Enchufar el otro extremo del *CABLE ELÉCTRICO* en un tomacorriente. Se encenderá la Luz Indicadora de en Espera (verde).

Su SensEpil™ ahora está listo para comenzar.

¡Use el SensEpil ™ de manera segura y correctamente!

Seleccione las áreas a tratar que no hayan sido recientemente expuestas al sol!

5. La piel de las áreas a tratar deben estar rasuradas, limpias, secas y sin polvos, antitranspirantes ni desodorantes. No depile con cera ni pincitas. Rasurar es un importante paso para obtener los resultados deseados.
6. Presionar el conmutador de *ENCENDIDO/EN ESPERA*. La luz indicadora de *ENCENDIDO* (anaranjado) se encenderá y comenzará un sonido del ventilador (similar al sonido de un secador)
7. Aproximadamente 3.5 segundos después de presionar el conmutador de *ENCENDIDO/EN ESPERA*, se encenderá la LUZ Indicadora de Listo (verde). El dispositivo está listo para que dispare el primer pulso al nivel de energía más bajo.
8. Si este es su primer tratamiento - Elija el nivel de energía. SensEpil™ ofrece 5 niveles de energía desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto). Para seleccionar el nivel de energía correcto para su primer tratamiento, pruebe en otro punto de la piel con el nivel de energía 2.

- **Coloque la Superficie de tratamiento sobre la piel y presione el *BOTÓN DE PULSO* para emitir un pulso. Si no siente molestias anormales presione una vez el botón + y emita un pulso en otro punto a nivel de energía 2.**
- **Continúe probando a niveles de energía más altos hasta llegar al nivel más alto con el cual se siente cómodo. Si en el lapso de una hora no siente efectos adversos, puede comenzar el tratamiento completo a ese nivel de energía.**
- **Repita la prueba para cada parte del cuerpo que desea tratar.**

9. Ajuste el nivel de energía. Si el nivel de energía debe ser superior al más bajo, pulse los botones de Configuración del Nivel de Energía con el "-" o "+" para disminuir o aumentar respectivamente el nivel de energía, hasta establecer el nivel de energía deseado y representado por el indicador de nivel de energía.
10. Aplicar la *SUPERFICIE DE TRATAMIENTO* a la piel, verificando que la piel está extendida de manera pareja y uniforme.
11. Presione el *BOTÓN DE PULSO.* Inicialmente, el dispositivo determinará el color de su piel. Si el color es suficientemente claro para una aplicación segura, el dispositivo emitirá un pulso de luz sobre su piel, y se apagará la Luz Indicadora de Listo.
Verá un brillante destello de luz y simultáneamente oirá un sutil sonido PUM, que es el ruido normal que hace el dispositivo. Sentirá una leve sensación de calor y hormigueo.
El SensEpil™ se recargará inmediatamente para el próximo pulso.
Después de 3.5 segundos se encenderá la Luz Indicadora de Listo.
12. Retire la *SUPERFICIE DE TRATAMIENTO* del área de piel tratada.
13. Mueva la *SUPERFICIE DE TRATAMIENTO* a otra área de la piel. Utilice las marcas de presión que el dispositivo ha dejado sobre su piel, para guiarse y colocar correctamente el próximo pulso, evite tanto espacios como superposiciones entre un pulso y el otro.

Los pulsos del SensEpil™ deben ser administrados en filas, comenzando al final de cada fila y progresando secuencialmente hacia el otro extremo. Esta técnica permite un mejor control de la cobertura de la piel, y ayuda a evitar que se trate la misma área más de una vez o que se sobrepongan áreas de piel.
Al aplicarse sobre la piel, la Superficie de Tratamiento del SensEpil™ está diseñada para crear en el área marcas de presión transitoria. Estas marcas visibles pueden utilizarse para el posicionamiento correcto del próximo pulso.



¡Trate de evitar pulsos sobrepuestos!



Advertencia: No tratar la misa área de piel más de una vez por sesión de depilación!
El tratamiento de la misma área más de una vez por sesión aumenta la probabilidad de efectos adversos.

14. Repetir el proceso hasta cubrir toda el área de tratamiento.



Si su piel se ampolla o quema, DETENGA INMEDIATAMENTE EL USO.

Nivel de energía

El nivel de energía determina la intensidad de la pulsación de luz del Silk'n SensEpil™ conferida a su piel, desde el nivel más bajo (-) hasta el nivel más alto (+). *Las LUCES INDICADORAS* correspondientes en el *PANEL DE CONTROL* representan los aumentos de energía. A medida que crece el nivel de energía, aumentan los resultados de la depilación y el riesgo de posibles efectos secundarios y complicaciones.

Cada vez que se enciende el Silk'n SensEpil™, el nivel de energía será automáticamente reseteado al nivel de energía más bajo. Se encenderá solo una *LUZ INDICADORA DEL NIVEL DE ENERGÍA.*

Para determinar el nivel de energía, presione los *BOTONES DE CONFIGURACIÓN DE NIVEL DE ENERGÍA* usando "-" ó "+" para disminuir o aumentar respectivamente el nivel de energía. El número de *Luces Indicadoras del NIVEL DE ENERGÍA* coincidirán con el cambio de nivel de energía.


Sensor de Color de Piel

La depilación a base de luz en complexiones más oscuras puede resultar en efectos adversos tales como quemaduras, ampollas, y cambios de color de la piel (hiper o hipo-pigmentación).

A fin de prevenir tal uso incorrecto, al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión, el singular *SENSOR DE COLOR DE PIEL* en el Silk'n™ SensEpil mide la complexión de la piel tratada. Si el *SENSOR DE COLOR DE PIEL* detecta un tono de piel que es demasiad oscuro para la aplicación del Silk'n™ SensEpil, el aparato cesará automáticamente la emisión de pulsaciones. Si no ve pulsación de luz alguna y la *LUZ INDICADORA DE ADVERTENCIA DEL TONO DE PIEL* titila durante 3 segundos, es una indicación que el tono de su piel medido por el *SENSOR DE COLOR DE PIEL* es demasiado oscuro para una aplicación segura. Trate de usar el aparato en otra parte del cuerpo o contacte al apoyo de Silk'n™ SensEpil.

Cubrir áreas del cuerpo

Las pulsaciones de Silk'n™ SensEpil pueden ser administradas en filas, comenzando en un extremo de cada fila y progresando de manera secuencial hacia el otro extremo. Esta técnica permite un mejor control para cubrir la piel, y ayuda a evitar que se trate la misma área más de una vez o la superposición de áreas de piel. Al aplicarse sobre la piel, la Superficie de Tratamiento del SensEpil™ está diseñada para crear en el área marcas de presión transitoria. Estas marcas visibles pueden utilizarse para el posicionamiento correcto del próximo pulso.





¡Trate de evitar la superposición de pulsaciones!
No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación!



Si su piel se ampolla o quema ¡CESE INMEDIATAMENTE EL USO!

9.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n SensEpil™?

Para muchas personas, el uso de Silk'n SensEpil™ puede ser su primera experiencia con un aparato basado en luz, diseñado para el uso en el hogar. Silk'n SensEpil™ es simple de usar, y las sesiones de depilación son rápidas. Durante la sesión de Silk'n SensEpil™ es normal sentir y experimentar:

- **Ruido de ventilador –** el ventilador de Silk'n SensEpil™ emite un ruido similar al del secador de pelo. Es normal
- **Un sonido como de disparo con cada pulsación –** cuando se activa una pulsación de luz HPL™, es normal escuchar un tenue sonido como de disparo simultáneamente con la señal de luz.
- **Moderar la presión del *APLICADOR* - E**s necesario y útil para ubicar las pulsaciones de luz adyacentes, y es parte de la singular característica de seguridad del Silk'n SensEpil™.
- **Una sensación de calor y cosquilleo -** durante cada pulsación de luz es normal sentir una tenue sensación de calor y cosquilleo de la energí de luz.
- Recuerde que es importante usar siempre configuraciones de energía baja para las sesiones iniciales de depilación. Puede sentir algún calor durante hasta una hora después de su sesión con Silk'n SensEpil™.
- **Alguna tenue rojez o color rosa –** durante y justo después de su sesión Silk'n SensEpil™, no es fuera de lo común ver en la piel algún color rosado y muy tenue. Esto es usualmente má notable alrededor de los pelos mismos.
- No obstante, si observa enrojecimiento total de la piel, ampollas o quemaduras, cese inmediatamente el uso del Silk'n SensEpil™

9.2. Después del tratamiento con Silk'n SensEpil™

- Cuando las sesiones de Silk'n SensEpil™ han sido completadas, apague el aparato presionando la llave *ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)*. (Asegure recordar el último nivel de energía que ha utilizado, ya que no será restaurado al volver a encender el Silk'n SensEpil™).
- Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente.

Español

- Se recomienda que después de cada sesión de depilación limpie su dispositivo Silk'n™ SensEpil, especialmente la *SUPERFICIE DE TRATAMIENTO*. (ver "Limpieza del Silk'n™ SensEpil™").
- Después de la limpieza, se recomienda almacenar el aparato Silk'n SensEpil™ en su caja original, y mantenerla apartada del agua.



El tratamiento de la piel después de la sesión de depilación.
No exponga al sol las áreas de piel tratadas. Asegure de proteger cuidadosamente la piel tratada con bloqueador solar, durante todo el período de depilación y por lo menos 2 semanas después de la última sesión con Silk'n SensEpil™.

10. El mantenimiento de Silk'n SensEpil™

10.1. Limpieza del Silk'n SensEpil™

Se recomienda que después de cada sesión de depilación limpie su dispositivo Silk'n™ SensEpil, especialmente la *SUPERFICIE DE TRATAMIENTO*.

- Desenchufe el Silk'n SensEpil™ antes de limpiarlo.
- Use una tela seca y limpia con una fórmula específica para equipo electrónico, para limpiar con suavidad la superficie del Silk'n SensEpil™, y especialmente la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO.

¡Nunca sumerja en agua el Silk'n SensEpil™ ni cualquiera de sus partes!

10.2. Reponer el *CARTUCHO DE LA LÁMPARA*

El *CARTUCHO DESECHABLE DE LA LÁMPARA* del Silk'n SensEpil™ puede disparar un número limitado y predeterminado de pulsos de luz. La intensidad del pulso se determina sólo configurando el nivel de energía del aparato.
Cuando sólo quedan 100 pulsos de luz en el Cartucho de la Lámpara Desechable, comenzará a titilar la *LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DE CARTUCHO* en el *PANEL DE CONTROL*, indicando que el *CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE* debe ser reemplazado.
A medida que continúa disminuyendo el número de pulsos de luz en el *CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE*, se acelerará el titileo de la *LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DE CARTUCHO.*
Una vez que hayan sido usados todos los pulsos en el *CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE, la LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DE CARTUCHO* se mantendrá iluminada de manera constante indicando que no pueden ser emitidos más pulsos.
A fin de continuar la sesión de depilación, será necesario reemplazar el *CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE.*



Observación: El Cartucho de la Lámpara Desechable también debe ser reemplazado si aparecen grandes manchas dentro de éste o si se rompe su Superficie de Tratamiento.

Para reemplazar el *CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE*

1. Presionar la llave *ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)* para apagar el Silk'n SensEpil™.
2. Desenchufar el cable eléctrico del tomacorriente.
3. Asir por ambos lados el *CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE* usado, halarlo fuera de la ficha y desecharlo con la basura corriente.
4. Desenvolver un nuevo *CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE*
5. Presionar suavemente el nuevo *CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE* en su lugar



Si está correctamente instalado, el *CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLe* saltará al ser presionado y liberado.

Español



Observación: Después de reemplazar el *CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE* por uno nuevo, siempre configure la energía a un nivel más bajo de su configuración normal. Suba nuevamente el nivel de energía, sólo si no experimenta molestias anormales durante o después del tratamiento.

11. Localización de fallas

11.1. Mi Silk'n SensEpil™ no se enciende

- Verificar que el cable eléctrico está correctamente conectado al aparato Silk'n SensEpil™
- Verificar que el cable eléctrico está enchufado en el tomacorriente en la pared

11.2. No se emite un pulsación de luz cuando presiono la llave de pulsaciones

Verifique que hay buen contacto con la piel y que la Superficie de Tratamiento está presionada uniforme y firmemente sobre la piel. Para su seguridad, el *BOTÓN DE PULSO* activará un pulso sólo si la Superficie de Tratamiento está firmemente presionada contra la piel.

- Revisar el *PANEL DE CONTROL*. Si la *LUZ INDICADORA DE ADVERTENCIA DEL TONO DE PIEL* titila durante 3 segundos, es una indicación que el tono de su piel, medido por el Sensor de tono de piel, es demasiado oscuro para lograr una aplicación segura. Trate de usar el aparato en otra parte del cuerpo o contacte al apoyo de Silk'n SensEpil™.
- Revise la Luz Indicadora de *REEMPLAZO DEL CARTUCHO*. Si está encendida, desconecte el Silk'n SensEpil™ y reemplace el *CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE*.
- Verifique que la Señal Listo está encendida.
  - Si la Señal Listo continúa apagada dentro de 10 segundos, apague el Silk'n SensEpil™ y vuelva a encenderlo presionando dos veces la llave *ENCENDIDO/APAGADO* (*ON/OFF*).
  - Si el problema persiste, contacte a su *Centro Local de Servicio al Cliente* de Silk'n SensEpil™.
- Revise la *LUZ INDICADORA DE ADVERTENCIA DEL SISTEMA.*
  - Si la luz está encendida, apague el Silk'n SensEpil™ y vuelva a encenderlo presionando dos veces la llave *ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)*
  - Si el problema persiste, contacte a su Centro Local de Servicio al Cliente de Silk'n SensEpil™.
- Si estos problemas persisten, contacte a su Centro Local de Servicio al Cliente de Silk'n SensEpil™



No intente abrir o reparar su aparato Silk'n SensEpil™. Solo centros de reparación autorizados por Silk'n SensEpil™ tienen el permiso de hacer las reparaciones.

El abrirlo podría exponerla a usted a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de pulsaciones de luz, siendo que tanto lo uno como lo otro capaces de causar lesiones corporales y/o lesiones permanentes a los ojos. Tratar de abrir el Silk'n SensEpil™ también puede causar daños al aparato y anula su garantía. Por favor establezca contacto con el Servicio al Cliente de Silk'n SensEpil™, si tiene un aparato roto o dañado que necesita ser reparado

12. Servicio al cliente


Para más información sobre Silk'n SensEpil™ por favor ingrese al sitio **www.silkn.com**.
Si su Silk'n SensEpil™ está roto, dañado, necesita una reparación o para cualquier otra asistencia al usuario respecto al Silk'n SensEpil™, por favor contacte su Servicio Local al Cliente de Silk'n SensEpil™:
1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

13. Especificaciones

Especificaciones, tamaño de punto		2cm x 3cm [6cm^2]
Velocidad		1 pulsación cada 3.5 segundos: 1.7 cm2/segundo
Tecnología		Home Pulsed Light™
Nivel máximo de energía		Max 5J/cm^2
Largo de onda		475-1200nm
Tiempo de carga / suministro de corriente		Funcionamiento continuo
Requisitos eléctricos		100-240VAC, 2A
Tiempo necesario para tratar piernas más largas		30 minutos
Funcionamiento y seguridad		El nuevo Sensor de Color de Piel garantiza el uso solo en piel de color apto. La punta del sensor de seguridad permite seguridad y control máximos. Fácil de usar.
Tamaño del paquete		22cm x 22cm x 13cm
Temperatura	Operativo	10 to 40°C
	Almacenamiento	-40 to +70°C
Humedad relativa	Operativo	30 to 75%rH
	Almacenamiento	10 to 90%rH
La presión atmosférica	Operativo	700 to 1060hPa
	Almacenamiento	500 to 1060hPa

Español

14. Rotulación



- Equipo Clase II
- Grado de protección contra choque eléctrico
- WEEE – Desechos de equipo eléctrico y electrónico
- Marca CE
- Seguir las instrucciones de operación
- Este aparelho está conforme o nº 15 das Regras FCC
- Marca CSA para EE.UU. y Canadá

Grado de protección contra ingreso de agua: ordinario
Este aparato no es apto para el uso en presencia de mezcla inflamable de anestesia con aire o con oxígeno u óxido nitroso.

FCC desea informarle

Este equipo ha sido probado y se ha hallado que está en el marco de los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas FCC.
Estos límites están diseñados para suministrar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia negativa a comunicaciones de radio. No obstamte, no se garantiza que la interferencia no ocurrirá en instalación particular alguna. Si el equipo causa interferencia negativa a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse mediante el apagado y encendido del equipo, se aconseja al usuario tratar de corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas:
a) Reorientar o reubicar la antena de recepción b) Aumentar el espacio existente entre el equipo y el receptor c)Consultar al vendedor o a un técnico especializado en radio/TV.

Advertencia de FCC

Modificaciones no explícitamente aprobadas por el fabricante pueden causar la invalidez de la autorización al usuario para operar el equipo, según las reglas FCC

Começo Rápido

Planeie a sua remoção de pêlos SensEpil™ para melhores resultados!
Tratamentos 1-4 - planeie com duas semanas de intervalo
Tratamento 5-7 - planeie com quatro semanas de intervalo
Tratamento 8 + - trate quando necessário até que os resultados desejados sejam atingidos.

Configuração do SensEpil™!

1. Retire a *UNIDADE DE BASE* SensEpil™, o *APLICADOR* e outros componentes da caixa.
2. Verifique se o *CARTUCHO DE LUZ DESCARTÁVEL* está bem inserido na ponta do dispositivo.
3. Ligue o cabo eléctrico à tomada da *UNIDADE DE BASE* SensEpil™.
4. Ligue a outra extremidade do cabo eléctrico a uma tomada eléctrica. A *LUZ DO INDICADOR DE PAUSA* irá acender.

O seu SensEpil™ está agora pronto a utilizar.

Cuide do SensEpil™ com segurança e de forma adequada!
Escolha áreas a tratar que não tenham sofrido exposição solar recente.

5. A pele das áreas de tratamento deve ser rapada, limpa, seca e deve estar livre de qualquer tipo de pó ou desodorizantes.

Não depile, retire com pinça ou extraia os pêlos.
Rapar os pêlos é um passo importante para obter os resultados desejados!

6. Prima o *INTERRUPTOR ON/STBY DE POTÊNCIA*. A *LUZ DO INDICADOR DE POTÊNCIA LIGADA* (laranja) irá acender e um som de ventoinha (similar ao som de um secador de cabelo) irá iniciar.
7. Aproximadamente 3,5 segundos após premir o *INTERRUPTOR ON/STBY DE POTÊNCIA*, a *LUZ DO INDICADOR DE PRONTIDÃO* (verde) irá acender. O dispositivo está então pronto para que dispare o primeiro pulso no nível de energia mais baixo.
8. Se este é o seu primeiro tratamento - Escolha o nível de energia.

O SensEpil™ dispõe de 5 níveis de energia do 1 (mais baixo) ao 5 (o mais alto).

Para escolher o nível de energia correcto para o seu primeiro tratamento, teste cada área de tratamento em separado.

- Coloque a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* na pele e prima o *BOTÃO PULSO* para enviar um pulso.
- Se não experienciar um desconforto anormal, prima o botão + uma vez e envie um pulso para um local diferente com o nível de energia 2.
- Continue a testar em níveis de energia aumentados até que tenha atingido o nível mais alto com qual se sinta confortável.
- Se dentro de uma hora não experienciar efeitos adversos, poderá iniciar o tratamento completo nesse nível de energia.
- Repita este teste para cada parte do corpo que tenciona tratar.

9. Configure o nível de energia. Se o nível de energia for superior ao inferior, prima os *BOTÕES DE CONFIGURAÇÃO DE NÍVEL DE ENERGIA* utilizando o "+" ou o "-" para diminuir ou aumentar respectivamente o nível de energia, até que o nível de energia desejado seja configurado e representado pelas luzes do indicador de nível de energia.

10. Aplique a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* à pele, certificando-se que a pele está bem preparada e suave. Assim que a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* entrar em contacto com a pele, a *LUZ DO INDICADOR DE PREPARAÇÃO* irá acender.

11. Prima o *BOTÃO PULSO*. O dispositivo irá primeiro determinar a cor da sua pele. Se a cor da sua pele for suficientemente clara para uma aplicação segura, então o dispositivo irá enviar um pulso de luz à sua pele, e a *LUZ DO INDICADOR DE PREPARAÇÃO* irá desligar-se.

Irá ver uma luz brilhante e irá, em simultâneo, ouvir um som de "pop" subtil, que é um som normal para o dispositivo. Irá sentir uma sensação ligeira de calor e formigueiro.

O SensEpil™ irá imediatamente recarregar para o próximo pulso. Após 3,5 segundos, a *LUZ DO INDICADOR DE PREPARAÇÃO* irá voltar a acender.

12. Remova a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* da área tratada da pele.

13. Movimente a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* para outra área da pele. Utilize as marcas de pressão que o dispositivo realizou na sua pele para se guiar quanto a um posicionamento adequado para o próximo pulso, evitando tanto falhas como sobreposições entre pulsos.



Tente evitar sobrepor pulsos!



Aviso: Não trate a mesma área da pele mais do que uma vez por sessão de remoção de pêlos! O tratamento da mesma área da pele mais do que uma vez por sessão aumenta a probabilidade de efeitos adversos.

14. Repita o processo até que a totalidade da área de tratamento esteja coberta.



Se a sua pele empolar ou queimar, PÁRE DE UTILIZAR IMEDIATAMENTE!

Data de impressão: Abril de 2009

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Índice

Antes de utilizar o Silk'n SensEpil™ pela primeira vez, por favor leia integralmente este Manual do Utilizador.
Preste atenção especial às secções sobre os procedimentos de utilização do aparelho, o funcionamento do aparelho e os procedimentos após utilização.
Recomendamos que se re-familiarize com este Manual do Utilizador antes de cada utilização com o Silk'n SensEpil™.




O Silk'n SensEpil™ é um aparelho eficaz. Como tal, deve ser utilizado prestando especial atenção à segurança.
Por favor, leia todos os avisos e instruções de segurança antes da utilização do Silk'n SensEpil™, e siga-os rigorosamente quando o utilizar!


1. Antes de Começar

O Silk'n SensEpil™ é um dispositivo à base de luz para redução permanente de pêlos criado para utilização em casa.

1.1. Descrição do aparelho Silk'n SensEpil™

O seu Silk'n SensEpil™ possui uma *Unidade Base* com um *Painel De Controlo*, um *Aplicador* e um *Cartucho Da Lâmpada Descartável*. No *APLICADOR* do Silk'n SensEpil™ pode encontrar o *BOTÃO DE PULSO* e o *CARTUCHO DE LUZ DESCARTÁVEL* com uma *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO*.







① *Unidade Base*
② *Painel de Controlo*
③ *Aplicador*
④ *Cartucho da lâmpada descartável*
⑤ *Botão ligar/em espera*
⑥ *Luz indicadora em espera*
⑦ *Luz indicadora ligar*
⑧ *Luz indicadora pronto*
⑨ *Botões de definição do nível de energia*
⑩ *Luzes indicadoras do nível de energia*
⑪ *Luz indicadora de substituição do cartucho*
⑫ *Luz indicadora do aviso do tom de pele*
⑬ *Luz indicadora de aviso do sistema*
⑭ *Botão pulso*
⑮ *Cartucho da lâmpada descartável*
⑯ *Superfície de tratamento*

1.2 Conteúdos da Embalagem

Quando abrir a embalagem do Silk'n SensEpil™, irá encontrar os seguintes acessórios:

- *Unidade Base* e *Aplicador* do Silk'n SensEpil™
- Um cabo de CA
- Este Manual do Utilizador
- Um DVD com instruções

Português

1.3. O Cartucho da Lâmpada Descartável

O pulsos). O número de pulsos de luz do *Cartucho De Luz Descartável* Silk'n SensEpil™ poderá disparar um número pré-configurado e limitado de pulsos de luz (independentemente do nível de energia destes pulsos). O número de pulsos de luz do *Cartucho De Luz Descartável* na sua posse é especificado na embalagem.

Para sua informação - Uma série completa de tratamentos corporais necessita de 5 000 a 7 000 pulsos de luz.

2. Finalidade do Silk'n SensEpil™

Silk'n SensEpil™ is intended for removal of unwanted hair.

O Silk'n SensEpil™ foi concebido para a remoção de pêlos indesejados.
As áreas corporais ideais para a utilização do Silk'n SensEpil™ são a face, as axilas, as virilhas, os braços e as pernas.

3. Segurança com o Silk'n SensEpil™

Com o Silk'n SensEpil™ a Segurança Está em Primeiro.

- **A tecnologia HPL™ do Silk'n SensEpil™ - Segurança superior com um baixo nível de energia**
  A tecnologia de Luz Pulsada de Uso Doméstico™ é capaz de obter os resultados de remoção de pêlos a longo prazo a uma fracção do nível de energia utilizada noutros equipamentos de remoção de pêlos baseados na luz. A baixa energia utilizada pelo Silk'n SensEpil™ reduz o seu potencial para provocar lesões ou complicações, e contribui para a sua segurança total.
- **O Silk'n SensEpil™ protege a sua pele**
  A remoção de pêlos baseada na luz não é adequada para tons de pele naturalmente escuros ou em peles bronzeadas. O Silk'n SensEpil™ possui um *Sensor Da Cor De Pele* integrado, que foi concebido para medir o tom da superfície a ser tratada e permitir a aplicação apenas em tons de pele adequadas. Esta característica única de segurança não lhe permitirá fazer o tratamento onde a sua pele estiver demasiado escura ou demasiado bronzeada.
  Para além disso, a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* com 2x3cm2 através da qual os pulsos de luz são realizados, são colocados dentro do *CARTUCHO DE LUZ* na *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO*. Isto permite que o Silk'n SensEpil™ proteja a sua pele evitando o contacto directo entre a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* e a pele.
- **O Silk'n SensEpil™ protege os seus olhos**
  O *APLICADOR* do Silk'n SensEpil™ tem uma característica embutida para protecção ocular. Foi criado para que o pulso de luz não possa ser emitido quando o *APLICADOR* estiver em ar aberto. O interruptor de segurança é activado quando a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* estiver em contacto com a pele.

4. Contra-indicações

Importante Informação de Segurança – Ler Antes de Utilizar!

O Silk'n SensEpil™ não foi criado para toda a gente. Por favor leia e tenha em consideração as informações na secção seguinte antes da utilização. Para mais informações e aconselhamento personalizado, poderá também visitar o site www.silkn.com, www.silkn.eu ou o domínio Silk'n™ na sua área.

Aviso	Resultados possíveis	Dica de Segurança
Não utilize o SensEpil™ em pele já de si escura. Não é seguro! **Veja a tabela de cor de pele na capa interior.**	Tratar pele escura com o SensEpil™ poderá resultar em diversos efeitos adversos como por exemplo vermelhidão ou desconforto.	Um *SENSOR DE COR DE PELE* único vem embutido no SensEpil™ para medir a complexidade da pele tratada no início de cada sessão e, ocasionalmente, durante a sessão. O *SENSOR DE COR DE PELE* assegura que os pulsos só serão emitidos em tons de pele adequados.
Não utilize o SensEpil™ em pele bronzeada ou após uma exposição recente à luz solar (incluindo máquinas de bronzeamento artificial). **Não exponha as áreas tratadas à luz solar.**	Tratar com SensEpil™ antes ou depois de exposição solar poderá resultar em efeitos adversos como por exemplo vermelhidão ou desconforto na pele. A pele bronzeada, particularmente a seguir a exposição solar contém grandes quantidades de pigmentos de Melanina. Isto aplica-se a todos os tons e tipos de pele, incluindo aqueles que não se bronzeiam rapidamente. A presença de grandes quantidades de Melanina expõe a pele a riscos mais elevados aquando da utilização de qualquer método de luz com base na remoção de pêlos.	Evite a exposição à luz solar durante 4 semanas antes do seu tratamento SensEpil™. A exposição solar inclui exposição desprotegida à luz directa do sol de mais de 15 minutos, ou exposição desprotegida a luz solar difundida durante mais de uma hora constantemente. Para proteger pele tratada recentemente exposta ao sol, certifique-se que aplica protector solar adequado, Factor 30 ou superior, durantes 2 semanas após cada sessão de remoção de pêlos.
Nunca utilize o SensEpil™ à volta ou perto dos olhos.	Apesar de tudo, o SensEpil™ pode ser utilizado para o tratamento de pêlos faciais, no entanto, deverá ser tido cuidado especial na face para evitar os olhos.	O SensEpil™ tem uma característica de segurança embutida para protecção ocular. Foi criado para que o pulso de luz não possa ser emitido quando a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* está em ar aberto. O interruptor de segurança activa o tratamento apenas quando a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* está em contacto com o tecido dérmico.

Aviso	Resultados possíveis	Dica de Segurança
Não faça tratamento em tatuagens ou em maquilhagem permanente, manchas pretas ou castanhas escuras (como por exemplo sardas grandes, marcas de nascença, tecidos moles ou verrugas), mamilos, genitais ou lábios.	Tratar qualquer área com o SensEpil™ que tenha uma cor escura ou tenha mais pigmento, poderá resultar em efeitos adversos como por exemplo queimaduras, empolações e alterações da cor de pele (híper ou hipopigmentação).	Cubra a área com material que não absorva a luz como por exemplo um tecido branco ou um adesivo médico.
Não trate em eczemas activos, psoríase, lesões, feridas abertas ou infecções (feridas), estados anormais da pele causados por doenças metabólicas ou sistémicas (por exemplo, diabetes).	Tratamentos à base de luz podem causar reacções adversas em áreas já de si sensíveis.	Aguarde que a área realizada cure antes de utilizar o SensEpil™.
Uma área de tratamento que tenha um histórico de herpes.	Tratamentos à base de luz podem causar reacções adversas em áreas já de si sensíveis.	Consulte o seu médico para receber tratamento preventivo antes de utilizar o SensEpil™.
Não faça tratamento com o SensEpil™ se estiver grávidas ou em aleitamento.	As alterações hormonais durante a gravidez poderão aumentar a sensibilidade da pele e o risco de efeitos adversos.	
Não faça tratamento em áreas onde possa querer que haja pêlos.	Os resultados são permanentes.	
Mantenha todas as peças do SensEpil™ longe da água! Não coloque ou armazene o SensEpil™ onde possa cair, se colocado numa banheira, lavatório ou qualquer local que contenha água.	Isto poderá causar uma electrocussão grave.	Não utilize o SensEpil™: quando estiver a tomar banho ou se ficar húmido ou molhado. Desligue imediatamente se cair dentro de água.
Não tente abrir ou reparar o seu dispositivo SensEpil™.	Abrir o SensEpil™ poderá expô-lo/a a componentes eléctricos perigosos e à energia de luz pulsada, qualquer uma das duas poderá causar lesões corporais graves e/ou lesões oculares permanentes. Poderá igualmente danificar o seu dispositivo e irá anular a sua garantia.	Por favor, contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Silk'n™ se tiver um dispositivo avariado ou danificado e que necessite de reparação.

5. Não utilize o SensEpil™ se:

o *CARTUCHO DE LUZ DESCARTÁVEL* estiver danificado, ou se a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* estiver rachada, lascada ou em falta.		Páre imediatamente a utilização e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente Silk'n™.
os anexos ou acessórios não são recomendados pela Home Skinovations Ltd.		Páre imediatamente a utilização e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente Silk'n™.
tem cabo ou tomada danificados.	Mantenha o cabo eléctrico longe de superfícies quentes.	Páre imediatamente a utilização e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente Silk'n™.
quando vir ou cheirar fumo quanto o dispositivo estiver a ser utilizado.		Páre imediatamente a utilização e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente Silk'n™.
se o dispositivo não estiver a trabalhar correctamente ou se parecer danificado.		Páre imediatamente a utilização e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente Silk'n™.
se o *SENSOR DE COR DE PELE* estiver rachado ou partido.		Páre imediatamente a utilização e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente Silk'n™.
a estrutura exterior estiver rachada ou se estiver a desmembrar.		Páre imediatamente a utilização e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente Silk'n™.

6. Evite utilizar o SensEpil™se qualquer uma das situ ações seguintes se aplicar:

Historial de formação de cicatrizes queloidianas	Consulte o seu médico antes de utilizar o SensEpil.
se sofrer de epilepsia.	
se tiver uma doença relacionada com a fotossensibilidade, como por exemplo porfíria, erupção de luz polimórfica, urticária solar, lúpus, etc.	
se tiver um historial de cancro de pele ou áreas de potenciais malignâncias dérmicas.	
se recebeu, recentemente, tratamentos de radioterapia ou quimioterapia nos últimos 3 meses.	
se tiver qualquer outra doença que, na opinião do seu médico, tornaria inseguro fazer o tratamento.	
se a sua pele foi tratada com um medicamento prescrito pelo médico nos últimos 6 meses, por favor, consulte o seu médico.	


7. Possíveis Efeitos Secundários da utilização de Silk'n SensEpil™


Quando o Silk'n SensEpil™ é utilizado de acordo com as instruções, os efeitos secundários e complicações que lhe estão associados são invulgares. Contudo cada procedimento cosmético, incluindo os concebidos para uso doméstico, envolve algum grau de risco. Por isso, é importante que compreenda e aceite os riscos e complicações que possam acontecer com os sistemas de remoção de pêlos por luz pulsada concebidos para uso doméstico.


Reacção Adversa	Grau de Risco
Desconforto Menor da Pele - Apesar da remoção de pêlos com luz pulsada ser normalmente bem tolerada, a maioria dos utilizadores sente um ligeiro desconforto durante a utilização, normalmente descrito como uma ligeira sensação de picada na áreas de pele a tratar. A sensação de pica normalmente durante o tempo da própria aplicação ou alguns minutos após a mesma. Qualquer coisa além deste pequeno desconforto é abdominal e significa que não deverá continuar a utilizar o SensEpil™ uma vez que não tolera a aplicação de remoção de pêlos, ou que a configuração do nível de energia é demasiado alta.	Menor
Vermelhidão da Pele - A sua pele pode ficar vermelha após a utilização do SensEpil™ ou nas 24 horas seguintes à utilização do SensEpil™. A vermelhidão normalmente desaparece nas 24 horas seguintes. Fale com o seu médico se a vermelhidão não desaparecer nos 2 ou 3 dias seguintes.	Menor
Sensibilidade da Pele Aumentada - A pele da área tratada é mais sensível para que possa encontrar secura ou lascas da pele.	Menor
Alterações do Pigmento - O SensEpil™ dirige-se ao eixo do pêlo, em particular as células pigmentadas no folículos de cabelo. No entanto, existe o risco de hiperpigmentação temporária (pigmento aumentado ou descoloração acastanhada) ou hipopigmentação (branqueamento) para a pele à volta. O risco de alterações na pigmentação da pele é superior em pessoas com tons de pele escuros. Normalmente, a descoloração ou as alterações ao pigmento da pele são temporários a hipopigmentação ou a hiperpigmentação ocorrem raramente.	Raro
Inchaço e Vermelhidão Excessiva - Em casos raros, a pele tratada poderá ficar muito vermelha e inchada. Isto é mais comum em áreas sensíveis do corpo. A vermelhidão e o inchaço devem desaparecer dentro de 2 a 7 dias e devem ser tratados com aplicações frequentes de gelo. A limpeza suave está OK, mas devemos evitar a exposição à luz solar.	Raro

8. Modo de Remoção de Pêlos a Longo Prazo com o Silk'n SensEpil™

O Silk'n SensEpil™ é um aparelho pessoal para a remoção de pêlos a longo prazo baseado na luz. O processo de remoção de pêlos baseado na luz e a laser é muito conhecido e demonstrado.
Ficou comprovado, através da utilização clínica mundial por mais de 15 anos, ser uma forma eficaz e segura de conseguir uma redução de pêlos a longo prazo.


Antes da Aplicação com Silk'n SensEpil™


Durante o pulso do Silk'n SensEpil™



Após a Aplicação com Silk'n SensEpil™


8.1. Como é que a luz remove os pêlos?


A remoção de pêlos baseada na luz é baseada na teoria da fototermólise, na qual a energia óptica é utilizada para impedir o crescimento dos pêlos. Para conseguir tal efeito térmico a raiz dos pêlos necessita de absorver selectivamente a energia da luz e transformá-la em calor. Esta selectividade é conseguida quando a energia óptica, que é enviada para o tecido, é, na sua maioria, absorvida pelos pigmentos da raiz dos pêlos, enquanto a pele e os tecidos envolventes permanecem frios. A Melanina é o pigmento da raiz dos pêlos que é responsável pela absorção da luz, que provoca o calor que, eventualmente, impede o crescimento dos pêlos. Por isso, quanto mais melanina existir nos pêlos (i.e., quanto mais escuros forem os pêlos) mais luz pode ser absorvida e mais eficaz pode ser a luz na remoção dos pêlos.

8.2. Como é que o ciclo de crescimento dos pêlos afecta a remoção de pêlos baseada na luz?

Cada pêlo do seu corpo passa pelas três fases do ciclo de crescimento do pêlo: Anagéna, Catagéna e Telogéna. Estas fases têm um grande impacto no modo como funciona o processo de remoção de pêlos baseado na luz.
A Anagéna é a fase de crescimento dos pêlos enquanto a Catogéna e a Telogéna, são ambas fases de descanso.
O tempo que demora a completar um ciclo completo de crescimento dos pêlos depende de pessoa para pessoa e da localização dos pêlos no corpo, mas tipicamente é de 18-24 meses.
Em qualquer momento a maioria dos folículos dos pêlos de qualquer área da pele estão nas fases de descanso. Estes pêlos em descanso não podem ser afectados pelo Silk'n SensEpil™.
Contudo, os pêlos na fase de crescimento Anagéna irão



Anagéna – Fase de crescimento


Catagéna – Fase de descanso


Telogéna – Fase de descanso

Português

reagir às aplicações do Silk'n SensEpil™. É importante compreender que poderá demorar um ciclo completo de crescimento dos pêlos para se alcançarem resultados completos de remoção de pêlos com o Silk'n SensEpil™



8.3. Planeie a remoção de pêlos com o seu Silk'n SensEpil™ para obter melhores resultados

Um ciclo típico completo de crescimento de pêlos pode demorar 18-24 meses. Durante este tempo podem ser necessárias várias sessões com o Silk'n™ SensEpil para conseguir uma remoção de pêlos a longo prazo.
A eficiência da remoção de pêlos depende de pessoa para pessoa, de acordo com a área do corpo, a cor do pêlo, e a forma como o Silk'n™ SensEpil é utilizado.

Plano típico de remoção de pêlos com o Silk'n™ SensEpil durante um ciclo completo de crescimento de pêlos:
Tratamentos 1-4 - planeie com duas semanas de antecedência
Tratamentos 5-7 - planeie com quatro semanas de antecedência
Tratamentos 8 + - trate quando necessário, até que os resultados desejados sejam atingidos.

Resultado Esperado do Tratamento para a Remoção de Pêlos

Tipo de pele Fitzpatrick	Cor do pêlo	Fluência de Luz [J/cm²]	Area anatómica do corpo[2]	Número Médio de Tratamentos[1]	Eficiência (% de remoção de pêlos/novo crescimento)
I-IV	De castanho claroa castanho	3-4.5	Parte superior e inferior das pernas	Sessão 10-12, approx. quatro semanas de intervalo	60% de Redução de pêlos
			Braços		50% de Redução de pêlos
			Virilhas		60% de Redução de pêlos
			Axilas		55% de Redução de pêlos
I-IV	De castanho a preto	3-4.5	Parte superior e inferior das pernas	Sessão 8-10, approx. quatro semanas de intervalo	70% de Redução de pêlos
			Braços		60% de Redução de pêlos
			Virilhas		70% de Redução de pêlos
			Axilas		65% de Redução de pêlos

1 A reacção individual depende do tipo de pêlos, bem como de factores biológicos que possam afectar os padrões de crescimento. Alguns pacientes podem reagir mais rápido ou mais devagar que o número médio de tratamentos.
2 Não se pode esperar uma epilação a longo prazo apenas numa ou, mesmo, em duas sessões de tratamento. A duração do período de descanso para os folículos dos pêlos também depende da zona do corpo.

9. Primeiros passos com o Silk'n SensEpil™

1. Retire a *UNIDADE DE BASE* SensEpil™, o *APLICADOR* e outros componentes da caixa.
2. Verifique se o *CARTUCHO DE LUZ DESCARTÁVEL* está bem inserido na ponta do dispositivo.
3. Ligue o cabo eléctrico à tomada da *UNIDADE DE BASE* SensEpil™.
4. Ligue a outra extremidade do cabo eléctrico a uma tomada eléctrica. A *LUZ DO INDICADOR DE PAUSA* irá acender.

O seu SensEpil™ está agora pronto a utilizar.

Cuide do SensEpil™ com segurança e de forma adequada!

Escolha áreas a tratar que não tenham sofrido exposição solar recente.

5. A pele das áreas de tratamento deve ser rapada, limpa, seca e deve estar livre de qualquer tipo de pó ou desodorizantes. Não depile, retire pelos com pinça ou extraia pêlos. Rapar os pêlos é um passo importante para obter os resultados que deseja!
6. Prima o *INTERRUPTOR ON/STBY DE POTÊNCIA. A LUZ DO INDICADOR DE POTÊNCIA LIGADA* (laranja) irá acender e um som de ventoinha (similar ao som de um secador de cabelo) irá iniciar.
7. Aproximadamente 3,5 segundos após premir o *INTERRUPTOR ON/STBY DE POTÊNCIA*, a *LUZ DO INDICADOR DE PRONTIDÃO* (verde) irá acender. O dispositivo está então pronto para que dispare o primeiro pulso no nível de energia mais baixo.
8. Se este é o seu primeiro tratamento - Escolha o nível de energia. O SensEpil™ dispõe de 5 níveis de energia do 1 (mais baixo) ao 5 (o mais alto). Para escolher o nível de energia correcto para o seu primeiro tratamento, teste cada área de tratamento em separado.

- **Coloque a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* na pele e prima o *BOTÃO PULSO* para enviar um pulso. Se não experienciar um desconforto anormal, prima o botão + uma vez e envie um pulso para um local diferente com o nível de energia 2.**
- **Continue a testar em níveis de energia aumentados até que tenha atingido o nível mais alto com qual se sinta confortável. Se dentro de uma hora não experienciar efeitos adversos, poderá iniciar o tratamento completo nesse nível de energia.**
- **Repita este teste para cada parte do corpo que tenciona tratar.**

9. Configure o nível de energia. Se o nível de energia for superior ao inferior, prima os *BOTÕES DE CONFIGURAÇÃO DE NÍVEL DE ENERGIA* utilizando o "+" ou o "-" para diminuir ou aumentar respectivamente o nível de energia, até que o nível de energia desejado seja configurado e representado pelas luzes do indicador de nível de energia
10. Aplique a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* à pele, certificando-se que a pele está bem preparada e suave.
11. Prima o *BOTÃO PULSO*. O dispositivo irá primeiro determinar a cor da sua pele. Se a cor da sua pele for suficientemente clara para uma aplicação segura, então o dispositivo irá enviar um pulso de luz à sua pele, e a *LUZ DO INDICADOR DE PREPARAÇÃO* irá desligar-se.

Irá ver uma luz brilhante e irá, em simultâneo, ouvir um som de "pop" subtil, que é um som normal para o dispositivo. Irá sentir uma sensação ligeira de calor e formigueiro.
O SensEpil™ irá imediatamente recarregar para o próximo pulso.
Após 3,5 segundos, a *LUZ DO INDICADOR DE PREPARAÇÃO* irá voltar a acender
12. Remova a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* da área tratada da pele.
13. Movimente a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* para outra área da pele. Utilize as marcas de pressão que o dispositivo realizou na sua pele para se guiar quanto a um posicionamento adequado para o próximo pulso, evitando tanto falhas como sobreposições entre pulsos.

Os pulsos do SensEpil™ devem ser aplicados em filas, começando numa extremidade e progredindo sequencialmente para a outra extremidade. Esta técnica permite um melhor controlo da cobertura da pele e ajuda a evitar que o tratamento seja aplicado à mesma área mais do que uma vez ou que haja a sobreposição de áreas da pele.
Quando aplicada na pele, a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* SensEpil™ foi criada para criar marcas de pressão temporárias na área tratada. Estas marcas visíveis podem ser utilizadas para um posicionamento correcto do próximo pulso.



Tente evitar sobrepor pulsos!



Aviso: Não trate a mesma área da pele mais do que uma vez por sessão de remoção de pêlos.
Tratar a mesma área da pele mais do que uma vez por sessão aumenta a probabilidade de efeitos adversos.

14. Repita o processo até que a área total de tratamento esteja coberta.



Se a sua pele empolar ou queimar, PÁRE DE UTILIZAR IMEDIATAMENTE!

Nível de Energia

O Nível de energia determina a intensidade do pulso de luz enviado para a sua pele pelo Silk'n SensEpil™, do nível mais baixo (-) ao nível mais alto (+). As respectivas *LUZES INDICADORAS DO PAINEL DE CONTROLO* representam os aumentos de energia. À medida que o nível de energia aumenta, o mesmo acontece com os resultados da remoção de pêlos, bem como o risco de possíveis complicações e efeitos secundários.
Sempre que o Silk'n SensEpil™ esteja ligado o seu nível de energia irá automaticamente ser redefinido para o nível de energia mais baixo. Apenas uma *LUZ INDICADORA DO NÍVEL DE ENERGIA* ficará acesa.
Para definir o nível de energia, pressione os *BOTÕES DE DEFINIÇÃO DO NÍVEL DE ENERGIA* utilizando, respectivamente, "-" ou "+" para diminuir ou aumentar o nível de energia. O número de *LUZES INDICADORAS DO NÍVEL DE ENERGIA* irá coincidir com a alteração do nível de energia.


O Sensor da Cor de Pele

A remoção de pêlos baseada na luz pode provocar efeitos adversos em tons de pele mais escuros, tais como queimaduras, bolhas e alterações na cor da pele (hiper- ou hipo- pigmentação).

Para evitar tal utilização incorrecta, um *SENSOR DA COR DE PELE* único do Silk'n SensEpil™ mede o tom de pele no início de cada sessão e, ocasionalmente, durante a sessão. Se o *SENSOR DA COR DE PELE* detectar um tom de pele que é demasiado escuro para a aplicação com Silk'n SensEpil™, o aparelho irá automaticamente parar de emitir pulsos.

Se não vir qualquer pulso de luz e a *LUZ INDICADORA DO AVISO DO TOM DE PELe* piscar durante 3 segundos, isto é uma indicação que o seu tom de pele, medido pelo *SENSOR DA COR DE PELE*, é demasiado escuro para uma aplicação segura. Tente utilizar o aparelho numa parte diferente do corpo ou contacte o apoio Silk'n SensEpil™.

Abranger áreas de pele



Os pulsos do Silk'n SensEpil™ devem ser administrados em filas, começando no final de cada fila e progredindo sequencialmente em direcção ao outro final. Esta técnica permite melhor controlo sobre a zona da pele, e ajuda-o a evitar tratar da mesma área mais de uma vez ou de sobrepor áreas de pele. Quando aplicada na pele, a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* SensEpil™ foi criada para criar marcas de pressão temporárias na área tratada. Estas marcas visíveis podem ser utilizadas para um posicionamento correcto do próximo pulso.



Tente evitar a sobreposição de pulsos!
Não trate a mesma área de pele mais de uma vez por sessão de remoção de pêlos!



Se a sua pele ficar queimada ou com bolhas, PARE DE UTILIZAR IMEDIATAMENTE!

9.1. O que Esperar quando fizer o tratamento com o Silk'n SensEpil™?

Para muitas pessoas, utilizar o Silk'n SensEpil™ pode ser a sua primeira experiência com um aparelho baseado na luz, concebido para o uso doméstico. O Silk'n SensEpil™ é simples de utilizar, e as sessões de remoção de pêlos decorrem rapidamente. Durante uma sessão com o Silk'n SensEpil™ é normal aperceber-se de e sentir:

- **Um Clarão de Luz** – A luz intensa do Silk'n SensEpil™ não irá prejudicar os olhos quando aplicado em zonas que não o rosto, não sendo necessária uma protecção especial para os olhos quando utilizar o Silk'n SensEpil™.
- **O Ruído de uma Ventoinha** – A ventoinha de arrefecimento do Silk'n SensEpil™ faz um ruído semelhante a um secador de cabelo. Isto é normal.
- **O Som Pop com Cada Pulso** – Quando o Pulso de uma luz HPL™ é activado, é normal ouvir o som subtil pop em simultâneo com o clarão de luz.
- **Uma Pressão Moderada do *APLICADOR*** – Isto é útil e necessário para a colocação de pulsos de luz adjacentes, e faz parte da característica única de segurança do Silk'n SensEpil™.
- **Uma Sensação de Calor e Formigueiro** – Durante cada pulso de luz é normal sentir uma sensação moderada de calor e formigueiro vinda da energia de luz.

Lembre-se que é importante utilizar sempre as definições do nível de energia baixo para as sessões iniciais de remoção de pêlos. Pode sentir algum calor até uma hora após a sua sessão com o Silk'n SensEpil™.

- **Uma Ligeira Cor Rosada ou Avermelhada** – Durante e mesmo após a sua sessão com o Silk'n SensEpil™ não é invulgar detectar-se uma ligeira cor rosada da pele. Isto é normalmente mais visível à volta dos próprios pêlos.
  Contudo, se detectar uma vermelhidão completa da pele, bolhas ou queimaduras pare imediatamente de utilizar o Silk'n SensEpil™.

9.2. Após o tratamento com o Silk'n SensEpil™

- Quando a sessão com o Silk'n SensEpil™ tiver terminado, desligue o Silk'n SensEpil™ pressionando o *BOTÃO LIGAR/DESLIGAR*. (Assegure-se que se lembra da última definição do nível de energia que utilizou, uma vez que não será reposta quando ligar o Silk'n SensEpil™ de novo.)
- Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica.
- Após cada sessão de remoção de pêlos, recomenda-se que limpe o seu dispositivo Silk'n™ SensEpil especialmente a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* (Ver: Limpeza do Silk'n™ SensEpil).
- Após a limpeza, recomenda-se que guarde o seu aparelho Silk'n SensEpil™ na sua caixa original, e que o mantenha afastado da água.



Cuidados de pele após a sessão de remoção de pêlos
Não exponha as áreas tratadas da pele ao sol. Assegure-se que protege cuidadosamente a pele tratada com protector solar, durante o período de remoção de pêlos e durante, no mínimo, duas semanas após a última sessão com o Silk'n SensEpil™

10. Manutenção do Silk'nSensEpil™

10.1. Limpeza do Silk'n SensEpil™

Após cada sessão de remoção de pêlos, recomenda-se que limpe o seu dispositivo Silk'n™ SensEpil especialmente a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO*.

- Desligue o Silk'n SensEpil™ antes da limpeza.
- Utilize um tecido limpo e seco e um detergente com uma fórmula especial para equipamento electrónico para limpar a superfície do Silk'n™ SensEpil e especialmente a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO*.

Nunca coloque o Silk'n SensEpil™ ou qualquer um dos seus componentes na água!

10.2. Substituição do *Cartucho Da Lâmpada*

O *CARTUCHO DE LUZ DESCARTÁVEL* Silk'n SensEpil™ pode disparar um número limitado e pré-configurado de pulsos de luz. A intensidade do pulso é determinada apenas de acordo com a configuração do nível de energia do dispositivo. Não existe diminuição de energia durante a duração útil do *CARTUCHO DE LUZ*.

Apenas 100 pulsos de luz permanecem no *CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL*, a *LUZ DO INDICADOR DO CARTUCHO* no *PAINEL DE CONTROLO DE SUBSTITUIÇÃO* irá começar a piscar, indicando que o *CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL* deverá ser substituído em breve. Sempre que o número de pulsos de luz no *CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL* diminuir, a *LUZ DO INDICADOR DO CARTUCHO DE SUSTITUIÇÃO* irá piscar mais rapidamente.

Assim que todos os pulsos no *CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL* tiverem sido utilizados, a *LUZ DO INDICADOR DO CARTUCHO DE SUBSTITUIÇÃO* irá permanecer sempre ligado, indicando que nenhum tipo de pulso pode ser emitido.

Para continuar a sessão de remoção de pêlos será, então, necessário substituir o *CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL*.



Nota: O *CARTUCHO DE LUZ DESCARTÁVEL* **deve também ser substituído se surgirem manchas grandes dentro do mesmo ou se a** *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* **estiver estragada.**

Para substituir um *CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL*:



1. Pressione o *BOTÃO LIGAR/DESLIGAR* para desligar o Silk'n SensEpil™.
2. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica.
3. Agarre firmemente o *CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL* de ambos os lados, puxe-o para fora do encaixe e despeje-o junto com o lixo normal.
4. Abra um novo *CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL*.
5. Empurre o novo *CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL* suavemente para o seu lugar.

Se o *CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL* estiver correctamente instalado, irá recuar quando pressionado e libertado.



Nota! Após a substituição do *CARTUCHO DE LUZ DESCARTÁVEL* **por um novo, configure sempre a energia para um nível mais baixo do que a sua configuração normal. Eleve o nível de energia novamente se não experienciar qualquer desconforto durante ou após o tratamento.**

11. Resolução de Problemas

11.1. "O meu Silk'n SensEpil™ não funciona."

- Assegure-se que o cabo de alimentação está correctamente ligado ao aparelho Silk'n SensEpil™
- Assegure-se que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada eléctrica de parede.

11.2. "Não é emitido um pulso de luz quando pressiono o *Botâo Pulso*"

Certifique-se que tem um bom contacto com a pele e que a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* é bem pressionada contra a pele. Para sua segurança, o *BOTÃO DE PULSO* irá activar um pulso apenas se a *SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO* for premida com firmeza contra a pele.

- Verifique o *PAINEL DE CONTROLO*. Se a *LUZ INDICADORA DO AVISO DO TOM DE PELE* piscar durante 3 segundos, isto é uma indicação que o seu tom de pele, medido pelo *SENSOR DA COR DE PELE*, é demasiado escuro para uma aplicação segura. Tente utilizar o aparelho numa parte diferente do corpo ou contacte o apoio Silk'n SensEpil™.
- Verifique a *LUZ INDICADORA DE SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO*. Se estiver ligada, desligue o Silk'n SensEpil™ e substitua o *CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEl*.
- Assegure-se que o *INDICADOR PRONTO* está ligado.
  - Se dentro de 10 segundos o *INDICADOR PRONTO* continuar desligado, desligue o Silk'n SensEpil™ e volte a ligá-lo, pressionando duas vezes o *BOTÃO LIGAR/DESLIGAR*.
  - Se o problema se mantiver, contacte o seu Centro de Apoio ao Cliente local do Silk'n SensEpil™.
- Verifique a *LUZ INDICADORA DE AVISO DO SISTEMA*.
  - Se a luz estiver acesa, desligue o Silk'n SensEpil™ e volte a ligá-lo pressionando duas vezes o *BOTÃO LIGAR/DESLIGAR*.
  - Se o problema se mantiver, contacte o seu Centro de Apoio ao Cliente local do Silk'n SensEpil™.
- Se estes problemas se mantiverem, contacte o seu Centro de Apoio ao Cliente local do Silk'n SensEpil™.



Não tente abrir ou reparar o seu aparelho Silk'n SensEpil™. Apenas os centros de reparação autorizados do Silk'n SensEpil™ podem efectuar reparações.

Abrir o Silk'n SensEpil™ pode expô-lo a componentes eléctricos perigosos e à energia de luz pulsada, podendo qualquer um deles provocar lesões graves no corpo e/ou lesões permanentes nos olhos.
Tentar abrir o Silk'n SensEpil™ também pode danificar o aparelho e invalidará a sua garantia.
Por favor, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente do Silk'n SensEpil™ se tiver um aparelho danificado ou avariado que necessite de ser reparado.

12. Serviço de Apoio ao Cliente

Para mais informações sobre o Silk'n SensEpil™ por favor entre em www.silkn.com
Se o seu Silk'n SensEpil™ estiver partido, danificado, a necessitar de ser reparado, ou para qualquer outra assistência ao utilizador do Silk'n SensEpil™, por favor contacte o Serviço de Apoio ao Cliente local do Silk'n SensEpil™:
1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

13. Especificações técnicas

Espec., Tamanho da Mancha		2cm x 3cm [6cm^2]
Velocidade		1 pulso a cada 3,5 segundos: 1,7 cm^2/seg
Tecnologia		Home Pulsed Light™
Nível de Energia Máx.		Max 5J/cm^2
Comprimento de onda		475-1200nm
Tempo de Carga/ Fonte de Alimentação		Funcionamento contínuo
Requisitos Eléctricos		100-240VAC, 2A
Tempo para Tratar as Partes Inferio res das Pernas		30 minutos
Funcionamento e Segurança		O Novo Sensor da Cor de Pele assegura a utilização apenas em tons de pele adequados. A ponta do sensor de segurança permite segurança & controlo máximos. De fácil utilização.
Tamanho da Embalagem		22cm x 22cm x 13cm
Temperatura	Operacional	10 to 40°C
	Armazenamento	-40 to +70°C
Umidade Relativa	Operacional	30 to 75%rH
	Armazenamento	10 to 90%rH
Pressão atmosférica	Operacional	700 to 1060hPa
	Armazenamento	500 to 1060hPa

Português

14. Etiquetas





Equipamento de classe II
Grau de protecção contra choques eléctricos: peça aplicada do tipo BF
REEE- Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos
Marca CE
Seguir as instruções de funcionamento
Marca CSA para os EUA e Canadá
Grau de protecção contra a entrada de água: normal
Este aparelho não é adequado para utilização na presença de misturas anestésicas ou inflamáveis com ar ou com Oxigénio ou Óxido Nitroso.

A CFC Quer Que Saiba

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um aparelho de Classe B, conforme a Parte 15 dos regulamentos da CFC. Estes limites foram concebidos para fornecer uma protecção razoável contra a interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento produz, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais nas radiocomunicações. Contudo, não há qualquer garantia que a interferência não ocorra numa determinada instalação. Se este equipamento provocar uma interferência prejudicial na recepção da televisão ou do rádio, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas: a) Reoriente ou desloque a antena receptora. b) Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
c) Consulte o vendedor ou um técnico de TV/rádio experiente.

Aviso CFC

As modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem invalidar a autoridade do utilizador para trabalhar com o equipamento segundo os regulamentos da CFC.

Με μια ματιά

Προγραμματίστε την αποτρίχωσή σας με το SensEpil™ για καλύτερα αποτελέσματα!
Εφαρμογές 1-4 – αφήστε δύο εβδομάδες μεταξύ τους
Εφαρμογές 5-7 – αφήστε τέσσερις εβδομάδες μεταξύ τους
Εφαρμογές 8 + – εφαρμόστε όποτε χρειάζεται, μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εγκατάσταση του SensEpil™ !

1. Βγάλτε τη *ΒΑΣΗ* SensEpil™, τη *ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*, καθώς και τα υπόλοιπα περιεχόμενα από το κουτί.
2. Βεβαιωθείτε ότι η *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ* έχει τοποθετηθεί σωστά στην κεφαλή της συσκευής.
3. Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην υποδοχή της *ΒΑΣΗΣ* του SensEpil™.
4. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε μια ηλεκτρική πρίζα. Το *ΦΩΤΑΚΙ STAND BY* θα ανάψει.

Το SensEpil™ σας είναι έτοιμο για χρήση.

Χρησιμοποιήστε το SensEpil™ ορθά και με ασφάλεια.
Εφαρμόστε επιλέγοντας περιοχές που δεν έχουν εκτεθεί πρόσφατα στον ήλιο.

5. Το δέρμα στις περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να είναι ξυρισμένο, καθαρό, στεγνό και χωρίς πούδρα, αντιιδρωτικά ή αποσμητικά προϊόντα.

Μην αποτριχώνετε με κερί, τσιμπιδάκι ή τραβώντας τις τρίχες.
Το ξύρισμα είναι ένα σημαντικό βήμα για να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα!

6. Πατήστε τον *ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/STANDBY*. Το *ΦΩΤΑΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ* θα ανάψει (πορτοκαλί) και θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο (παρόμοιο με εκείνο του σεσουάρ μαλλιών).
7. Περίπου 3,5 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε τον *ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/STANDBY*, το *ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ* θα ανάψει (πράσινο). Η συσκευή είναι τότε έτοιμη για να εκπέμψετε τον πρώτο παλμό στο κατώτατο επίπεδο ισχύος.
8. Αν αυτή είναι η πρώτη σας εφαρμογή - Επιλέξτε επίπεδο ισχύος.

Το SensEpil™ διαθέτει 5 επίπεδα ισχύος, από 1 (κατώτατο) έως 5 (ανώτατο).
Για να επιλέξετε το σωστό επίπεδο ισχύος για την πρώτη σας εφαρμογή, δοκιμάστε ξεχωριστά σε κάθε περιοχή:

- Τοποθετήστε την *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* στο δέρμα και πιέστε το *ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΛΜΟΥ* για να εκπέμψετε έναν παλμό.
- Εάν δεν νιώσετε αφύσικη ενόχληση, πιέστε μια φορά το κουμπί + και εκπέμψτε έναν παλμό σε διαφορετικό σημείο, στο επίπεδο ισχύος 2.
- Συνεχίστε να δοκιμάζετε αυξάνοντας το επίπεδο ισχύος, έως ότου φτάσετε το ανώτατο επίπεδο με το οποίο νιώθετε άνετα.
- Εάν μέσα σε μια ώρα δεν υπάρξουν παρενέργειες, μπορείτε να ξεκινήσετε κανονικά την εφαρμογή σε εκείνο το επίπεδο ισχύος.
- Επαναλάβετε αυτή τη δοκιμή για κάθε περιοχή του σώματος που πρόκειται να αποτριχώσετε.

9. Ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος. Εάν το επίπεδο ισχύος χρειάζεται να είναι μεγαλύτερο από το κατώτατο, πιέστε τους *ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ*, χρησιμοποιώντας το "-" ή ο "+" για να μειώσετε ή να αυξήσετε αντίστοιχα το επίπεδο ισχύος, έως ότου το επιθυμητό επίπεδο επιτευχθεί και το δείξουν τα φωτάκια επιπέδου ισχύος.

10. Εφαρμόστε την *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* στο δέρμα, αφού βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι τεντωμένο ομοιόμορφα και λεία. Μόλις η *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* έρθει σε πλήρη επαφή με το δέρμα, το *ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ* θα ανάψει.

11. Πιέστε το *ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΛΜΟΥ*. Η συσκευή θα υπολογίσει αρχικά το χρώμα του δέρματός σας. Εάν το χρώμα του δέρματος είναι αρκετά ανοιχτό για ασφαλή χρήση, η συσκευή θα εκπέμψει έναν παλμό φωτός στο δέρμα σας και το *ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ* θα σβήσει.

Θα δείτε μια δυνατή λάμψη και ταυτόχρονα θα ακούσετε ένα διακριτικό κρότο, ο οποίος είναι ο κανονικός ήχος της συσκευής. Θα νιώσετε μια ήπια αίσθηση θερμότητας και μουδιάσματος.

Το SensEpil™ θα φορτίσει αμέσως για τον επόμενο παλμό. Μετά από 3,5 δευτερόλεπτα το *ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ* θα ανάψει και πάλι.

12. Απομακρύνετε την *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* από την περιοχή δέρματος που εφαρμόσατε.

13. Μετακινήστε την *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* σε άλλη περιοχή δέρματος. Χρησιμοποιείστε το προσωρινό αποτύπωμα που άφησε η συσκευή στο δέρμα σας ως οδηγό για να τοποθετήσετε σωστά τον επόμενο παλμό, αποφεύγοντας τόσο τη διπλοκάλυψη, όσο και τα κενά ανάμεσα στους παλμούς.



Προσπαθήστε να αποφύγετε τη διπλοκάλυψη!



Προσοχή: Μην εφαρμόζετε στην ίδια περιοχή δέρματος πάνω από μια φορά σε κάθε συνεδρία αποτρίχωσης!
Οι περισσότερες από μια εφαρμογές στην ίδια περιοχή δέρματος ανά συνεδρία αυξάνουν την πιθανότητα παρενεργειών.

14. Επαναλάβετε τη διαδικασία ώσπου να καλύψετε ολόκληρη την επιφάνεια που θέλετε να περιποιηθείτε.



Αν το δέρμα σας εμφανίσει φουσκάλες ή εγκαύματα,
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ!

Ημερομηνία Τύπωσης: Απρίλιος 2009

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Πίνακας Περιεχομένων

Πριν χρησιμοποιήσετε το Silk'n SensEpil™ για πρώτη φορά, παρακαλείστε να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν Εγχειρίδιο Χρήστη.
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ενότητες για τη διαδικασία χρήσης της συσκευής, το χειρισμό της συσκευής και τις διαδικασίες μετά τη χρήση.
Σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε ξανά το παρόν Εγχειρίδιο Χρήστη πριν από κάθε χρήση του Silk'n SensEpil™.




Το Silk'n SensEpil™ είναι μια ηλεκτρική συσκευή και ως εκ τούτου θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλειά σας.
Παρακαλείστε να διαβάσετε όλες τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας πριν τη χρήση και να τις ακολουθείτε αυστηρά όταν χρησιμοποιείτε το Silk'n SensEpil™

1. Πρίν Ξεκινήσετε

Το Silk'n SensEpil™ είναι μια συσκευή μόνιμης μείωσης της τριχοφυΐας με βάση το φως, σχεδιασμένη για οικιακή χρήση.

1.1. Περιγραφή της συσκευής Silk'n SensEpil™
Το Silk'n SensEpil™ σας αποτελείται από μια *ΒΑΣΗ* με έναν *ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ*, μια *ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* και μια *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ*.
Στη *ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* του Silk'n SensEpil™ θα βρείτε το *ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΛΜΟΥ* και μια *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ* με μια *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*.







① *Βάση*
② *Πίνακας Ελέγχου*
③ *Συσκευή Εφαρμογής*
④ *Αναλώσιμη Κεφαλή Λυχνίας*
⑤ *Διακόπτης on/standby*
⑥ *Φωτάκι Stand By (Αναμονής)*
⑦ *Φωτάκι λειτουργίας*
⑧ *Φωτάκι ετοιμότητας*
⑨ *Διακόπτες επιλογής επιπέδου ισχύος*
⑩ *Φωτάκια επιπέδου ισχύος*
⑪ *Φωτάκι αντικατάστασης κεφαλής*
⑫ *Προειδοποιητικό φωτάκι χρώματος επιδερμίδας*
⑬ *Προειδοποιητικό φωτάκι συστήματος*
⑭ *Κουμπί Παλμού*
⑮ *Αναλώσιμη Κεφαλή Λυχνίας*
⑯ *Επιφανεια εφαρμογης*

1.2. Περιεχόμενα συσκευασίας

Ανοίγοντας τη συσκευασία Silk'n SensEpil™ θα βρείτε τα ακόλουθα περιεχόμενα:

- *ΒΑΣΗ και ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Silk'n SensEpil™*
- Ένα καλώδιο εναλλασσώμενου ρεύματος
- Το Εγχειρίδιο Χρήσης
- Ένα DVD Οδηγιών

1.3. Η Αναλώσιμη Κεφαλή Λυχνίας

Η *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ* του Silk'n SensEpil™ εκπέμπει έναν περιορισμένο και προκαθορισμένο αριθμό παλμών φωτός (ανεξάρτητα από το επίπεδο ισχύος των παλμών αυτών). Ο αριθμός των παλμών φωτός που διαθέτει η *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ* που έχετε στην κατοχή σας, αναγράφεται στη συσκευασία της.

Προς ενημέρωσή σας - Ένας πλήρης κύκλος εφαρμογών αποτρίχωσης σε όλο το σώμα, απαιτεί συνήθως 5.000 - 7.000 παλμούς φωτός.

2. Ενδεδειγμένη Χρήση του Silk'n SensEpil™

Το Silk'n SensEpil™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας του σώματος.

Το Silk'n SensEpil™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας του σώματος.
Η χρήση του Silk'n SensEpil™ είναι ιδανική για περιοχές όπως το πρόσωπο, οι μασχάλες, η γραμμή του μπικίνι, τα χέρια και τα πόδια.

3. Ασφάλεια με το Silk'n SensEpil™

Με το Silk'n SensEpil™ η Ασφάλεια Έρχεται Πρώτη.

- **Η τεχνολογία HPL™ του Silk'n SensEpil™ - Υπερέχουσα ασφάλεια με χαμηλό επίπεδο ισχύος.**
  Η τεχνολογία Home Pulsed Light™ (Οικιακό Παλμικό Φως) είναι σε θέση να επιτύχει μακροχρόνια αποτριχωτικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας αισθητά χαμηλότερο επίπεδο ισχύος από τις άλλες συσκευές αποτρίχωσης με βάση το φως. Η χαμηλή ισχύς που χρησιμοποιείται από το Silk'n SensEpil™ μειώνει τις πιθανότητες βλαβών ή παρενεργειών και συμβάλλει στη συνολική σας ασφάλεια.
- **Το Silk'n SensEpil™ προστατεύει το δέρμα σας**
  Η αποτρίχωση με βάση το φως δεν είναι κατάλληλη για φυσικές σκουρόχρωμες επιδερμίδες ή μαυρισμένο δέρμα. Το Silk'n SensEpil™ διαθέτει έναν ενσωματωμένο *ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ* που είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να ελέγχει το δέρμα στο οποίο εφαρμόζεται και να επιτρέπει τη λειτουργία μόνο σε κατάλληλες επιδερμίδες. Αυτός ο μοναδικός μηχανισμός ασφαλείας δεν θα επιτρέψει τη λειτουργία σε περιοχές που το δέρμα σας είναι σκούρο ή πολύ μαυρισμένο.
  Επιπλέον, η 2Χ3 τετραγωνικών εκατοστών *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* μέσω της οποίας εκπέμπονται οι παλμοί φωτός, είναι τοποθετημένη μέσα στην *ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ* στην *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*. Αυτό επιτρέπει στο Silk'n SensEpil™ να προστατεύει το δέρμα σας, αποφεύγοντας άμεση επαφή ανάμεσα στην *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* και το δέρμα.
- **Το Silk'n SensEpil™ προστατεύει τα μάτια σας**
  Η *ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* του Silk'n SensEpil™ διαθέτει έναν ενσωματωμένο μηχανισμό ασφαλείας για την προστασία των ματιών. Είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να μην εκπέμπεται παλμός φωτός όταν η *ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* αντικρίζει κενό. Ο διακόπτης ασφαλείας ενεργοποιείται μόνο όταν η *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* είναι σε επαφή με το δέρμα.

4. Αντενδείξεις

Σημαντική Πληροφορία Ασφαλείας - Διαβάστε Πριν τη Χρήση!

Το Silk'n SensEpil™ δεν είναι κατάλληλο για όλους. Παρακαλείστε να διαβάσετε και να λάβετε υπ' όψιν τις πληροφορίες που ακολουθούν, πριν τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες και εξατομικευμένες συμβουλές μπορείτε, επίσης, να επισκεφθείτε το www.silkn.com, το www.silkn.eu ή την τοπική σας διεύθυνση Silk'n™.

Προειδοποίηση	Πιθανά αποτελέσματα	Συμβουλή Ασφάλειας
Μη χρησιμοποιείτε το SensEpil™ σε φυσικές σκουρόχρωμες επιδερμίδες. Δεν είναι ασφαλές! Δείτε τον πίνακα χρώματος επιδερμίδας στο εσώφυλλο.	Η χρήση του SensEpil™ σε σκουρόχρωμες επιδερμίδες ενδέχεται να προκαλέσει παρενέργειες, όπως κοκκινίλες και ενοχλήσεις στο δέρμα.	Ένας μοναδικός *ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ* είναι ενσωματωμένος στο SensEpil™ για τη μέτρηση του χρώματος της επιδερμίδας στην οποία εφαρμόζεται, στην αρχή κάθε εφαρμογής και περιοδικά κατά την εφαρμογή. Ο *ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ* διασφαλίζει ότι παλμοί θα απελευθερώνονται μόνο σε κατάλληλες δερματικές αποχρώσεις.
Μη χρησιμοποιείτε το SensEpil™ σε μαυρισμένο δέρμα ή μετά από πρόσφατη έκθεση στον ήλιο (συμπεριλαμβανομένων των συσκευών τεχνητού μαυρίσματος). Μην εκθέτετε τις περιοχές στις οποίες έχετε κάνει εφαρμογή στον ήλιο.	Η χρήση του SensEpil™ πριν ή μετά από οποιαδήποτε έκθεση στον ήλιο ενδέχεται να προκαλέσει παρενέργειες, όπως κοκκινίλες και ενοχλήσεις στο δέρμα. Το μαυρισμένο δέρμα, ιδιαίτερα μετά από πρόσφατη έκθεση στον ήλιο, περιέχει μεγάλες ποσότητες της χρωστικής ουσίας Μελανίνη. Αυτό ισχύει για κάθε τύπο δέρματος, ακόμα και για εκείνα που φαινομενικά δε μαυρίζουν γρήγορα. Η παρουσία μεγάλης ποσότητας Μελανίνης εκθέτει το δέρμα σε μεγαλύτερους κινδύνους κατά τη χρήση μεθόδων αποτρίχωσης που βασίζονται στο φως.	Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο για 4 εβδομάδες πριν χρησιμοποιήσετε το SensEpil™! Έκθεση στον ήλιο νοείται η άμεση έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία για περισσότερο από 15 λεπτά συνεχόμενα, ή η έμμεση έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία για περισσότερο από 1 ώρα συνεχόμενα. Για να προστατέψετε το δέρμα που έχετε αποτριχώσει πρόσφατα κατά την έκθεση στον ήλιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε απλώσει προσεκτικά αντηλιακό προστασίας SPF 30 ή μεγαλύτερο, για 2 εβδομάδες μετά από κάθε συνεδρία αποτρίχωσης.
Ποτέ μεν χρησιμοποιείτε το SensEpil™ γύρο από ή κοντά στα μάτια.	Αν και το SensEpil™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποτρίχωση του προσώπου, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση για την αποφυγή των ματιών.	Το SensEpil™ διαθέτει έναν ενσωματωμένο μηχανισμό ασφαλείας για την προστασία των ματιών. Είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να μην εκπέμπεται παλμός φωτός όταν η *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* αντικρίζει κενό. Ο διακόπτης ασφαλείας ενεργοποιείται μόνο όταν η *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα.

Προειδοποίηση	Πιθανά αποτελέσματα	Συμβουλή Ασφάλεια
Μην εφαρμόζετε σε τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ, σκούρα καφέ ή μαύρα σημάδια (όπως μεγάλες φακίδες, εκ γενετής σημάδια, ελιές ή κρεατοελιές), στις ρώγες, τα γεννητικά όργανα και τα χείλη.	Η χρήση του SensEpil™ σε οποιαδήποτε περιοχή που είναι σκουρόχρωμη ή έχει περισσότερες χρωστικές ουσίες, ενδέχεται να προκαλέσει παρενέργειες, όπως εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλαγές στο δέρμα (υπερχρωμάτωση ή αποχρωμάτωση).	Καλύψτε την περιοχή με υλικό που δεν απορροφά το φως, όπως ένα λευκό πανί ή χειρουργικό επίδεσμο.
Μην εφαρμόζετε σε ενεργό έκζεμα, ψωρίαση, κακώσεις, ανοιχτές πληγές ή λοιμώξεις (έρπητες), ανώμαλες δερματικές συνθήκες που έχουν προκληθεί από συστημικές ή μεταβολικές νόσους (π.χ. διαβήτης).	Οι μέθοδοι αποτρίχωσης με βάση το φως ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες σε ήδη ευαίσθητες περιοχές.	Περιμένετε να αναρρώσει η προσβεβλημένη περιοχή πριν χρησιμοποιήσετε το SensEpil™.
Μια περιοχή που έχει ιστορικό εκδήλωσης έρπητα.	Οι μέθοδοι αποτρίχωσης με βάση το φως ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες σε ήδη ευαίσθητες περιοχές.	Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για προληπτική θεραπεία πριν χρησιμοποιήσετε το SensEpil™.
Μην χρησιμοποιήσετε το SensEpil™ αν είστε έγκυος ή σε περίοδο θηλασμού.	Ορμονικές αλλαγές κατά την εγκυμοσύνη ενδέχεται να αυξήσουν την ευαισθησία του δέρματος και τον κίνδυνο παρενεργειών.	
Μην χρησιμοποιήσετε σε περιοχές που ίσως θελήσετε να αφήσετε τις τρίχες να μεγαλώσουν ξανά.	Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα.	
Κρατήστε όλα τα μέρη του SensEpil™ μακριά από το νερό! Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το SensEpil™ οπουδήποτε απ' όπου θα μπορούσε να πέσει, να σπρωχτεί ή να βρεθεί σε μπανιέρα, νεροχύτη ή κάποιο άλλο δοχείο που περιέχει νερό.	Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ηλεκτροπληξία.	Μη χρησιμοποιείτε το SensEpil™: ενώ κάνετε μπάνιο, εάν υγρανθεί ή βραχεί. Βγάλτε το αμέσως από την πρίζα εάν πέσει σε νερό.
Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή SensEpil™.	Το άνοιγμα του SensEpil™ ενδέχεται να σας εκθέσει σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα και σε ισχύ παλμικού φωτός, τα οποία εκάτερα ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς στο σώμα και/ή μόνιμη βλάβη στα μάτια. Ενδέχεται, επίσης, να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™ εάν έχετε μια κατεστραμμένη ή χαλασμένη συσκευή που χρειάζεται επισκευή

5. Μη χρησιμοποιείτε το SensEpil™ εάν:

Μη χρησιμοποιείτε το SensEpil™ εάν:		Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.
τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα δεν είναι εγκεκριμένα από τη Home Skinovations Ltd.		Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.
το καλώδιο ή το βύσμα του έχουν υποστεί βλάβες	Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.	Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.
δείτε ή μυρίσετε καπνό κατά τη διάρκεια της χρήσης.		Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.
δεν λειτουργεί κανονικά ή φαίνεται χαλασμένο.		Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.
ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ του είναι ραγισμένος ή σπασμένος.		Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.
το εξωτερικό κέλυφος έχει ραγίσει ή διαλυθεί.		Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.

6. Αποφύγετε τη χρήση του SensEpil™ αν ισχύει κάτι από τα ακόλουθα:

Ιστορικό σχηματισμού τορπιλοειδών ουλών.	
Αν πάσχετε από επιληψία.	
Αν πάσχετε από ασθένεια που σχετίζεται με φωτοευαισθησία, όπως η πορφυρία, πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός, ηλιακή κνίδωση, λύκο κ.λπ.	
Αν έχετε ιστορικό καρκίνου του δέρματος ή περιοχές με πιθανά δερματικά καρκινώματα.	Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρήση του SensEpil.
Αν έχετε υποβληθεί σε ραδιοθεραπεία ή χημειοθεραπεία μέσα στους 3 τελευταίους μήνες.	
Αν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος που, σύμφωνα με τη γνώμη του γιατρού σας, θα καθιστούσε την εφαρμογή μη ασφαλή για εσάς.	
Αν το δέρμα σας έχει υποβληθεί σε συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή μέσα στους τελευταίους 6 μήνες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.	

7. Πιθανές Παρενέργειες της χρήσης του Silk'n™

Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, παρενέργειες και επιπλοκές σχετιζόμενες με τη χρήση του Silk'n™ είναι ασυνήθεις. Ωστόσο, κάθε κοσμητική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για κατ' οίκον χρήση, εμπεριέχει κάποιο βαθμό ρίσκου. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους κινδύνους και τις επιπλοκές που ενδέχεται να προκληθούν με τη χρήση συστημάτων αποτρίχωσης παλμικού φωτός σχεδιασμένων για κατ' οίκον χρήση.

Ανεπιθύμητη Αντίδραση	Βαθμός Κινδύνου
Μικρή Δερματική Ενόχληση - Αν και η κατ' οίκον αποτρίχωση παλμικού φωτός είναι γενικά ανώδυνη, οι περισσότεροι χρήστες νιώθουν κάποια μικρή ενόχληση κατά τη χρήση, η οποία συνήθως περιγράφεται ως μια ήπια αίσθηση τσιμπήματος στις περιοχές εφαρμογής. Η αίσθηση τσιμπήματος συνήθως διαρκεί για το χρόνο της εφαρμογής ή και για κάποια λεπτά αργότερα. Οτιδήποτε πέραν αυτής της μικρής ενόχλησης είναι αφύσικο και σημαίνει ότι, είτε δε θα πρέπει να συνεχίσετε τη χρήση του SensEpil™ γιατί αδυνατείτε να ανεχθείτε τη διαδικασία αποτρίχωσης, ή το επίπεδο ισχύος είναι ρυθμισμένο πολύ ψηλά.	Μικρός
Κοκκίνισμα Δέρματος Το δέρμα σας ενδέχεται να κοκκινίσει αμέσως μετά τη χρήση του SensEpil™ ή μέσα σε 24 ώρες από τη χρήση του SensEpil™. Το κοκκίνισμα συνήθως εξαφανίζεται μέσα σε 24 ώρες. Εάν δεν εξαφανιστεί μέσα σε 2 με 3 ημέρες, επισκεφθείτε τον γιατρό σας.	Μικρός
Αυξημένη Ευαισθησία στο Δέρμα - Το δέρμα της περιοχής όπου έχει γίνει εφαρμογή είναι περισσότερο ευαίσθητο, οπότε ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ξηρασία ή απολεπίδωση του δέρματος.	Μικρός
Χρωματικές Μεταβολές - Το SensEpil™ στοχεύει στο στέλεχος της τρίχας, και συγκεκριμένα στα κύτταρα χρωστικών ουσιών στη ρίζα της τρίχας και τη ρίζα της τρίχας καθ' αυτή. Ωστόσο υπάρχει κίνδυνος προσωρινής υπερχρωμάτωσης (αυξημένες χρωστικές ουσίες ή δυσχρωματισμός καφέ χρώματος) ή αποχρωμάτωσης (λεύκανσης) στο περιβάλλον δέρμα. Ο κίνδυνος μεταβολών στο χρώμα του δέρματος είναι μεγαλύτερος στα άτομα με σκουρόχρωμη επιδερμίδα. Συνήθως ο δυσχρωματισμός ή οι μεταβολές των χρωστικών του δέρματος είναι προσωρινό φαινόμενο και μόνιμη υπερχρωμάτωση ή αποχρωμάτωση συμβαίνουν σπανίως.	Σπανίως
Έντονο Κοκκίνισμα και Πρήξιμο - Σε σπάνιες περιπτώσεις, το δέρμα ενδέχεται να κοκκινίσει υπερβολικά και να πρηστεί. Αυτό είναι πιο σύνηθες σε ευαίσθητες περιοχές του δέρματος. Το κοκκίνισμα και το πρήξιμο θα πρέπει να υποχωρήσουν μέσα σε 2 με 7 ημέρες και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συχνές εφαρμογές πάγου. Απαλός καθαρισμός ενδείκνυται, αλλά θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο.	Σπανίως

8. Μακροχρόνια αποτρίχωση με το Silk’n SensEpil™

Η αποτελεσματικότητα της αποτρίχωσης διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από την περιοχή του σώματος, το χρώμα της τρίχας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το Silk’n SensEpil™.
Τυπικός προγραμματισμός αποτρίχωσης με Silk’n™ κατά τη διάρκεια ενός πλήρους κύκλου ανάπτυξης της τρίχας:
Εφαρμογές 1-4 – αφήστε δύο εβδομάδες μεταξύ τους
Εφαρμογές 5-7 – αφήστε τέσσερις εβδομάδες μεταξύ τους
Εφαρμογές 8 + – εφαρμόστε όποτε χρειάζεται, μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα Αποτρίχωσης

Τύπος δέρματος σε κλίμακα Fitzpatrick	Χρώμα μαλλιών	Ωχρό γαλακτώδες [J/cm²]	Περιοχή του σώματος[2]	Μέσος αριθμός εφαρμογών [1]	Αποτελεσματικότητα (% αφαίρεση τριχών/ επανεμφάνιση)[1]
I-IV	Ανοιχτό καστανό προς καστανό	3-4.5	Γάμπες και μηροί	10-12 εφαρμογές, περίπου ανά 4 εβδομάδες	60% μείωση τριχοφυΐας
			Χέρια		50% μείωση τριχοφυΐας
			Γραμμή μπικίνι		60% μείωση τριχοφυΐας
			Μασχάλη		55% μείωση τριχοφυΐας
I-IV	Καστανό προς μαύρο	3-4.5	Γάμπες και μηροί	8-10 εφαρμογές, περίπου ανά 4 εβδομάδες four weeks apart.	70% μείωση τριχοφυΐας
			Χέρια		60% μείωση τριχοφυΐας
			Γραμμή μπικίνι		70% μείωση τριχοφυΐας
			Μασχάλη		65% μείωση τριχοφυΐας

1. Η ανταπόκριση εξαρτάται από τον τύπο των τριχών, καθώς και από βιολογικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τον κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. Κάποιοι χρήστες μπορεί να χρειάζονται περισσότερες ή λιγότερες εφαρμογές από τον μέσο όρο.
2. Μην περιμένετε μόνιμη απώλεια τριχών μετά από έναν ή δύο κύκλους εφαρμογών. Η διάρκεια αδρανοποίησης των ριζών εξαρτάται επίσης από την περιοχή του σώματος.

9. Τα πρώτα βήματα με το Silk’n SensEpil™

1. Βγάλτε τη *ΒΑΣΗ* SensEpil™, τη *ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* και τα υπόλοιπα περιεχόμενα από το κουτί.
2. Βεβαιωθείτε ότι η *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ* έχει τοποθετηθεί σωστά στην κεφαλή της συσκευής εφαρμογής και ότι δεν έχει φθορές.
3. Συνδέστε το *ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ* στην υποδοχή της *ΒΑΣΗΣ* του SensEpil™.
4. Συνδέστε το άλλο άκρο του *ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ* σε μια ηλεκτρική πρίζα. Το *ΦΩΤΑΚΙ STAND BY* (πράσινο) θα ανάψει. Το SensEpil™ σας είναι έτοιμο για χρήση.

Χρησιμοποιήστε το SensEpil™ ορθά και με ασφάλεια!

Εφαρμόστε επιλέγοντας περιοχές που δεν έχουν εκτεθεί πρόσφατα στον ήλιο.

5. Το δέρμα στις περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να είναι ξυρισμένο, καθαρό, στεγνό και χωρίς πούδρα, αντιιδρωτικά ή αποσμητικά προϊόντα. Μην αποτριχώνετε με κερί, τσιμπιδάκι ή τραβώντας τις τρίχες. Το ξύρισμα είναι ένα σημαντικό βήμα για να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα!

6. Πατήστε τον *ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/STANDBY*. Το *ΦΩΤΑΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ* θα ανάψει (πορτοκαλί) και θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο (παρόμοιο με εκείνο του σεσουάρ μαλλιών).
7. Περίπου 3,5 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε τον *ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/STANDBY*, το *ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ* θα ανάψει (πράσινο). Η συσκευή είναι τότε έτοιμη για να εκπέμψετε τον πρώτο παλμό στο κατώτατο επίπεδο ισχύος.
8. Αν αυτή είναι η πρώτη σας εφαρμογή - Επιλέξτε επίπεδο ισχύος. Το SensEpil™ διαθέτει 5 επίπεδα ισχύος, από 1 (κατώτατο) έως 5 (ανώτατο). Για να επιλέξετε το σωστό επίπεδο ισχύος για την πρώτη σας εφαρμογή, δοκιμάστε ξεχωριστά σε κάθε περιοχή:

- Τοποθετήστε την *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* στο δέρμα και πιέστε το *ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΛΜΟΥ* για να εκπέμψετε έναν παλμό. Εάν δεν νιώσετε αφύσικη ενόχληση, πιέστε μια φορά το κουμπί + και εκπέμψτε έναν παλμό σε διαφορετικό σημείο, στο επίπεδο ισχύος 2.
- Συνεχίστε να δοκιμάζετε αυξάνοντας το επίπεδο ισχύος, έως ότου φτάσετε το ανώτατο επίπεδο με το οποίο νιώθετε άνετα. Εάν μέσα σε μια ώρα δεν υπάρξουν παρενέργειες, μπορείτε να ξεκινήσετε κανονικά την εφαρμογή σε εκείνο το επίπεδο ισχύος.
- Επαναλάβετε αυτή τη δοκιμή για κάθε περιοχή του σώματος που πρόκειται να αποτριχώσετε.

9. Ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος. Εάν το επίπεδο ισχύος χρειάζεται να είναι μεγαλύτερο από το κατώτατο, πιέστε τους *ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ*, χρησιμοποιώντας το "-" ή ο "+" για να μειώσετε ή να αυξήσετε αντίστοιχα το επίπεδο ισχύος, έως ότου το επιθυμητό επίπεδο επιτευχθεί, και το δείξουν τα 5 φωτάκια επιπέδου ισχύος.
10. Εφαρμόστε την *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* στο δέρμα, αφού βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι τεντωμένο ομοιόμορφα και λεία.
11. Πιέστε το *ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΛΜΟΥ*. Η συσκευή θα υπολογίσει αρχικά το χρώμα του δέρματός σας. Εάν το χρώμα του δέρματος είναι αρκετά ανοιχτό για ασφαλή χρήση, η συσκευή θα εκπέμψει έναν παλμό φωτός στο δέρμα σας και το *ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ* θα σβήσει.
Θα δείτε μια δυνατή λάμψη και ταυτόχρονα θα ακούσετε ένα διακριτικό κρότο, ο οποίος είναι ο κανονικός ήχος της συσκευής. Θα νιώσετε μια ήπια αίσθηση θερμότητας και μουδιάσματος.
Το SensEpil™ θα φορτίσει αμέσως για τον επόμενο παλμό.
Μετά από 3,5 δευτερόλεπτα το *ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ* θα ανάψει και πάλι.
12. Απομακρύνετε την *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* από την περιοχή δέρματος που εφαρμόσατε.
13. Μετακινήστε την *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* σε άλλη περιοχή δέρματος. Χρησιμοποιείστε το προσωρινό αποτύπωμα που άφησε η συσκευή στο δέρμα σας ως οδηγό για να τοποθετήσετε σωστά τον επόμενο παλμό, αποφεύγοντας τόσο τη διπλοκάλυψη, όσο και τα κενά ανάμεσα στους παλμούς.

Οι παλμοί του SensEpil™ θα πρέπει να εφαρμόζονται σε σειρές, ξεκινώντας από τη μια άκρη κάθε σειράς και προχωρώντας διαδοχικά προς την άλλη άκρη. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει καλύτερα ελεγχόμενη κάλυψη της περιοχής του δέρματος και βοηθάει στην αποφυγή διπλοκαλύψεων και πολλαπλών εφαρμογών στην ίδια περιοχή δέρματος
Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του SensEpil™ είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε, όταν εφαρμόζεται στο δέρμα, να δημιουργεί προσωρινό αποτύπωμα στην περιοχή που έχει καλύψει. Αυτά τα διακριτά σημάδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάλληλη τοποθέτηση του επόμενου παλμού.


Προσπαθήστε να αποφύγετε τη διπλοκάλυψη!


Προσοχή: Μην εφαρμόζετε στην ίδια περιοχή δέρματος πάνω από μια φορά σε κάθε συνεδρία αποτρίχωσης!
Οι περισσότερες από μια εφαρμογές στην ίδια περιοχή δέρματος ανά συνεδρία αυξάνουν την πιθανότητα παρενεργειών.

14. Επαναλάβετε τη διαδικασία ώσπου να καλύψετε ολόκληρη την επιφάνεια που θέλετε να περιποιηθείτε.



Αν το δέρμα σας εμφανίσει φουσκάλες ή εγκαύματα, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ!

Επίπεδο Ισχύος

Το επίπεδο ισχύος καθορίζει την ένταση του παλμικού φωτός που εκπέμπει το Silk'n SensEpil™ στο δέρμα σας, από το κατώτατο επίπεδο (-) έως το ανώτατο επίπεδο (+). Τα αντίστοιχα *ΦΩΤΑΚΙΑ* στον *ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ* καταδεικνύουν την αύξηση της ισχύος. Όσο η ισχύς αυ.

Κάθε φορά που ανοίγετε το Silk'n™, το επίπεδο ισχύος επανέρχεται αυτόματα στο κατώτατο επίπεδο ισχύος. Μόνο ένα *ΦΩΤΑΚΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ* θα είναι αναμμένο.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος, πιέστε τους *ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ*, χρησιμοποιώντας το "-" ή ο "+" για να μειώσετε ή να αυξήσετε αντίστοιχα το επίπεδο ισχύος. Ο αριθμός από τα *ΦΩΤΑΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ* θα συμπίπτει με την αλλαγή στο επίπεδο

Αισθητήρας Χρώματος Επιδερμίδας

Οι μέθοδοι αποτρίχωσης με βάση το φως σε σκουρόχρωμες επιδερμίδες ενδέχεται να προκαλέσουν παρενέργειες, όπως εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλαγές στο δέρμα (υπερχρωμάτωση ή αποχρωμάτιση).

Προς αποφυγή κακής χρήσης, ένας μοναδικός *ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ* είναι ενσωματωμένος στο Silk'n SensEpil™ για τη μέτρηση του χρώματος της επιδερμίδας στην οποία εφαρμόζεται, στην αρχή κάθε εφαρμογής και περιοδικά κατά την εφαρμογή. Εάν ο *ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ* εντοπίσει τόνο επιδερμίδας πιο σκούρο απ' ότι ενδείκνυται για τη χρήση του Silk'n SensEpil™, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να εκπέμπει παλμούς.

Εάν δεν δείτε τη λάμψη και το *ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΤΑΚΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ* αναβοσβήσει για 3 δευτερόλεπτα, αυτό σημαίνει ότι το χρώμα του δέρματός σας, όπως υπολογίστηκε από τον *ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ*, είναι πολύ σκούρο για ασφαλή εφαρμογή. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε άλλο σημείο του σώματος ή επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης Silk'n SensEpil™.

Καλύπτοντας περιοχές δέρματος

Οι παλμοί του Silk'n SensEpil™ θα πρέπει να εφαρμόζονται σε σειρές, ξεκινώντας από τη μια άκρη κάθε σειράς και προχωρώντας διαδοχικά προς την άλλη άκρη. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει καλύτερα ελεγχόμενη κάλυψη της περιοχής του δέρματος και βοηθάει στην αποφυγή διπλοκαλύψεων και πολλαπλών εφαρμογών στην ίδια περιοχή δέρματος

Η *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* του SensEpil™ είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε, όταν εφαρμόζεται στο δέρμα, να δημιουργεί προσωρινό αποτύπωμα στην περιοχή που έχει καλύψει. Αυτά τα διακριτά σημάδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάλληλη τοποθέτηση του επόμενου παλμού.





Προσπαθήστε να αποφύγετε τη διπλοκάλυψη των παλμών!
Μην εφαρμόζετε στην ίδια περιοχή δέρματος παρά μόνο μια φορά σε κάθε συνεδρία!



Αν το δέρμα σας εμφανίσει φουσκάλες ή εγκαύματα, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ!

9.1. Τι να περιμένετε από τη χρήση του Silk'n SensEpil™;

Για πολλούς, η χρήση του Silk'n SensEpil™ ενδέχεται να είναι η πρώτη τους εμπειρία με μια συσκευή βασισμένη στο φως, σχεδιασμένη για κατ' οίκον χρήση. Το Silk'n SensEpil™ είναι εύκολο στη χρήση και οι συνεδρίες αποτρίχωσης διαρκούν λίγο. Κατά την εφαρμογή του Silk'n SensEpil™ είναι φυσιολογικό να βιώσετε και να νιώσετε:

- **Ήχο Ανεμιστήρα** – Ο ανεμιστήρας ψύξης μέσα στο Silk'n SensEpil™ κάνει θόρυβο παρόμοιο με σεσουάρ μαλλιών. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- **Κρότο με Κάθε Παλμό** – Όταν εκπέμπεται ένας παλμός HPL™, είναι φυσιολογικό να ακούσετε ένα διακριτικό κρότο ταυτόχρονα με μια λάμψη φωτός.
- **Ήπια Πίεση της *ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*** – Είναι απαραίτητη, βοηθά στην εκπομπή διαδοχικών παλμών φωτός και είναι μέρος του μοναδικού μηχανισμού ασφαλείας του Silk'n SensEpil™.
- **Αίσθηση Θερμότητας και Μουδιάσματος** – Κατά τη διάρκεια κάθε παλμού φωτός είναι φυσιολογική μια ήπια αίσθηση θερμότητας και μουδιάσματος από τη ενέργεια του φωτός.
  Θυμηθείτε, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε πάντα χαμηλά επίπεδα ισχύος κατά τις πρώτες συνεδρίες αποτρίχωσης. Ενδέχεται να νιώσετε θερμότητα έως και για μια ώρα μετά την εφαρμογή του Silk'n SensEpil™.
- **Κάποιες Ελαφρές Κοκκινίλες του δέρματος** – Κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την εφαρμογή του Silk'n SensEpil™ δεν είναι ασύνηθες να παρατηρήσετε κάποιο ελαφρύ κοκκίνισμα του δέρματος. Αυτό είναι συνήθως πιο εμφανές γύρω από τις ίδιες τις τρίχες.

Ωστόσο, αν δείτε υπερβολικό κοκκίνισμα του δέρματος, φουσκάλες ή εγκαύματα, σταματήστε αμέσως τη χρήση του Silk'n SensEpil™.

9.2. Μετά την εφαρμογή του Silk'n SensEpil™

- Όταν ολοκληρωθεί η συνεδρία αποτρίχωσης, απενεργοποιήστε το Silk'n SensEpil™ πιέζοντας τον *ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF*. (Βεβαιωθείτε ότι θυμάστε την τελευταία ρύθμιση επιπέδου ισχύος που χρησιμοποιήσατε, καθώς η ρύθμιση θα επανέλθει στο κατώτατο επίπεδο όταν ενεργοποιηθεί πάλι το Silk'n SensEpil™).
- Αποσυνδέσετε το καλώδιο από την ηλεκτρική πρίζα.
- Μετά από κάθε συνεδρία αποτρίχωσης συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή Silk'n™ SensEpil, ιδιαίτερα την *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* (Δείτε "Καθαρισμός του Silk'n SensEpil™").
- Μετά τον καθαρισμό συνιστάται να αποθηκεύετε τη συσκευή Silk'n SensEpil™ στην αρχική συσκευασία της και να τη φυλάσσετε μακριά από νερό.



Φροντίδα του δέρματος μετά την αποτρίχωση

Μην εκθέτετε τις περιοχές δέρματος που αποτριχώσατε στον ήλιο. Βεβαιωθείτε ότι προστατεύετε προσεκτικά το δέρμα με αντηλιακό καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποτρίχωσης και για τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά την τελευταία εφαρμογή του Silk'n SensEpil™.

10. Συντήρηση του Silk’n SensEpil™

10.1. Καθαρισμός του Silk’n SensEpil™

Μετά από κάθε συνεδρία αποτρίχωσης συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή Silk’n™ SensEpil, και ιδιαίτερα την *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*

- Αποσυνδέστε το Silk’n SensEpil™ πριν το καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, καθαρό πανί και κάποιο ειδικό προϊόν καθαρισμού για ηλεκτρονικές συσκευές για να σκουπίσετε απαλά την επιφάνεια του Silk’n SensEpil™ και ιδιαίτερα την *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ*.

Ποτέ μη βυθίζετε το Silk’n SensEpil™ ή κάποιο από τα εξαρτήματά του στο νερό!

10.2. Αντικατάσταση της *ΚΕΦΑΛΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ*

Η *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ* του Silk’n SensEpil™ μπορεί να εκπέμψει ένα προκαθορισμένο και περιορισμένο αριθμό παλμών φωτός. Η ισχύς του παλμού καθορίζεται αποκλειστικά από τη ρύθμιση του επιπέδου ισχύος της συσκευής. Μείωση της ενέργειας κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της *ΚΕΦΑΛΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ* δεν υφίσταται.

Όταν μόλις 100 παλμοί φωτός απομένουν στην *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ*, το *ΦΩΤΑΚΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ* στον *ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ* θα αρχίσει να αναβοσβήνει, δείχνοντας ότι η *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ* θα πρέπει να αντικατασταθεί σύντομα.

Καθώς θα μειώνεται περαιτέρω ο αριθμός των παλμών φωτός στην *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ*, θα γίνεται πιο γρήγορος ο ρυθμός με τον οποίο αναβοσβήνει το *ΦΩΤΑΚΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ*.

Μόλις χρησιμοποιηθούν όλοι οι παλμοί σε μια *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ*, το *ΦΩΤΑΚΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ* θα παραμείνει σταθερά αναμμένο, δείχνοντας ότι δεν μπορούν να απελευθερωθούν άλλοι παλμοί..

Για να συνεχίσετε την αποτρίχωση είναι απαραίτητο σε αυτό το σημείο να αντικαταστήσετε την *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ*.



Σημείωση: Η *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ* θα πρέπει επίσης να αντικατασταθεί εάν εμφανιστούν μεγάλες κηλίδες στο εσωτερικό της ή στην περίπτωση που η *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* της έχει σπάσει.

Για να αντικαταστήσετε την *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ*:

1. Πιέστε το *ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF* του Silk’n SensEpil™ στη θέση *OFF*.
2. Βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
3. Πιάστε και τις δύο πλευρές της χρησιμοποιημένης *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ*, τραβήξτε την έξω από την υποδοχή και πετάξτε τη στα σκουπίδια (δεν ανακυκλώνεται).
4. Ξετυλίξτε μια καινούρια *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ*.
5. Σπρώξτε τη νέα *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ* απαλά στην υποδοχή.





Σημείωση! Μετά την αντικατάσταση της *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ* με μια νέα, πάντα ρυθμίστε την ενέργεια ένα επίπεδο χαμηλότερα από το συνηθισμένο. Αυξήστε το επίπεδο ισχύος και πάλι μόνο εφόσον δεν νιώσετε αφύσικη ενόχληση κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μετά από αυτήν.

11. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

11.1. «Το Silk'n SensEpil™ μου δεν δουλεύει.»

- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά με τη συσκευή Silk'n SensEpil™.
- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο είναι συνδεδεμένο με μια ηλεκτρική πρίζα.

11.2. «Δεν εκπέμπεται παλμός φωτός όταν πιέζω το *ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΛΜΟΥ*.»

Βεβαιωθείτε πως υπάρχει καλή επαφή με το δέρμα και ότι η *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* πιέζεται ομοιόμορφα και σταθερά στο δέρμα. Για τη δική σας ασφάλεια, το *ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΛΜΟΥ* εκπέμπει παλμό μόνο όταν η *ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ* πιέζεται σταθερά στο δέρμα.

- Ελέγξτε τον *ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ*. Εάν το *ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΤΑΚΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ* αναβοσβήσει για 3 δευτερόλεπτα, αυτό σημαίνει ότι ο τόνος του δέρματός σας, όπως υπολογίστηκε από τον *ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ*, είναι πολύ σκούρος για ασφαλή εφαρμογή. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε άλλο σημείο του σώματος ή επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης Silk'n™.
  Ελέγξτε το *ΦΩΤΑΚΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ*. Αν είναι αναμμένο, αποσυνδέσετε το Silk'n SensEpil™ και αντικαταστήστε την *ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ*.
- Βεβαιωθείτε πως το *ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ* είναι αναμμένο.
  - Αν το *ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ* παραμείνει σβηστό για 10 δευτερόλεπτα, απενεργοποιήστε το Silk'n SensEpil™ και ενεργοποιήστε το ξανά πατώντας το *ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF* δύο φορές.
  - Αν το πρόβλημα παραμείνει, επικοινωνήστε με το τοπικό σας Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.
- Τσεκάρετε το *ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΤΑΚΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ*.
  - Αν το φωτάκι είναι αναμμένο, απενεργοποιήστε το Silk'n SensEpil™ και ενεργοποιήστε το ξανά πατώντας το *ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF* δύο φορές.
  - Αν το πρόβλημα παραμείνει, επικοινωνήστε με το τοπικό σας Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.

Αν αυτά τα προβλήματα συνεχιστούν, επικοινωνήστε με το τοπικό σας Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.



Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή Silk'n SensEpil™. Μόνο εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής Silk'n™ έχουν την άδεια να εκτελούν επισκευές.

Το άνοιγμα του Silk'n SensEpil™ ενδέχεται να σας εκθέσει σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα και σε ισχύ παλμικού φωτός, τα οποία εκάτερα ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς στο σώμα και/ή μόνιμη βλάβη στα μάτια. Το άνοιγμα του Silk'n SensEpil™ ενδέχεται, επίσης, να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας. Παρακαλείστε να επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™ εάν έχετε μια κατεστραμμένη ή χαλασμένη συσκευή που χρειάζεται επισκευή.

12. Εξυπηρέτηση Πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Silk'n™ παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον τοπικό σας δικτυακό τόπο, www.silkn.eu ή www.silkn.com

Εάν η συσκευή σας είναι χαλασμένη, έχει υποστεί βλάβες ή χρειάζεται επισκευή και για οποιοδήποτε άλλη βοήθεια, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την τοπική σας Εξυπηρέτηση Πελατών Silk'n™:


Για πελάτες στις ΗΠΑ και τον Καναδά: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Για πελάτες στην Ελλάδα: 801.11.33.600 or 210.289.9600

13. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγεθος Επιφάνειας		2 εκ. x 3 εκ. [6 εκ.^{2}]
Ταχύτητα		1 παλμός κάθε 3.5 δεύτερα: 1.1 εκ^2/δευτερόλεπτο
Τεχνολογία		Home Pulsed Light™
Μέγιστο Επίπεδο Ισχύος		Μέγιστο 5 J/cm^2
Μήκος κύματος		475-1200nm
Χρόνος φόρτισης / Πηγή Ισχύος		Συνεχής λειτουργία
Ηλεκτρικές προϋποθέσεις		100-240VAC, 0.9A
Χρόνος που χρειάζεται για την εφαρμογή στις γάμπες		30 λεπτά
Χειρισμός και Ασφάλεια		Ο νέος Αισθητήρας Χρώματος Επιδερμίδας επιτρέπει τη χρήση μόνο σε επιδερμίδες κατάλληλου χρώματος
Μέγεθος συσκευασίας		22εκ. x 22εκ. x 14εκ.
Θερμοκρασία	Χρήση	10 με 40°C
	Αποθήκευση	-40 με +70°C
Σχετική Υγρασία	Χρήση	30 με 75%rH
	Αποθήκευση	10 με 90%rH
Σχετική Υγρασία	Χρήση	700 με 1060hPa
	Αποθήκευση	500 με 1060hPa

14. Ετικέτα



Βαθμός προστασίας ενάντια στην ηλεκτροπληξία: τύπου BF εξοπλισμός

WEEE - Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Σήμα CE

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Ενότητα 15 των Κανονισμών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC).

Σήμα CSA για ΗΠΑ και Καναδά

Βαθμός προστασίας ενάντια στην είσοδο ύδατος: κανονικός

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση υπό την παρουσία εύφλεκτων μειγμάτων αναισθητικών ουσιών με αέρα ή με οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου.

Η FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών) Επιθυμεί να Γνωρίζετε
Τα όρια αυτά σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια με τη μορφή ραδιοσυχνότητας, και εάν η εγκατάσταση και η χρήση του δεν γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει όντως βλαβερή παρεμβολή στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία καθορίζεται με την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της συσκευής, συνίσταται στον χρήστη να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
α) Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
β) Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
γ) Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

Προειδοποίηση FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών)
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργήσει τον εξοπλισμό, σύμφωνα με τους κανόνες της FCC.

EC Declaration of Conformity

We Home Skinovations Ltd. declare under our sole responsibility that the home Skin treatment products

Brand name: Home Skinovations

Model name	Models Number
Flash & Go, Silk'n Flash & Go	AS102275A
Flash N' Go, Silk'n Flash N' Go.	AS102401A
Disposable Lamp Cartridge	

aare fully in conformity with the essential requirements of Council Directive 2004/108/EC and 2006/95/CE amended by This declaration is based on the full compliance of the products with the following European standards:

EMC:	**IEC 61000-3-2:2000; (A2:2005), IEC 61000-3-3:1995; (A1:2001), IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2008, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-5:2005= IEC, 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004**
Electrical safety:	**EN 60335-1:2002; (A1:2004;A2:2006;A11:2004;A12:2006;A13:2008), EN 50366: 2003; (A1:2006), EN 60335-2-23:2003, (A1:2008),**
Eye safety:	**IEC62471:2006**

Manufacturer:

Home Skinovations Ltd.
Tavor Building, Shaar Yokneam, POB 533,
Yokneam 20692, ISRAEL
Tel: +972-4-9097470
Fax: +972-4-9097471

Signed:

Gabi Lavi

General Manager
Yokneam, August 14, 2011

Authorized Representative:

Mr. Oscar Middendorp
Inno Essentials BV, Donk 1B,
2991 Barendrecht, The Netherlands
Tel. +31-1-80330551
Fax +31-1-80330560

Signed:

Mr. Oscar Middendorp

General Manager
Europe, August 14, 2011

DO102787B For Information: On the basis of this declaration, these products and packaging will bear the following mark: CE

HomeSkinovations

Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL **www.silkn.com**
tel. +972-4-9097470, fax +972-4-9097471, info@silkn.com, contact@silkn.com